CODICI

CODES

CODIGOS

INDICE (I) *pagina*

INDEX (GB) *page*

INDEX (F) *page*

INHALT (D) *seite*

INDICE (E) *páginas*

INDICE (P) *páginas*

A.R. SYSTEM 0010
TV 1003 1011 1051

AB SAT 0056
VCR 4133

ACCENT 0004
TV 1028 1087 1150 1196
VCR 2018 2049

ACTION 0004
TV 1087

ADMIRAL 0001
TV 1002 1035 1087 1105 1140 1142 1143
VCR 2027

ADYSON 0075
VCR 2032

AGASHI 0009
TV 1011 1109
SAT 4112
VCR 2049

AIKO 0002
TV 1024 1086 1150 1087 1197

AIM 0004
TV 1011 1028 1051 1090 1109 1149 1156 1158 1172
VCR 2071 2072

AIOSTAY 0073
VCR 2018

AIWA 0073
TV 1173 1207
VCR 2017 2018 2050 2060 2061 2084 2094 2114 2115
AUX 3090 3096 3173

AKAI 0002
TV 1011 1024 1060 1066 1081 1086 1087 1099 1107 1109 1118 1147 1149 1156 1158 1170 1172 1195 1262 1264 1276
VCR 2009 2030 2033 2034 2051 2056 2062 2063 2087
AUX 3083 3089 3100 3114 3124 3125 3126 3127 3138

AKARI 0081
TV 1281
AUX 3161

AKI 0002
TV 1024

AKIBA 0056
VCR 2049

AKIO 0081
TV 1237 1303

AKIRA 0022
TV 1028 1076 1197

AKURA 0004
TV 1087 1150 1273

ALBA 0003
TV 1107
VCR 2032 2072 2087
SAT 4017 4040 4077 4089 4141

ALBIRAL 0003
TV 1003 1006 1010 1011 1019 1031 1051 1107 1109 1150

ALCATEL 0068
TV 1189 1190 1218 1219
AUX 3057 3058 3092 3135

ALDES 0060
SAT 4104 4106 4107 4108 4109

ALHORI 0002
TV 1024

ALLORGAN 0002
TV 1024

ALLSAT 0060
SAT 4025 4055

ALLSONIC 0060
SAT 4104

ALLSTAR 0038
VCR 2083

AMBASSADOR 0015
VCR 2087

AMPLIVISION 0010
TV 1024 1051

AMSTRAD 0004
TV 1011 1086 1087 1105 1146 1150 1172
VCR 2018 2109
SAT 4004 4012 4074 4080 4087 4173 4175 4221

AMWAY 0038
VCR 2083

ANGLO 0073
TV 1150
VCR 2018

ANIS 0004
TV 1134

ANITECH 0002
TV 1011 1083 1087 1109
VCR 2024 2032 2093

ANKARO 0065
SAT 4051 4104 4160

ANTECNO 0002
TV 1086

ANTTRON 0058
SAT 4059

APHEL SOUND 0073
VCR 2018

ARC EN CIEL >> THOMSON

ARCON 0056
SAT 4058 4080

ARDEM 0004
TV 1199

ARISTONA >> PHILIPS

ART TECH 0011
TV 1011

ASA 0013
TV 1014 1035 1062 1072 1075 1100 1132 1147
VCR 2017 2018 2024

ASBERG 0011
TV 1011 1083 1108

ASHIN 0056
SAT 4080

AST 0067
SAT 4006 4084

ASTON 0051
SAT 4025 4166 4215

ASTRA 0002
TV 1011 1087 1109 1158 1312
VCR 2018
SAT 4005 4006 4171

ASTRO 0010
SAT 4036 4044

ASTRO SOUND 0010
TV 1011 1051 1107

ASUKA 0002
TV 1086 1107
VCR 2017 2049

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

ATLANTIC — 0045
TV 1011 1047 1078 1113
VCR 2017 2027 2072

ATORO — 0004
TV 1087 1303

AUDINAC — 0081
TV 1236

AUDIO DYNAMIC — 0072
VCR 2038

AUDIOSONIC — 0004
TV 1003 1011 1024 1082 1086 1087 1149 1150 1156 1194 1199
VCR 2017 2032 2049 2072 2087

AUDIOSTAR — 0002
TV 1086 1209

AUDIOTON — 0002
TV 1024 1087
VCR 2087

AURIGA — 0062
SAT 4057 4106

AURORA — 0002
TV 1024 1156 1236
SAT 4242

AUSIND — 0003
TV 1009

AUTHENTIC — 0072
VCR 2009

AUTOVOX — 0005
TV 1018 1022 1024 1044 1061 1062 1078 1079 1176
VCR 2017 2024

AWA — 0073
TV 1011 1024 1080 1087 1099 1109 1156
VCR 2056

AWATRON — 0078
VCR 2018

BAIRD — 0043
TV 1090 1099
VCR 2009 2072 2113

BANG & OLUFSEN — 0006
TV 1002 1011 1109 1117
VCR 2009 2024 2025
AUX 3022

BARCO — 0001
TV 1002 1006 1010 1027 1040 1050 1057 1107

BARCOM — 0065
SAT 4051

BASIC LINE — 0024
TV 1011 1044 1045 1086
VCR 2049 2072 2087

BAUER-BOSCH — 0007
VCR 2008 2011 2024

BAUMATIC — 0004
TV 1150

BAUR — 0054
TV 1011 1027 1028 1044 1060 1064 1066 1067 1068 1076 1087 1109 1137 1210

BAZIN — 0009
TV 1021 1024 1032

BEAULIEU — 0074
VCR 2024

BEKNTEKNIK — 0009
TV 1127

BEKO — 0009
TV 1011 1082 1127 1199 1255

BEST — 0065
SAT 4051 4060

BESTAR — 0004
VCR 2072 2087

BIAZET — 0009
TV 1021

BIFONIC — 0002
TV 1024

BIGSTON — 0004
TV 1087 1150 1156

BLACK PANTHER — 0040
VCR 2072

BLAUPUNKT — 0007
TV 1026 1064 1065 1066 1067 1073 1074 1080 1116 1118 1161 1184 1201 1214
VCR 2008 2011 2026 2041 2080 2082 2099 2100 2101 2102 2104
AUX 3002 3065 3066 3067
SAT 4044

BLAUSONIC — 0002
TV 1024

BLUESTAR — 0010
TV 1107
VCR 2032 2049

BLUESKY — 0011
TV 1011

BONDSTEC — 0075
VCR 2032 2049 2087

BOSCH — 0007
TV 1026

BRAIN WAVE — 0067
SAT 4032

BRANDT >> THOMSON

BRAUN — 0078
VCR 2026

BRENDSTAR — 0015
TV 1087

BRIONVEGA — 0008
TV 1002 1011 1040 1052 1090 1105 1123 1142 1149 1152 1162 1176 1177 1182
VCR 2007 2009 2027 2052 2064

BRITANNIA — 0044
TV 1011 1024 1141

BROKLINE — 0080
TV 1248

BROKSONIC — 0081
TV 1297 1304 1305

BROWN — 0081
TV 1302

BRUNOR — 0068
SAT 4052

BRUNS — 0043
TV 1002 1031 1060 1098
VCR 2032 2049 2087
SAT 4104

BSR — 0045
TV 1021 1059 1084 1146 1178

BUSH — 0040
TV 1027 1081 1107
VCR 2032 2049 2072
SAT 4020 4040 4077

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

C G E — 0009
TV 1011 1019 1021 1030 1065 1081 1082 1083 1087 1107 1108 1113 1140 1211
VCR 2009 2018 2027 2093

CABLETIME — 0068
AUX 3098

CAMBRIDGE — 0068
SAT 4026 4078 4174

CANAL PLUS — 0038
SAT 4082

CANON — 0078
VCR 2008 2026

CAPSONIC — 0009
TV 1011 1134 1150

CASIO — 0028
TV 1011
VCR 2018 2051

CATRON — 0002
VCR 2087

CCI — 0067
SAT 4085

CENTURY — 0037
TV 1002 1019

CGM — 0004
TV 1011 1086 1087 1127 1150 1199 1261
VCR 2027 2072 2087

CFK — 0081
TV 1297

CGV — 0081
AUX 3179 (DVD)

CHANNEL MASTER — 0065
SAT 4089

CHAPARRAL — 0063
SAT 4015

CHEROKEE — 0059
SAT 4033

CIE — 0002
TV 1086 1087 1156
VCR 2050

CIMLINE — 0075
VCR 2049

CITIZEN — 0078
TV 1235 1307
VCR 2017

CITY COM — 0058
SAT 4097 4098 4101

CLAYTON — 0011
TV 1011

CLARIVOX — 0036
TV 1002 1003 1011 1019 1051 1055 1056 1098 1109 1194

CLATRONIC — 0002
VCR 2087

CMR — 0005
SAT 4141 4162 4188

COFADEL >> THOMSON

COLUMBUS — 0059
SAT 4033

COMPUTRON — 0015
TV 1011 1087 1109

CONCORDE — 0002
TV 1087

CONDOR — 0015
TV 1011 1031 1082 1083 1087 1090 1108 1113 1150
VCR 2027 2072 2087
SAT 4060

CONIC — 0023
TV 1158

CONNEXION CX — 0060
SAT 4049 4069 4070 4090

CONTEC — 0048
TV 1024 1080 1084 1087 1126 1150

CONTINENTAL — 0080
TV 1196

CONT. EDISON >> THOMSON

CONTINENTAL (FRANCE) — 0010
TV 1220

CONVERSOR — 0081
AUX 3024 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213

CORVUS — 0073
VCR 2018

COSMEL — 0002
TV 1087 1194

CRAIG — 0052
VCR 2089

CROSLEY — 0037
TV 1002 1005 1030 1065 1083 1110

CROWN — 0015
TV 1011 1083 1086 1087 1108 1109 1110 1127 1199 1237 1261 1308
VCR 2018 2049 2072 2087

CRYSTAL — 0038
TV 1011

CS ELECTRONICS — 0002
TV 1061 1086

CURTIS — 0015
TV 1109

CTC CLATRONIC — 0009
TV 1011 1019 1024 1031 1082 1083 1086 1107 1108 1112 1150

CYMATIC — 0003
TV 1003 1024 1107

DAEWOO — 0002
TV 1011 1019 1024 1061 1086 1087 1099 1109 1149 1156 1163 1233 1235 1237 1267 1290
VCR 2042 2072 2087 2104
AUX 3065 3083 3091 3174 3183 3184 3185
SAT 4141

DAICHI — 0004
TV 1087

DAIGO — 0012
VCR 2087

DANSAI — 0023
TV 1150 1158
VCR 2049

DAONICS — 0004
VCR 2071

DAWA — 0038
TV 1011 1109

DAYTRON — 0003
TV 1087 1303
VCR 2072 2087

DDC — 0065
SAT 4089

DE GRAAF — 0074
TV 1027
VCR 2018 2019 2024 2027

DECCA 0052
TV 1003 1011 1023 1024 1076 1099 1109 1135 1239
VCR 2009 2018 2024

DELFA 0081
SAT 4228

DEMA COLOR 0074
VCR 2027

DENKO 0073
VCR 1150

DENON 0072
TV 1205
VCR 2019
AUX 3128 3129 3130 3131 3132 3190

DENVER 0002
TV 1011 1087

DESMET 0015
TV 1003 1011 1087 1107 1113

DEUTSCH 0003
VCR 2072

DEWO 0080
TV 1209 1298 1308

DIAMOND 0004
TV 1028 1087 1149 1156 1253
AUX 3155 3214 (DVD)
VCR 2198

DIGIQUEST 0081
SAT 4155 4237 4240

DIGITECH 0002
VCR 2049

DIGITRONA 0057
SAT 4043

DISISTRAT 0060
SAT 4055

DISK EXPRESS 0065
SAT 4051 4077

DIXI 0004
TV 1087

DYNISTY 0011
TV 1011

DNT 0069
SAT 4063

DOLBY 0069
AUX 3053

DOMEOS 0038
TV 1011 1208

DOMOH 0015
TV 1011
VCR 2017

DONATEC 0065
SAT 4051

DORIC 0024
TV 1005

DRAKE 0069
SAT 4013 4105

DREAM 0080
TV 1236

DUAL 0044
TV 1011 1024 1028 1044 1052 1058 1060 1075 1081 1087 1105 1107 1109 1146 1210
VCR 2009 2018 2024 2052 2064 2080 2083 2086

DUMONT 0011
TV 1002 1011 1026 1031 1072 1075 1083 1090 1100 1108 1132
VCR 2018 2024 2027

DYNAMIC 0002
TV 1087

DYNASAT 0058
SAT 4101 4114 4115 4171

DYNATECH 0073
VCR 2018

EASTERN 0081
SAT 4230

ECHOSTAR 0057
SAT 4014 4022 4030 4031 4033 4042 4046 4090 4110 4111 4126 4190 4209

EDAN LINE 0015
TV 1011 1090
VCR 2027

EDISON 0004
TV 1220
VCR 2049

ELBE 0010
TV 1003 1024 1051 1063 1080 1105 1107 1123 1125 1126 1140 1142 1143 1245
VCR 2017 2018 2027 2038 2072

ELBIT 0052
TV 1011

ELECTRO TECH 0004
TV 1087

ELEKTA 0048
TV 1087 1134
VCR 2049

ELEKTRONSKA 0003
TV 1003 1107

ELEMIS 0015
TV 1011 1021 1199

ELIN 0024
TV 1011 1024 1060 1075 1087 1147
VCR 2056

ELITE 0007
TV 1026 1113

ELLEVISION
TV 1134 1183

ELMAN 0012
TV 1031 1107 1146

ELSAT 0004
SAT 4004

ELSAY 0024
VCR 2049

ELTA 0056
VCR 2018 2032 2049 2072

ELTA SAT 0004
SAT 4025

EMANON 0058
SAT 4059

EMERSON 0011
TV 1002 1010 1011 1019 1031 1083 1090 1107 1109 1113 1127 1150 1216 1302
VCR 2017 2018 2027 2049 2072 2095 2097

EMME ESSE 0058
SAT 4058 4060 4101 4104 4105 4114 4115 4139 4143 4156 4189 4191 4192

ENGEL 0037
TV 1098 1107

ENZER 0081
AUX 3215(DVD) 3216(DVD)

ERRES 0038
VCR 2083

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

ESC 0003
VCR 2072 2087

ESSELTE 0075
VCR 2018 2049

ETRON 0057
TV 1011 1087 1107 1153 1172 1196 1247

EUMIG 0074
VCR 2027

EURIEULT 0063
SAT 4047 4100

EUROCOM 0012
TV 1107

EURODEC/SAGEM 0079
SAT 4117 4118 4119 4120 4121

EUROMAN 0002
TV 1011 1024 1109 1110

EUROPHON 0012
TV 1003 1019 1024 1031 1107 1166
VCR 2087

EUROSAT 0063
SAT 4025

EUROSTAR 0059
SAT 4149

EXCEL 0074
VCR 2027

EXPERT 0045
TV 1016 1047 1048

FAGOR 0003
TV 1107 1248

FAIR VIDEO 0078
VCR 2017

FAIRCHILD 0074
VCR 2019

FAIRMATE 0068
SAT 4190

FAIT 0058
SAT 4090 4101

FENNER 0002
TV 1011 1087 1109 1110 1156 1209
VCR 2049 2072 2087 2098
SAT 4059 4060 4130 4146 4174 4199 4200 4201

FIDELIS 0002
TV 1011 1024 1087 1109 1158
VCR 2087

FIDELITY 0052
TV 1024 1044 1049 1069 1141 1158 1172
VCR 2018 2049 2089
SAT 4012 4175

FILMNET 0060
SAT 4055

FILSAI 0002
TV 1024 1087

FINLANDIA 0040
TV 1021 1027
VCR 2024 2027

FINLUX 0013
TV 1003 1005 1009 1031 1061 1062 1072 1075 1087 1099 1100 1108 1132 1147 1195 1230
VCR 2001 2017 2018 2019 2024 2026 2027 2049 2089
AUX 3009 3023
SAT 4003 4045 4050

FIRST LINE 0009
TV 1011 1019 1024 1044 1081 1087 1108 1109 1149 1235
VCR 2017 2018 2030 2049

FISHER 0014
TV 1002 1005 1024 1044 1075 1080 1090 1098 1119 1122 1126 1127 1130 1210
VCR 2027 2089 2091 2113

FLINT 0011
TV 1011 1163

FLORIDA 0010
TV 1024

FM 0056
SAT 4025 4166

FORMENTI 0015
TV 1002 1005 1009 1011 1021 1024 1026 1083 1107 1109 1113 1146 1150
VCR 2017 2024 2027 2072
SAT 4016

FORCE 0081
TV 1268 1269

FORTRESS 0001
TV 1002

FRABA 0011
TV 1011

FRACARRO 0058
SAT 4027 4028 4032 4059 4101 4102 4133 4154 4156 4196 4209 4210 4224

FRONTECH 0012
TV 1027 1061 1087 1146 1158
VCR 2087

FTE 0056
SAT 4011 4058 4103 4133 4138 4165 4166 4167 4234 4235 4236

FUBA 0059
SAT 4022 4033 4044 4047 4051 4059 4060 4061 4076 4087 4090

FUJITSU 0045
TV 1059 1078 1086 1100 1105 1202
VCR 2018

FUMEO 0045
TV 1059

FUNAI 0004
TV 1080 1084 1087 1134 1150 1209 1243
VCR 2018 2049

FUTRONIC 0004
TV 1150

G SAT 0065
SAT 4007 4009

GALACTEX 0017
TV 1024 1134

GALAXIS 0060
TV 1011
SAT 4025 4104 4155 4166

GALAXY 0028
TV 1024 1031 1072 1082 1083 1108
SAT 4159

GALERIA 0001
TV 1087

GBC 0016
TV 1005 1019 1035 1080 1086 1087 1099 1107 1109 1156 1172
VCR 2049 2072 2087

GE 0077
TV 1102 1212
VCR 2009

GEBER 0024
TV 1044 1045

GEC 0052
TV 1003 1005 1016 1021 1024 1027 1039 1080 1091 1099
VCR 2024 2049

GELOSO 0012
TV 1003 1005 1019 1035 1086 1087 1107 1156
VCR 2001 2032 2049 2087

GENERAL TECHNIC 0004
TV 1087 1156
VCR 2008 2018 2032 2049

GIANT 0009
TV 1011 1024 1109 1128

GITEM 0024
TV 1011 1045 1052 1067 1102 1144

GIUCAR 0057
SAT 4043

GM 0004
TV 1011 1087 1150

GMG 0009
TV 1011 1087 1108 1150

GOLDBOX 0038
SAT 4082

GOLDENFUNK 0004
TV 1261

GOLDEN CABLE 0067
SAT 4053

GOLDHAND 0075
VCR 2032 2049

GOLDMEDAL 0075
VCR 2018 2049

GOLDSTAR LG 0017
TV 1011 1024 1027 1029 1038 1058 1059 1061 1087 1107 1109 1116 1149 1154 1158 1174 1196
VCR 2017 2018 2019 2024 2038 2131
AUX 3043 3217
SAT 4086

GOLDTECH
TV 1011 1261 1295

GOODING 0010
TV 1220

GOODMANS 0017
TV 1011 1087 1107 1109 1156 1216 1255 1261
VCR 2018 2049 2072 2087

GORENJE 0014
TV 1011 1082 1110 1127 1295 1296

GPM 0002
TV 1086 1087

GR15 0075
VCR 2049

GRADIENTE 0017
TV 1169 1174
AUX 3152
SAT 4231

GRAETZ>>ITT

GRANADA 0018
TV 1003 1005 1006 1011 1021 1024 1027 1056 1080 1095 1109 1118 1120 1121 1128 1141
VCR 2009 2024 2026 2027 2030
SAT 4020

GRANDIN 0033
TV 1011 1016 1048 1107 1113 1149 1311
VCR 2017 2049 2072

GREAT WALL 0017
TV 1134 1163

GRENADIER 0017
TV 1011 1087 1107 1109 1174
VCR 2072

GRONIC 0009
TV 1011 1024 1107 1109
VCR 2049

GROTHUSEN 0067
SAT 4086

GRUNDIG 0019
TV 1001 1056 1064 1066 1067 1078 1116 1149 1180 1196 1201 1220 1236 1238 1282 1313
VCR 2008 2011 2012 2080 2082 2099 2100 2101 2102 2110 2120
AUX 3001 3007 3008 3200 (DVD)
SAT 4001 4002 4020 4044 4142 4168 4180 4219

GTT 0009
TV 1011 1086 1087 1090 1108
VCR 2027

HAMMERSTEIN >> ORION

HAMPTON 0002
TV 1024

HANIMEX 0002
TV 1086

HANNOVER 0080
TV 1108 1237

HANSEATIC 0044
TV 1003 1005 1011 1024 1027 1028 1044 1060 1064 1067 1080 1085 1087 1113 1149
VCR 2011 2017 2024 2038 2049

HANTAREX 0003
TV 1003 1011 1087
VCR 2017

HARMAN/KARDON 0072
VCR 2030 2038

HCM 0002
TV 1024 1086 1087 1107
VCR 2049 2087

HELIOCOM 0058
SAT 4058

HEMMERMANN 0024
TV 1024 1044

HEXA 0036
TV 1055 1107

HIFI VOX >> THOMSON

HIGASHI 0002
TV 1024

HILINE 0023
TV 1087 1134 1172
VCR 2017

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

HINARI 0048
TV 1011 1023 1087 1098 1107 1158 1216
VCR 2032 2049 2097 2103
SAT 4009 4089

HIRSCHMANN 0061
SAT 4044 4050 4081 4085

HISENSE 0043
TV 1090

HISHI 0080
TV 1087

HISONIC 0014
TV 1130

HITACHI 0020
TV 1005 1016 1021 1024 1027 1038 1045 1053 1054 1080 1088 1091 1092 1096 1111 1129 1145 1147 1149 1158 1174 1195 1196 1205 1224 1235 1289 1294
VCR 2009 2018 2019 2020 2021 2089
AUX 3093
SAT 4020 4054 4057

HMV 0076
VCR 2009

HOSHAI 0004
TV 1086

HOUSTON 0069
SAT 4146

HQ HOTEL TV 0081
TV 1260

HUMAX 0081
SAT 4155 4240

HUTH 0058
SAT 4088 4104

HYPER 0017
TV 1011 1021 1024 1061 1086 1087 1107 1168 1172 1199 1241
VCR 2049 2072

HYPSON 0015
TV 1011 1087 1150
SAT 4047 4100

HYUNDAI 0061
SAT 4158

I C E 0002
TV 1086 1172

IBERVISAO 0024
TV 1044 1107

ICX 0060
AUX 3024

IEG 0002
TV 1024

IMPERIAL 0009
TV 1011 1019 1021 1030 1065 1081 1082 1083 1107 1108 1140 1150 1211
VCR 2018 2027 2054 2093
SAT 4040 4077

INDESIT 0051
TV 1077

INNO HIT 0021
TV 1003 1005 1011 1019 1024 1029 1086 1087 1099 1134 1158 1172
VCR 2049 2054 2056 2072 2087 2093

INTERBUY 0075
VCR 2049

INTERDISCOUNT 0051
TV 1011 1052 1054 1068 1102 1212

INTERFUNK 0022
TV 1001 1005 1006 1010 1011 1014 1016 1028 1044 1045 1052 1060 1073 1108

INTERTRONIC 0079
SAT 4205

INTERVIDEO 0075
VCR 2017 2018 2087

INTERVISION 0050
TV 1011 1019 1024 1031 1061 1107 1154 1155 1163
VCR 2018 2032 2038 2049 2072

IRRADIO 0023
TV 1002 1009 1011 1029 1056 1061 1086 1087 1090 1107 1150 1158 1172 1201 1221 1261
VCR 2017 2024 2027 2049 2080 2096 2098
AUX 3214 (DVD)

IRTE 0056
SAT 4198

ISKRA 0012
TV 1003 1024 1031 1107 1199

ITALTEL 0045
SAT 4156

ITC 0012
TV 1024 1107
SAT 4141

ITL 0001
TV 1087

ITT/NOKIA 0024
TV 1001 1005 1011 1016 1021 1027 1044 1045 1060 1082 1086 1087 1090 1107 1108 1130 1132 1134 1136 1137 1141 1147 1156 1195 1209 1230 1235 1236 1261 1284
VCR 2002 2007 2009 2017 2020 2027 2028 2037 2054 2056 2080 2081 2088 2105 2113
SAT 4006 4020 4022 4050 4054 4057 4066 4082 4095 4096 4125 4135 4140 4141 4185 4186 4203

ITV 0003
VCR 2072 2087

JASON 0078
VCR 2017

JEEMON 0056
SAT 4025

JERROLD 0060
AUX 3024 3150

JET POINT 0042
TV 1011 1153

JINLIPU 0001
TV 1087

JINN SONIC 0003
VCR 2072

JOCEL 0081
TV 1011 1109 1156 1201 1257 1258
AUX 3159 (DVD)

JOHANSON 0067
SAT 4032 4048

JOHN PLAYER 0003
VCR 2087

JOHNSON 0002
TV 1024

JOK 0005
SAT 4162

JSR 0056
SAT 4025 4166

JVC 0025
TV 1052 1069 1080 1167 1169 1172
VCR 2009 2044 2045 2052 2057 2058 2064 2111 2112 2119 2130
AUX 3018 3047 3048 3049 3050 3168 3180 (DVD) 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198
SAT 4174

K-MART 0078
VCR 2017

KAISER 0038
TV 1011

KAISUI 0015
TV 1011 1024 1086 1087 1108 1163 1172 1209 1245 1276
VCR 2049

KAMAR 0014
TV 1130

KAMBROOK 0072
TV 1011 1024 1054 1107 1150 1154
VCR 2018

KAMM 0081
SAT 4225

KAMOSONIC 0002
TV 1024

KANSAI 0075
VCR 2018 2032 2049

KAPSCH 0045
TV 1005 1047 1075 1078

KARCHER 0015
TV 1011 1024 1027 1051 1086 1087 1100 1127 1166

KATHREIN 0061
SAT 4005 4035 4036 4044 4092 4098 4101 4147 4170

KEN 0081
TV 1302

KENDO 0045
TV 1019 1024 1031 1035 1087 1105 1123 1142
VCR 2030 2050 2062

KENIA 0080
TV 1299

KENNEDY 0045
TV 1005 1019 1052 1058 1059 1078 1079 1105 1123 1140
VCR 2052 2064

KENNEX 0009
TV 1011 1261
SAT 4082

KENWOOD 0071
VCR 2009 2027 2038
AUX 3011 3012 3015 3071 3072 3079 3080 3081 3122 3202

KERION 0015
TV 1109

KIC 0051
TV 1024 1051 1130
VCR 2018 2050

KIOTA 0072
TV 1087 1150 1163
VCR 2050 2051

KITT 0044
TV 1024

KIYOGIN 0045
TV 1011

KLARMAX 0012
TV 1003 1006 1010 1024 1051 1107

KLERVOX 0007
AUX 3065

KNEISSEL 0010
TV 1011 1063 1098 1126 1140 1149 1233 1245
VCR 2050

KOBIC 0009
TV 1087

KOENIG 0015
TV 1005 1113
VCR 2054

KOERTING 0011
TV 1002 1011 1039 1113 1127
VCR 2024

KOLSTER 0015
TV 1011 1019 1024 1031 1051 1061 1107 1109

KONICHI
TV 1087

KONIG 0015
TV 1272 1273
VCR 2062 2124
SAT 4175

KONTAKT 0010
TV 1220

KONKA 0033
TV 1011 1108 1149 1265

KOSMOS 0067
SAT 4035 4086

KOTRON 0004
TV 1134 1150

KREISELMEYER 0059
SAT 4044

KRONNE 0002
TV 1024 1107
VCR 2038

KTV 0078
VCR 2017

KUBA ELECTRONIC 0044
TV 1210
VCR 2009 2011 2017 2018 2026 2027 2089 2099 2100

KUCCAI 0081
TV 1261 1276

KUNYA 0072
TV 1052
VCR 2009 2052 2064

KYOTO 0010
TV 1003 1024 1051 1107

LA SAT 0059
SAT 4060 4112 4122 4123 4124

LAEM SAT 0056
SAT 4166

LAVIS 0075
TV 1003
VCR 2049

LEADER 0012
TV 1087

LEGEND 0045
TV 1011 1024 1134 1194

LENCO 0012
TV 1011 1031 1060 1087 1149 1156
VCR 2049 2072
SAT 4059 4086

LENG 0067
SAT 4032

LENOIR 0015
TV 1011 1024 1044 1086 1087 1156 1261
VCR 2017 2027 2072 2096

LEYCO 0004
TV 1011 1084 1099 1146 1150
VCR 2049 2075

LIESENKOTTER 0007
TV 1011 1026

LIFE 0012
TV 1087

LIFETEC
TV 1011 1261

LIVESAT 0004
SAT 4145

LG>>GOLDSTAR

LLOYD'S 0073
TV 1005 1009 1024 1056 1087 1130 1134 1136 1172 1196
VCR 2009 2018

LOEWE OPTA 0026
TV 1003 1013 1014 1028 1075 1076
VCR 2002 2008 2017 2024
AUX 3222 (DVD)

LOGIK 0052
TV 1011 1023 1069 1070 1136 1153
VCR 2056

LUMA 0045
TV 1027 1035 1058 1059 1078 1087 1105 1109 1123 1149 1156

LUXMAN 0042
AUX 3218 (DVD)

LUXON 0075
VCR 2018 2049

LUXOR 0027
TV 1001 1005 1021 1024 1027 1029 1038 1060 1090 1106 1132 1144 1147
VCR 2027 2030 2031
AUX 3028 3085
SAT 4006 4007 4022 4045 4054 4067 4068

LYONNAISE 0051
SAT 4220

M ELECTRONIC 0054
TV 1011 1019 1041 1044 1061 1072 1075 1087 1100 1132 1147 1149 1156 1210
VCR 2017 2018 2032 2038 2049
AUX 3023
SAT 4054

M.NET 0004
AUX 3025
SAT 4051 4136

MAAZ 0038
TV 1006 1010

MACAB 0013
SAT 4117 4169

MAGNADYNE 0028
TV 1002 1003 1005 1011 1019 1031 1035 1044 1087 1107 1108
VCR 2007 2009 2017 2027

MAGNAFON 0003
TV 1003 1005 1009 1011 1024 1031 1072 1166

MAGNASONIC 0074
VCR 2027 2089 2091

MAKROSONIC 0081
TV 1307

MANESTH 0034
TV 1011 1045 1085 1113
VCR 2018 2049

MANHATTAN 0060
TV 1011 1261
SAT 4020 4025 4106 4109 4227 4229 4237 4238 4239

MARANTZ 0038
TV 1011 1109
VCR 2003 2008 2017 2024 2080 2083
AUX 3029 3172
SAT 4055

MARECH 0015
TV 1113

MARK 0004
TV 1199

MARQUANT 0075
VCR 2032

MARTA 0078
VCR 2017

MASCOT 0009
TV 1019

MASPRO 0061
SAT 4005 4020 4034 4037 4187

MATCH ITALIA 0009
TV 1011 1134

MATAV 0067
AUX 3177
SAT 4035 4053

MATRACOM 0068
AUX 3097

MATSUI 0048
TV 1005 1011 1023 1024 1027 1044 1061 1087 1090 1107 1134 1138 1146 1150 1178 1220 1231
VCR 2050 2072

MATSUKA 0073
TV 1024 1134

MAXAM 0073
TV 1087 1134
VCR 2049 2072

MAXELL 0002
TV 1087
VCR 2049

MAXIMAL 0074
TV 1107
VCR 2027

MAXWELL 0015
TV 1003 1006 1010 1011 1031

MCE 0004
TV 1087 1150 1183 1198

MEDIABOX 0038
SAT 4082

MEDIASAT 0038
SAT 4082

MEGA 0060
SAT 4055

MEMOREX 0074

VCR 2017 2018 2027
2089

MEMPHIS 0063

TV 1194
VCR 2049
SAT 4015 4018

MERCURY 0073

TV 1011 1024 1051
1087 1130 1134 1150
1153 1163 1196
VCR 2017

MERTEN 0055

AUX 3111

METRONIC 0058

SAT 4059 4102 4106
4107 4196 4197 4202

METZ 0029

TV 1014 1033 1034
1064 1066 1067 1116
1160 1161 1228 1249
VCR 2008 2011 2055
2099 2100 2101 2102
SAT 4044

MGA 0002

TV 1028 1086 1150
1156

MICRO TECHNOL. 0067

SAT 4085

MICRON 0002

TV 1024

MIMTEC 0013

SAT 4179

MINERVA >> GRUNDIG

MINERVA FRANCE >> GRUNDIG

MINOLTA 0076

VCR 2009 2019 2020

MISC 0073

VCR 2061
SAT 4207

MITRONIC 0002

TV 1158

MITSUBISHI 0030

TV 1014 1023 1028
1066 1080 1087 1128
1149 1156 1183 1203
VCR 2006 2030 2031
2044 2045
SAT 4044

MIVAR 0031

TV 1003 1004 1020
1024 1025 1029 1063
1175

MONEXE 0073

VCR 2018

MORGANS 0056

SAT 4080 4112 4151
4152 4153

MTC 0009

TV 1082 1107
VCR 2018

MULTI CHOISE 0004

SAT 4142 4195

MULTISTAR 0061

SAT 4035

MULTITECH 0015

TV 1003 1011 1019
1023 1024 1031 1061
1080 1083 1086 1087
1107 1127
VCR 2018 2024 2049
2072 2087

MURATO 0067

SAT 4086

MURPHY 0039

TV 1005
VCR 2018

MUSTAG 0081

TV 1237 1308

MY SAT 0068

SAT 4190

NAGEL 0039

TV 1157

NAGOYA 0040

TV 1021

NAKAMURA 0073

VCR 2018

NAKASHI 0009

TV 1011

NAMSUNC 0004

TV 1087

NARITA 0017

TV 1024 1134 1156
1174

NATIONAL 0035

TV 1018 1118

NATIONAL SAT 0081

SAT 4131 4243

NEAHAUSAT 0012

SAT 4141

NEC 0049

TV 1023 1051 1080
1087 1156 1163 1184
1285
AUX 3134
VCR 2009 2038 2072
SAT 4041 4072 4172

NECKERMANN 0032

TV 1011 1014 1021
1024 1026 1027 1035
1064 1067 1068 1073
1082 1109 1113 1123
1149
VCR 2007 2008 2009
2019 2024 2027 2054

NECOLA 0078

VCR 2017 2087

NEI 0015

TV 1011 1107 1194
VCR 2024

NESCO 0073

VCR 2018

NETWORK 0065

SAT 4009

NEWMAR 0009

TV 1024 1107

NEWTECH 0015

TV 1011 1024

NEWVISION 0015

TV 1149

NEXTWAVE 0067

SAT 4194

NIKKAI 0020

TV 1024 1038 1150
1158 1261
VCR 2017 2087

NIKKEI

TV 1011 1134 1261
VCR 2017

NIKKO 0037

TV 1194
SAT 4063 4137 4204

NOBLEX 0043

TV 1080 1087 1119
1122 1130 1136 1156
1158 1202 1235 1236
1299 1308
VCR 2074

NOBLIKO 0041

TV 1009 1019 1024
1031 1056 1072 1083

NOKIA>>ITT-NOKIA

NOGAMATIC >> THOMSON

NORDMENDE 0051

TV 1005 1012 1015
1049 1050 1052 1053
1054 1102 1181 1212
VCR 2004 2005 2009
2010 2039 2044 2047
2052 2053 2061 2062
2064 2069 2070 2085
2086 2090 2111 2112
2119
SAT 4177

NORDTON >> SELECO

NORDWAY 0009

TV 1081

NORTEK 0009

TV 1011

NOVATRONIC 0048

TV 1011 1087 1149
1150 1156

O GENERAL 0016

TV 1080 1087 1202

OCEANIC (ITT) 0024

TV 1005 1016 1021
1027 1043 1045 1048
1060 1090 1144 1147
1195
VCR 2027 2028 2033
2080 2083
SAT 4138

OCTAGON 0058

SAT 4059

OCTAL 0002

TV 1024

OKANO 0009

TV 1082 1087
VCR 2049 2087
SAT 4035

OLYMPIC 0060

TV 1087 1235 1303
VCR 2087
SAT 4104

OLYMPUS 0078

VCR 2026

OMEGA 0073

VCR 2018

ONCEAS 0016

TV 1019 1024 1087
VCR 2087

ONIDA 0009

TV 1011 1109

ONKYO 0072

AUX 3062 3063 3064
3082

ONWA >>KAISUI

OPTEX 0063

SAT 4025 4032 4047
4097 4098 4141

ORAVA/OTF 0002

TV 1002 1011 1087
1114
AUX 3019
SAT 4055

ORBIT 0059

SAT 4091

ORBITEC 0058

SAT 4059

ORIENT 0004

TV 1011 1087 1236

ORIGO 0063

SAT 4040

ORION 0048

TV 1011 1021 1023
1044 1084 1085 1086
1087 1088 1097 1104
1106 1111 1134 1136
1146 1149 1150 1158
1163 1164 1165 1178
1231 1234
VCR 2009 2018 2050
2061 2075 2077 2079
2080 2095 2097 2103
2116 2118
AUX 3078

ORION HUNGARY 0015

TV 1011 1021 1069
1106 1109 1111 1229

ORMOND 0010

TV 1011 1051 1261

ORSOW'E 0003

TV 1003

ORVICA 0015

VCR 2087

OSAKI 0034

TV 1011 1084 1109
1150
VCR 2017 2018 2049

OSAT 0004

SAT 4175

OSIO 0078

VCR 2017

OTHER LINE 0052

TV 1003

OTTO VERSAND 0034

TV 1005 1011 1024
1027 1028 1044 1060
1061 1064 1066 1067
1068 1076 1080 1084
1085 1087 1089 1102
1109 1113 1118 1149
1210 1212
VCR 2011 2024 2038

OXFORD 0069

SAT 4026 4146

PACE 0064

SAT 4008 4009 4016
4020 4039 4057 4062
4082 4106 4116 4131
4148 4175 4211 4222
4248

PACIFIC 0037

SAT 4138

PAEL 0054

TV 1009 1024 1056

PALCOM 0059

SAT 4033 4075 4076
4176

PALLADIUM 0009

TV 1082 1109 1123
VCR 2007 2008 2009
2018 2019 2024 2027
2038 2083

PALSAT 0056

SAT 4011

PALSONIC 0073

TV 1011 1024 1086
1109 1150 1158
VCR 2017 2018

PALTEC 0059

SAT 4076

PANAMA 0054

TV 1011 1019 1109
1150

PANASAT 0019

SAT 4142

PANASHIBA 0015

TV 1087 1196

PANASONIC 0035

TV 1005 1064 1067
1107 1115 1118 1148
1236
VCR 2010 2023 2026
2040 2041 2104
AUX 3101 3105 3106
3107 3108 3119 3175
3182 (DVD) 3186

PANAVISION 0054
- TV 1150

PANAVOX 0028
- TV 1011 1005 1011 1087 1235 1236 1237 1244 1303

PANORAMA 0078
- TV 1024 1086 1087
- VCR 2017 2072

PANORAMIC 0051
- TV 1052

PATHE CINEMA 0036
- TV 1003 1024 1051 1055 1082 1107 1113 1217
- VCR 2008

PATHEMARCONI > THOMSON

PAUSA >> FENNER

PCM 0015
- TV 1011
- VCR 2017

PENTASONIC 0015
- VCR 2087

PENTAX>>HITACHI

PEONY 0030
- TV 1128 1203

PERDIO 0073
- VCR 2018

PERSHIN 0036
- TV 1055 1056

PHANTOM 0069
- SAT 4146

PHILARMONIC 0002
- TV 1024

PHILCO 0037
- TV 1002 1005 1011 1019 1021 1030 1065 1080 1081 1082 1083 1087 1098 1107 1108 1130 1140 1233 1235 1237 1292 1293 1294 1303
- VCR 2009 2018 2020 2021 2027 2038 2049 2093

PHILIPS 0038
- TV 1002 1006 1007 1008 1010 1011 1014 1024 1037 1042 1051 1054 1064 1065 1067 1108 1109 1149 1179 1200 1201 1208 1210 1215 1315
- VCR 2002 2003 2008 2024 2028 2042 2043 2080 2082 2083 2120 2122
- AUX 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3094 3095 3167 3203 3222 (DVD)
- SAT 4020 4055 4056 4081 4082 4217 4222 4223

PHOENIX >> FORMENTI

PHONOLA >> PHILIPS

PIONEER 0052
- TV 1011 1054 1060 1187 1188
- VCR 2009 2019 2024 2068 2076 2080 2083
- AUX 3016 3052 3054 3055 3056 3068 3103 3136 3137 3201
- SAT 4082

PLANET 0063
- TV 1011
- SAT 4040 4226

PLANTRON 0002
- TV 1087

PLAYSONIC 0074
- VCR 2027

PORTLAND 0078
- TV 1011
- VCR 2017 2072 2087

PRANDONI PRINCE 0028
- TV 1003 1005 1009 1019 1021 1035

PRAXIS 0058
- SAT 4163 4164

PRECISION 0080
- TV 1087 1158 1236 1297
- VCR 2071

PREMIER 0081
- TV 4233

PRIMA 0002
- TV 1024 1087 1134 1158

PRINCESS 0048
- TV 1087 1158

PROFEX 0007
- TV 1026 1060 1083 1087
- VCR 2032 2083

PROLINE 0048
- TV 1164
- VCR 2018 2024 2049

PROSAT 0065
- SAT 4010 4017 4089

PROSCO 0075
- VCR 2017 2018

PROSIO 0023
- VCR 2096

PROTECH 0037
- TV 1011 1108 1109 1199 1261

PROTEK 0037
- SAT 4138

PROTOKOL 0010
- TV 1149

PROVISION 0060
- TV 1256
- SAT 4106

PTT TELCOM 0063
- SAT 4074

PYE 0038
- TV 1006 1011 1109 1149 1156
- VCR 2008 2024

PYXIS 0068
- SAT 4213

QUADRAL 0065
- SAT 4089

QUADRO 0059
- SAT 4150

QUALCRAFT 0073
- TV 1086 1158
- VCR 2018 2056

QUARTZ 0074
- VCR 2027

QUASAR 0054
- TV 1009 1031 1146 1158
- VCR 2017

QUELLE >> UNIVERSUM

QUESTAR 0015
- VCR 2087

RADIALVA 0078
- VCR 2017 2049

RADIOLA>>PHILIPS

RADIOMARELLI>>MAGNADYNE

RADIONETTE 0045
- TV 1005 1016 1075 1100
- VCR 2017

RADIOTONE 0004
- TV 1199

RADIX 0059
- SAT 4090

RANK ARENA 0077
- VCR 2009

RANK/RBM 0039
- TV 1005 1027 1081 1107
- SAT 4020

RCA 0081
- SAT 4247

RCF 0081
- AUX 3148

RC 2 0069
- AUX 3027

REALISTIC 0074
- VCR 2017 2018 2026 2027 2089

RECOR 0015
- TV 1011 1028 1109 1134

REDIFFUSION 0024
- TV 1005 1060
- SAT 4072

REDO >> ALBA

REFLEX 0009
- TV 1261

REGENTE 0002
- TV 1087

REVOX 0010
- VCR 2106

REX >> SELECO

RFT 0062
- TV 1199
- VCR 2032 2049 2087
- SAT 4093

RHINEX 0081
- TV 1310

RITAR 0062
- SAT 4006 4141

RIZ 0009
- TV 1107

ROADSTAR 0002
- TV 1011 1086 1087 1158 1209 1233 1255 1261 1271 1283
- VCR 2017 2018 2049 2072
- AUX 3160
- SAT 4141

ROBOTRON ELECTR. 0043
- TV 1002 1098

ROCH 0063
- SAT 4047 4100

ROWA >> TEDELEX

ROWSONIC 0002
- TV 1024

ROYAL 0075
- TV 1011 1024 1086 1087 1108 1109 1150 1257
- VCR 2049 2087

RTF 0001
- TV 1002

SABA 0051
- TV 1003 1005 1014 1017 1046 1049 1050 1052 1053 1054 1094 1102 1181 1212 1233 1246
- VCR 2009 2010 2044 2052 2053 2064 2069 2070 2078 2085 2086 2092
- AUX 3044
- SAT 4020 4077 4249

SAGEM 0079
- TV 1245
- SAT 4117 4118 4119 4120 4134

SAISHO 0048
- TV 1011 1023 1024 1051 1086 1134 1146 1156 1178
- VCR 2018 2095

SAKURA 0064
- TV 1087
- VCR 2017
- SAT 4016 4018

SALORA 0040
- TV 1101 1021 1027 1035 1038 1045 1060 1090 1132 1141 1147 1191 1195 1230
- VCR 2002 2020 2027 2030 2031 2037
- SAT 4006 4007 4022 4054 4066 4073 4125 4185 4186

SAMBERS 0041
- TV 1003 1009 1029 1031 1051 1056 1072 1083 1166
- VCR 2017 2018

SAMSUNG 0042
- TV 1011 1024 1029 1082 1087 1099 1109 1127 1130 1136 1146 1149 1153 1158 1163 1201 1204 1236 1240 1251 1259 1300
- VCR 2027 2054 2056 2074 2093
- AUX 3086 3218 (DVD)
- SAT 4035 4080 4081 4084 4155

SAMURAI 0015
- VCR 2087

SANDRA COLOR 0012
- TV 1003 1024

SANDVALE 0013
- AUX 3110

SANKYO 0042
- TV 1090 1159

SANSUI 0072
- TV 1011 1028 1087 1163 1237 1243 1252 1276
- VCR 2009 2030 2049 2050 2051
- AUX 3109 3120 3125 3139 3141 3142 3143 3147 3162 3163 3164 3188 3189 3219

SANYO 0043
- TV 1002 1005 1023 1024 1075 1080 1087 1090 1095 1098 1099 1119 1121 1122 1126 1127 1129 1137 1227 1270 1306
- VCR 2006 2027 2028 2048 2113 2117
- AUX 3121 3151

SAT 0067
- SAT 4084 4094

SAT PARTNER 0067
SAT 4059 4086

SATCOM 0063
SAT 4059 4074 4088 4132 4183

SATEC 0065
SAT 4009 4020

SATECO 0056
SAT 4025 4059

SATELLITE 0066
SAT 4065

SATMASTER 0063
SAT 4088

SAVEMA 0078
VCR 2017

SCHAUB L.>>ITT

SCHNEIDER 0044
TV 1005 1011 1018 1021 1024 1027 1044 1052 1058 1061 1081 1086 1087 1105 1107 1109 1149 1158 1172 1208 1210 1261
VCR 2017 2018 2019 2024 2049 2052 2054 2064 2080 2082 2083 2089
AUX 3065 3149
SAT 4101 4178 4190 4218 4219

SCHWAIGER 0065
SAT 4009

SCOTT 0015
TV 1011 1113 1216 1302
VCR 2017 2027 2095

SEDEA 0058
SAT 4059

SEEMANN 0058
SAT 4090

SEG 0012
TV 1011 1019 1024 1031 1083 1107 1149 1261
VCR 2018 2032 2049 2054
SAT 4059

SELECO 0045
TV 1011 1015 1035 1047 1052 1058 1059 1078 1079 1080 1102 1105 1107 1109 1123 1140 1142 1149 1212
VCR 2009 2024 2052 2056 2064 2072 2087 2093
AUX 3025
SAT 4059 4141 4156

SEMP 0002
TV 1170

SENTRA 0075
TV 1107 1120
VCR 2017 2049 2056 2087

SETRON 0075
VCR 2049 2087

SHARP 0046
TV 1069 1080 1089 1124 1151 1242
VCR 2017 2018 2028 2029 2081
AUX 3017 3080 3081

SHERWOOD 0071
AUX 3059 3060

SHINKO 0075
VCR 2018 2049

SHINTOM 0075
VCR 2018 2049

SHIVAKI 0038
TV 1011
VCR 2017 2081

SHORAI 0048
TV 1084

SHOW 0004
TV 1087 1134

SIAREM 0028
TV 1002 1005 1031

SICATEL 0052
TV 1051 1107

SICE 0047
TV 1066

SIDEC 0012
TV 1107

SIEMENS 0047
TV 1026 1064 1066 1067 1073 1116 1121 1122 1158
VCR 2008 2011 2027 2080 2089 2091 2099 2100
AUX 3006 3007
SAT 4044

SILMA 0038
TV 1011

SILVA 0002
TV 1087
VCR 2017 2087 2089
SAT 4086

SILVER 0015
TV 1080 1086 1119 1134 1150 1163
VCR 2027 2072

SIMKO 0078
VCR 2018

SINGER 0028
TV 1002 1003 1005 1011 1019 1024 1031 1048 1087 1109 1140 1172
VCR 2027 2034 2054

SINUDYNE 0048
TV 1002 1005 1011 1031 1044 1084 1085 1086 1097 1105 1123 1146 1149 1164 1165 1169 1271
VCR 2024 2050 2061 2080 2082 2083 2095

SIREL 0028
TV 1003

SKANTIC 0019
TV 1001

SKARDIN 0013
SAT 4178

SKR 0012
SAT 4141

SKY NETWORK 0069
AUX 3040
SAT 4157

SKYLAB 0065
SAT 4051

SKYMASTER 0060
SAT 4104 4105 4159

SLAVA 0002
TV 1024

MARCA - BRAND - MARQUE - MARKEN

SOLAVOX 0024
TV 1016 1038 1107 1141 1147
VCR 2087

SONAMEC 0073
VCR 2018

SONITRON 0002
TV 1024
VCR 2017 2089

SONOKO 0015
TV 1011 1024 1086 1087 1150
VCR 2027 2072 2087

SONOLOR >> OCEANIC

SONTEC 0044
TV 1011 1061 1082

SONY 0049
TV 1011 1023 1068 1080 1090 1101 1109 1185 1186 1250 1266 1301
VCR 2006 2013 2014 2015 2034 2065 2066 2067 2073 2123
AUX 3010 3013 3051 3069 3070 3073 3074 3075 3076 3087 3088 3102 3156 3157 3166 3169 3170 3171 3178 3181 3199 (DVD)
SAT 4082 4246

SOUNDCOLOR 0081
TV 1011 1134 1262

SOUNDMASTER 0015
TV 1087

SOUNDWAVE 0053
TV 1150

SOUTHERN CROSS 0005
TV 1061

SOUWTECH 0009
TV 1127

SPECIAL 0078
VCR 2017

SPECTRA 0009
TV 1011

SPICA 0072
TV 1150

STANDARD 0015
TV 1019 1024 1086 1087 1113
VCR 2072 2087

STAR 0068
TV 1109 1219

STARLITE 0002
TV 1087
VCR 2017

STARLUX >> TEDELEX

STELLA 0060
SAT 4070

STERN 0045
TV 1035 1047 1052 1058 1059 1078 1105 1123 1142
VCR 2009 2052 2056 2064 2072 2093

STREAM 0058
SAT 4156

STRONG 0056
VCR 2018 2049
SAT 4011 4059 4082 4102 4106 4154 4196 4210 4224

STVI 0012
TV 1024 1107
SAT 4047

STZ 0073
VCR 2018

SUNKAI 0048
TV 1011 1084 1085 1086 1165 1209

SUNMOONSTAR 0069
SAT 4142 4195

SUNSTAR 0073
VCR 2018

SUNWATT 0004
TV 1109

SUPERLA 0012
TV 1003 1107

SUPERSONIC 0023
TV 1028 1090 1134 1172
VCR 2062
AUX 3153 3154

SUPERTEC 0015
TV 1011 1086 1087
VCR 2018

SUPRA 0002
TV 1011 1087 1130 1156 1174
VCR 2017 2018 2049 2056 2072

SUPREME 0054
TV 1072

SYC LINE 0002
TV 1087

SYDNEY 0052
TV 1003

SYLVANIA 0073
VCR 2018 2030

SYMPHONIC 0073
VCR 2018 2030

TADISTAR 0015
TV 1108

TAGRA 0059
SAT 4022

TALENT 0019
TV 1066 1087 1209

TAMASHI 0081
TV 1305

TANDBERG 0026
TV 1003 1013 1034 1052 1053 1062 1084 1105 1160
SAT 4055

TANDY 0033
TV 1021 1027 1048
VCR 2017

TANTEC 0057
SAT 4020 4033

TASHIKO 0020
TV 1024 1027 1091 1121
VCR 2018 2024 2049 2083

TATUNG 0052
TV 1003 1023 1024 1076 1099 1109 1135 1239
VCR 2009 2018 2024

TEAC 0053
AUX 3014 3043 3116 3117 3144 3145 3146 3158 3188 3189

TEAK 0053
TV 1011 1024 1028 1044 1087
VCR 2009 2018
AUX 3116 3117

TEAM 0015
TV 1086

TEC 0044
TV 1011 1019 1024 1058 1081 1087 1105 1107 1146
VCR 2018 2027 2049 2072 2087

TECHLINE 0075
VCR 2049

TECHNICA 0002
TV 1086

TECHNICS 0035
TV 1118 1148
VCR 2023 2026 2040 2041 2123
AUX 3104 3105 3106 3107 3175 3182 3186 3187

TECHNILAND 0063
TV 1011
SAT 4088

TECHNIMAGEN 0009
TV 1149

TECHNISAT 0056
SAT 4038 4056 4065 4079 4081 4082 4083 4090 4223

TECHNOL 0017
TV 1011 1024 1028 1087 1134 1156

TECHNOSAT 0056
SAT 4025 4129 4166

TECSAT 0081
SAT 4232

TEDELEX 0004
TV 1011 1024 1087 1107 1109 1134 1194 1197 1198 1243 1254 1263
VCR 2017 2038 2050 2071 2072

TEF 0077
VCR 2009

TEINEL 0015
TV 1011 1107

TEK 0081
TV 1309

TEKNANT 0015
TV 1011 1087

TEKNIKA 0002
VCR 2017 2018

TELE + 0070
AUX 3025
SAT 4082

TELEAVIA >> THOMSON

TELECOM 0060
AUX 3038
SAT 4025 4070 4144 4166

TELECHROM 0002
TV 1086

TELEFAC 0049
TV 1087

TELEFUNKEN 0051
TV 1019 1036 1052 1054 1065 1070 1077 1093 1094 1101 1102 1103 1110 1130 1136 1192 1197 1212 1213 1233 1246 1299
VCR 2009 2036 2039 2044 2046 2047 2052 2053 2056 2064 2069 2070 2074 2078 2086 2092 2107 2108
AUX 3005 3112 3118
SAT 4020 4057 4146

TELEMASTER 0064
SAT 4106

TELEOPTA 0002
TV 1087

TELEPOINT 0037
TV 1011

TELERENT 0078
VCR 2009 2017 2018 2026 2087 2089 2091

TELESERVICE 0069
TV 1193
AUX 3006 3020 3021 3084
SAT 4157

TELESTAR 0004
TV 1087 1150
VCR 2017 2049 2056

TELESYSTEM 0058
SAT 4101 4141

TELETECH 0075
TV 1019
VCR 2049

TELEVIDEON 0015
TV 1005 1009 1011 1021 1024 1113
VCR 2027 2087

TELEWIRE 0058
SAT 4025 4166 4210 4244 4245

TEMPEST 0073
TV 1024 1086 1087
VCR 2056

TENOSAL 0075
VCR 2049

TENSAI 0050
TV 1011 1019 1024 1031 1075 1084 1086 1087 1100 1107 1109 1113 1133 1154 1156 1158 1166 1261
VCR 2017 2018 2032 2049 2074 2089

TESLA 0052
TV 1002 1010 1011 1051 1107

TETRAN 0011
TV 1107 1113

THOMSON 0051
TV 1006 1009 1036 1041 1049 1050 1052 1053 1054 1102 1131 1212 1220 1229 1232 1233 1246
VCR 2009 2039 2044 2046 2047 2052 2053 2064 2069 2070 2085 2086 2090 2092 2107 2108
AUX 3003 3004 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3099 (DVD)
SAT 4008 4009 4020 4057 4113 4157 4209 4216

THORENS 0037
SAT 4138

THORN FERGUSON 0052
TV 1003 1005 1011 1016 1021 1024 1028 1044 1045 1048 1051 1052 1054 1056 1060 1064 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1075 1080 1090 1092 1093 1095 1099 1100 1101 1102 1105 1107 1109 1120 1122 1128 1129 1132 1135 1137 1138 1141 1147 1149 1150 1167 1186 1212 1230 1246 1272
VCR 2009 2016 2022 2030 2046 2052 2064 2124 2128 2129
SAT 4008 4009 4019 4020 4021 4039

THUNDERMAX 0060
AUX 3024
SAT 4055 4082 4090 4167

TOBISHI 0042
TV 1024 1086 1130 1134

TOBO 0002
TV 1087

TOKAI 0075
VCR 2017 2049

TOMITA 0002
TV 1024

TONNA EL. 0063
SAT 4088 4121 4208

TOPVISION 0012
TV 1107

TOSHIBA 0053
TV 1024 1028 1080 1120 1134 1138 1139 1150 1170 1171 1209 1226 1280
VCR 2009 2034 2035 2059 2091 2121
AUX 3045 3046 3133

TOTEVISION 0073
VCR 2017

TOWADA 0075
VCR 2032 2049

TPS 0079
SAT 4134

TRANSCONTINENTS 0003
TV 1003 1011 1035

TRANSONIC 0076
TV 1011 1108 1109 1150
VCR 2062

TREVI 0004
TV 1086 1087
AUX 3176

TRIAD 0067
TV 1011 1051 1109
SAT 4084 4085 4086

TRIAX 0066
SAT 4055 4064 4065 4184

TRILUX 0010
TV 1011 1149 1199 1223

TRISTAR 0052
TV 1069
SAT 4011

TRIUMPH 0003
TV 1072 1146

TRIVISION 0002
TV 1087

TTR 0077
VCR 2009

TVA 0015
VCR 2087

TWINNER 0004
VCR 2049

UHER 0044
TV 1018 1021 1031 1047 1078 1113 1210
VCR 2009 2019 2054 2087

ULTRAVISION 0010
TV 1049 1051 1137

ULTRAVOX 0015
TV 1002 1005 1011 1019 1024 1031 1035 1109 1112 1179
VCR 2007 2027 2072
SAT 4025 4166

UNIC RADIO 0015
TV 1003 1024 1060 1107 1127
VCR 2018 2049

UNIDEN 0068
SAT 4023 4024 4029 4213 4214

UNIMOR 0010
TV 1011 1127 1199 1222

UNITED 0003
TV 1255
VCR 2072

UNITOR 0065
SAT 4051

UNIVERSUM 0054
TV 1009 1011 1023 1024 1026 1028 1029 1044 1045 1056 1060 1061 1062 1064 1065 1066 1067 1068 1072 1073 1075 1080 1084 1087 1100 1107 1109 1110 1121 1122 1132 1147 1150 1158 1195 1225
VCR 2006 2007 2008 2009 2011 2017 2018 2019 2024 2026 2027 2049 2054 2083 2089
SAT 4044 4099 4175

UNIVIDEO 0015
VCR 2087

UNIVOX 0010
TV 1002 1011 1016 1019 1051 1107 1109

URANYA 0015
TV 1003 1009 1011 1031 1087 1113 1156
VCR 2007 2017 2027

USA >> FENNER

US ELECTRONIC 0069
AUX 3123

UTAX 0002
TV 1024

V TECHNOLOGY 0067
SAT 4086

VANGUARD 0020
TV 1024 1027 1087

VECO 0002
TV 1011 1087 1109

VECTOR 0067
VCR 2038
SAT 4085

VENTANA 0060
SAT 4055 4063

VESTEL 0009
TV 1011 1081 1261

VESTEL FRANCE 0009
TV 1011 1081

VEXA 0015
TV 1011 1024 1086 1087
VCR 2072

VICEROY 0002
TV 1024 1134 1158

VICTOR 0072
TV 1052
VCR 2009 2052 2064

VIDAR 0074
VCR 2027

VIDEO E.CLUB 0074
VCR 2027

VIDEO TECHNIK 0075
VCR 2018 2049

VIDEOCON 0015
TV 1109

VIDEOLOGIC 0002
TV 1024 1086

VIDEOMAC 0002
TV 1024 1134

VIDEOMASTER 0015
VCR 2087

VIDEOTON 0033
TV 1003 1011 1021 1024 1027 1051 1061 1081 1106 1107 1108 1111 1149 1229

VIDIKRON 0045
TV 1113

VIDION 0002
TV 1087 1090
VCR 2027 2072

VIDITAL 0077
VCR 2007

VISICABLE 0063
SAT 4208

VISION 0009
TV 1011

VISION 2000 0004
TV 1087

VISIOPASS 0060
AUX 3038

VISIOREX 0051
TV 1003

VISIOSAT 0067
SAT 4025 4032 4130 4161 4193 4212

VISTAR 0033
TV 1045 1147

VORTEC 0056
SAT 4059 4080 4081

VOXSON 0055
TV 1002 1009 1035

VTECH 0013
SAT 4162 4181

WALKIE 0045
TV 1058

WALTHAM >> VIDEOTON

WATSON 0015
TV 1005 1011 1026 1035 1063 1109 1113 1146 1150 1261

WATTRADIO 0028
TV 1005 1024 1031 1044 1051 1108 1166
VCR 2072

WEGA COLOR 0044
TV 1014 1080

WEGAVOX 0009
TV 1011 1019 1081 1087 1108 1261

WELKIN 0004
AUX 3025

WELTBLICK 0015
TV 1011 1113
VCR 2017 2072

WESTA 0040
TV 1021

WESTON 0009
TV 1107

WEVASAT 0067
SAT 4085

WHITE WESTING. 0015
TV 1011 1024 1028 1031 1082 1083 1107 1108 1113 1136 1236 1298
VCR 2007 2017 2027 2072

WINERSAT 0067
SAT 4032

WINDSOR 0004
TV 1011

WINSTON 0004
TV 1011 1086 1087

WINTERNITZ 0002
TV 1087 1156 1168
SAT 4004 4006

WISI 0059
SAT 4022 4044 4065 4084 4090 4091 4109 4127 4128 4150 4206

WORLD TECH 0038
TV 1011

WORLDVIEW 0002
TV 1011 1087 1109 1163

XSAT 0058
SAT 4133 4209

YAMAHA 0072
VCR 2009 2038
AUX 3061 3077 3140

YAMISHI 0003
VCR 2072

YOKO 0015
TV 1011 1024 1052 1087 1150
VCR 2017 2018 2032 2049 2054 2087

YORK 0002
TV 1086

YOSHITA 0015
TV 1109
VCR 2049

YOTAKA 0015
TV 1011 1109
AUX 3115

ZAMPA 0045
TV 1015

ZANELA 0075
VCR 2018 2027 2049

ZANUSSI 0045
TV 1035 1078 1079

ZEHNDER 0067
VCR 2116
SAT 4035 4084 4182

ZENITH 0069
AUX 3026

ZEPHYR 0003
VCR 2072

ZOPPAS 0045
TV 1035

TV

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																				
1001	11	12	13	14	15	16	◷	− ◍ +		− ☼ +											
	59	39	55	47	63	33	56	54	38	58	42										
1002	10	11	12	13	14	15 ▤	16	▭	CC	RA	M	TUNE REV	STORE	− ◍ +		− ☼ +		− ◑ +		UP SOUND	DATE	▭
	22	54	14	46	30	62	02	01	17	40	33	48	52	45	13	53	21	61	29	24	23	20
1003	P−	P+	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	− ◍ ☼ +		− ◍ ☼ ◑ +		− ◑ ☼ +		TIME	UPD	OFF (EXP)	OFF (MIX)	RGB	REV	MIX
	36	04	22	54	14	46	30	62	02	49	17	41	09	57	25	08	46	22	62	30	52	30
1004	− ◍ +		− ☼ +		Cx																	
	50	34	58	42	63																	
1005	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	▭	P TV	C CH	◷	RIC →•	ST M	< <	> >	− ◍ ☼ ◑ +		− ◑ ☼ +		− ◍ ◑ +		I II	II I
	22	54	14	46	30	62	33	01	63	60	57	25	40	08	53	21	37	05	45	13	49	17
	TEXT	?	↓✂	100	[H]	?	1-99	[H]	✆	◷	>>	◀▶	←•	•→	− ◍ 𝄞 +		◁ ◺	◁ ◿	− ◑ 𝄢 +		∞	HYP SON
	22	54	14	46	30	62	33	28	44	03	57	56	08	40	53	21	37	05	45	13	49	32
	▭	▭	↑	↓	↕	100	BT	MIX	STOP	✻	#	VT										
	46	52	04	36	20	06	39	12	48	12	22	07										
1006	11	12	13	14	15	16	0-	3-	▭	CS	TP	⏭	− ◍ +		− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +			
	10	02	30	22	26	18	50	34	34	62	38	30	36	52	40	56	42	58	54	50		
1007 1008	0-	3-	▭	⏭	− ◍ +		− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +											
	50	34	34	30	36	52	40	56	42	58	54	50										
1009	C	R	− S +		M	−	SINT.	+	R	− ◍ +		− ☼ +		− ◑ +								
	762	740	55	39	47	39	59	43	47	54	38	58	42	62	46							
1010	0-	1-	2-	3-	11	12	P	◷	− ◍ +		− ☼ +											
	50	58	54	34	10	02	38	42	36	52	40	56										
1011	− ◑ +		− ◍ +		− ☼ +		◁ ◺	◁ ◿	− 𝄞 +		− 𝄢 +		𝄞	𝄢	−	+	− ▭ +		− FINE +		− F +	
	34	35	42	43	44	45	36	37	38	39	40	41	38	40	19	20	19	20	19	20	19	20
	− ▭ +		🔍	− FT +		− FT +		− ←•→ +		− HUE +		− SIMUL +		P/MHz < >		▭	▭	M	M	M STORE	STORE	▭
	19	20	20	19	20	33	29	30	31	32	24	32	24	14	15	00	01	04	16	22	24	06
	▭→ 2	▭→	PIC	⊘	⊘	RECALL	MENU 2	MENU	MENU ?	MENU	MENU	◀	Ⓜ	▶	STEREO	NICAM	NICAM	NICAM	APP	⏻ ◷	MONO A-B	▽ I·II
	06	07	11	12	34	13	15	17	26	27	52	42	15	41	16	16	20	26	17	17	18	18
	I·II	∞ I·II	A B 🎧 ◁	A/B MODE	DUAL MONO	PK	D/K	◍◍ ◷	◷ C 🎧	◍◍ ◷	◷ C 🎧	🎧	🎧	◍◍	◍◍	Spat.	∞ ←I→	SSM EFFECT	13-24	16:9	⏻	◈
	28	28	28	28	28	19	20	21	21	27	33	15	26	22	27	27	27	27	23	24	25	25
	⏻ ◷	TIMER ◷	SLEEP ⏻	M ⏻	OK ■	Arret	◑ ◍ ☼	PP P◀P	⧗	◀▶ ⟳	QUICK VIEW	CS ⏭	≫ ⏭	R ≫	▭	SEAR. ⏭	→ ▭	☼	⏭	C+ P/C	INFO	INFO
	25	25	25	25	26	26	28	29	29	29	29	29	33	33	33	33	33	33	34	42	45	48
	OK	▭	▭	▭	STAT.	OSD	1-12	PC	VIDEO ◪	AUDIO ♫	●	●	●	▭	#	1-	2-	✻	AV-S	◫	SYS	
	48	48	48	48	48	48	48	48	49	27	27	48	50	52	52	52	53	53	63	01	18	
	OK ▭	EM	Ei	Ei	EF	MIX	◪	STD	X ▭	EX	▭	E?	E?	LIST	▭	L/F	LIST/ FLOF	SUB	▭	BROW.	▭	▭
	04	01	10	16	16	17	17	18	18	18	18	19	21	21	30	30	30	30	31	31	33	33
	▭	PSM	◷	◷	− PAG +		← ▭	→ ▭	⇐	⇒	▭	▭	▭	▭	▭	▭	⇢	⇠	▭	▭	⇠	⇢
	33	49	52	53	52	53	52	53	52	53	52	53	52	53	05	06	52	53	34	35	34	35
	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	SIST	TV VID	SOUND	TV CAT	MTS	FUZZY	ADD ER	PS ↔	SIMUL NORM	PICT	Q VIEW	◷	ON	C	↔	▭	S	F
	08	09	13	11	02	03	07	10	17	20	26	27	28	49	53	16	17	18	19	20	21	23
	▭	▭	EL	▭	0‒	▭	▭	PIP PIP	PIP PIP	PIP PIP	PIP PIP	PIP ?	◪	▭	▭	I TOP	▭	▭	▭	▭	▭	
	22	22	28	43	44	45	52	05	18	26	28	29	01	02	06	10	12	17	19	20	22	
1012	C	P	M	→•	− FA +		− ◍ +		− ☼ +		◷	◷!	♫									
	16	32	48	08	57	25	41	09	49	17	20	52	56									
1013	⊖	⊗	− ◍ +		− ☼ +		♪	②														
	40	49	61	29	45	13	25	48														
1014	11	12	13	14	15	0/16	▭	▭	− ◍ ◑ +		− ◍ +		− ☼ +		◷	♫	VT	TV	SP	BT	FA	⋈
	54	14	46	30	62	02	01	08	45	13	61	29	53	21	48	48	07	63	33	39	56	56
	ZEITH WAHL	QS ↔	SL	ANT WORT	IN HALT																	
	40	40	40	52	60																	
1015	11	12	13	14	15	1.99	C	P	− →•← +		− ◍ +		− ☼ +		◁	◁	◀▶ ↔	◀▶ ↔	♫	◷	◷	◷!
	22	54	14	46	30	33	63	04	40	08	45	13	53	21	05	37	17	49	56	20	60	36
	!	↕	AU MIX	→• MIX	T	R	?	T1	T2													
	25	30	23	57	22	46	54	41	09													
1016	▭	C	2-	− ◍ +		− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +		◁ ◀≡	◁ ≡▶	I·II ● ○	●⌒○	I	≡-.	▭	◪	≡X	HYP ≡?	≡i
	33	63	54	45	13	53	21	22	54	12	14	05	37	20	14	22	54	12	23	12	52	62
1017	● ○ ▭	− ◍ +		− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +		− ▭ +		▭	⌐	K	▭	▭	▭	3. [H]	✻ ▤	# ▶Vt	(TV)	(Bt)
	03	61	29	53	21	43	11	45	13	27	59	40	14	15	08	52	22	54	30	62	46	39
1018	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	S	M	− ◍ +		− ☼ +											
	59	39	55	47	63	33	60	52	38	54	42	58										
1019	2. 20+	C	><	↔	− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +		◺	◿	− ←•→ + <	>	− P + ◀	▶	↑↓↕	M	I·II A-B	⊸	◷	◷R
	54	60	44	23	41	09	49	17	33	01	37	05	20	36	59	43	27	24	08	48	19	31
	− ◍ +		− ◑ +		− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +		◺	◿	«	»	▭	▭	▭	m	S1	S2	◷	◷?
	57	25	41	09	33	01	37	05	57	25	33	01	20	36	59	43	27	56	08	48	19	31
	− ◍ +		− ◑ +		− ☼ +		− 𝄢 +		− 𝄞 +		[?]	MIX	▭	AV								
	49	17	33	01	37	05	57	25	41	09	39	47	51	48								

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1020	2.	L1-L2	– ⊛ +		– ☼ +		RIV														
	62	46	49	17	33	01	43														
1021	▭	P/C	→←	M↕	< > / –→+		≪	≫	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		A→Z	Z→A	▭	▭	UPD	REV	MIX	▣
	38	01	48	25	40	08	28	44	45	13	37	05	53	21	23	55	47	63	46	52	30	09
	VCR	I-II	◁◇▷	MEMO ◇	←	→	AV	• AV ∘		▭	▤	+1	-1	i	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	▤	▤?	▨	▤
	36	12	52	25	40	08	62	49	17	03	15	28	60	39	23	55	47	63	46	52	30	22
	CH READ	F AFC	U/V SAV	S100	IDO	REJT	DUPLA	NORM	TART	FEJ	C SEND	AFC	KI									
	09	62	57	48	41	52	54	15	14	46	24	62	32									
1022	2.	3.	4.	PT	– SF +		M	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		VIDEO	PAG	INDEX	TEST	MIX				
	59	39	55	732	63	47	756	54	38	58	42	62	46	47	59	60	43	44				
1023	▭	– ⊛ +		– ◐ +		A/B	TEXTCL TIME	TP ON	OFF	RESET	▬	▬	▬	REV	MIX							
	14	44	12	52	20	54	56	60	28	00	54	14	22	24	30							
1024	11	12	13	14	15	16	<	>	– ☼⊛ +													
	25	57	11	43	27	59	51	35	50	34												
1025	2.	– ⊛ +		– ☼ +																		
	39	58	42	50	34																	
1026	12	13	14	15	C	A	ME	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +						
	14	46	30	62	16	40	48	44	12	52	20	60	28	41	09	49	17					
	3.	A	B	C	T	E	D	AUX	M	⊗	▯▯▯	▷◣◢◁		– 𝄢 +		– 𝄞 +						
	14	01	33	25	16	40	48	56	20	01	24	60	28	44	12	52	20					
1027	11	12	13	14	15	16	▭	⊙	⊠	#	✱	TIME	DATA	PICT	M/S	P	I-II	i	⊖	→M	→←	F
	22	54	14	46	30	62	08	17	49	56	04	09	47	01	12	63	36	03	57	25	20	55
	– F.TUNE +		– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +						▨	?	▤	CH	A/B	i	SEAR.	STORE	CCS	f
	40	08	53	21	45	13	37	05	19	11	51	35	30	52	00	63	36	23	57	25	20	62
	– ▭ +		– ⊛ +		– ☼ +		– R◐ +		RED	GREEN	YELLOW	BLUE	MIX	REV	STOP	– ◁☰▷ +		LAST	NEXT	SOUR.	WIDE	SWIT.
	40	08	45	13	37	05	53	21	22	60	49	09	30	52	44	59	43	04	56	22	20	49
	– ▭ +		BASS – 𝄢 +		TREBLE – 𝄞 +		BALANCE ◣◢		REC ∞	GREEN	YELLOW	BLUE	UPD	PAGE P↕	↓↑	VIDEO	PIP					
	40	08	45	13	37	05	53	21	31	60	49	09	46	22	28	31	60					
1028	O	M	C	D	⊖	→←	↻	CM	DIS	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		– VT +		– F +		⌐	✂	▭
	24	17	33	15	34	34	09	52	48	42	43	44	45	14	45	07	08	38	39	14	21	04
	✱	❋	⊜	◁	O—	⊘	⊙⊙	①②	Ⓐ	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	–	+	▤	▤	▤	▤	▨	▲	▼
	24	17	08	10	25	26	27	28	06	36	37	20	23	13	48	15	16	18	22	15	20	23
	#	#	100	?	X	MIX	▭	MEN	▤	▭	▤	▤	▤	▼ BLUE	▲ BLUE	▼ YELLOW	▲ YELLOW	TOP	▭	▭	▣	▣
	24	16	24	19	25	17	09	52	28	36	37	20	23	53	17	14	18	26	18	15	20	23
1029	2.	V/M	L1-L2	– FT +		◁▷ STORE	– ⊛ +		– ☼ +		RIV											
	59	39	55	748	732	63	44	52	34	60	54											
1031	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		STEREO	◁▷	▭	▭	▤	100	▤?	▨		
	26	27	28	29	30	31	49	48	53	52	57	56	15	40	12	13	14	00	38	30		
	R	C.S.	<	>	><	M	– 𝄞 +		◣◢		– 𝄢 +											
	34	38	01	02	43	36	49	48	53	52	57	56										
1032	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		Ar															
	45	13	53	21	61	29	16															
1033	FAM	– FA +		– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		M/S	S/B	I-II	– 𝄢 +		– 𝄞 +		▷	◁	– ◣◢ +		⊙	✂
	01	59	27	43	11	51	19	45	13	17	15	47	41	09	53	21	05	37	57	25	08	08
	⌐	▭	▤	▤	▤	100	▤?	▨														
	14	39	46	62	22	60	52	30														
1034	2.	FAM	– FA +		– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		M/S	S/B	I-II	– 𝄢 +		– 𝄞 +		▷	◁	↑	↑↑	⊙
	62	01	45	13	57	25	41	09	37	05	44	60	28	35	03	43	11	19	51	46	14	08
	#	⌐	▭	▤	▤	▤	100	▤?	▨													
	62	14	47	46	62	22	60	52	30													
1035	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	→ ⊖	– ⊛ +		– ◐ +		– ☼ +		→←	TIME	REV	MIX					
	22	54	14	46	30	62	08	53	21	37	05	45	13	25	09	52	30					
	▭	P↕	P	DC	← R	ND	⊖	– ◐ +		– ⊛ +												
	33	54	63	46	40	62	57	53	21	37	05											
1036	⊙	CS	S	⊃	→•	❋	– ⊛ +		– ☼ +		◐ S.T.	𝄢 S.T.	𝄞 EXEC	◣◢	←•→	◁▷	– PAG +		EXEC	GUIDE	REV	SOM
	54	53	40	40	52	52	04	03	12	11	35	33	32	37	36	34	42	41	33	35	34	53
1038	2-	– FT +		M	– ⊛ +		– ☼ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		▷	◁	P/M	A/B	#	❋	Memo	▶I+	I–◀	▨
	31	43	42	06	49	48	47	46	53	52	55	54	51	50	38	39	12	13	36	32	33	08
1039	2.	C	▷◁	M	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +									
	14	22	32	00	09	13	17	21	49	53	25	29	41	45								
1040	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	VR	– ⊛ +		– ☼ +								
	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	10	06	22	00	16							
1041	11	12	13	14	15	HC	– ⊛ +		– ☼ +													
	34	33	37	40	44	10	08	05	04	02												
1042	11	12	– ⊛ +		– ☼ +		○															
	34	36	04	02	08	05	10															

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																					
1043	3-	CANAL	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		MONO STEREO	NORMAL SPATIAL	◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +							
	12	55	18	17	16	24	22	20	36	38	52	53	35	34	19	33						
1044	CAN	CAN +	<	>	– PK +		M	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		AV 1-2 CHECK	SCART RGB	VIDEO	MONO	◁▷	AB	▷	◁	
	63	44	40	08	41	09	25	45	13	53	21	35	03	57	30	46	36	52	20	05	37	
	– 𝄢 +		– 𝄞 +		▣	▣	▤	– PAG +		100	?	MIX	S+ VHS	R	▣	▣	▣	▣	▣			
	22	54	12	14	22	54	12	49	17	62	52	20	49	62	02	34	18	10	05			
1045	C	– ⊛ +		– ☼ +		▷ – ◐ + ◁		Hyp	●● ▤	☰▲	☰▼	☰–	☰C	☰⊙	☰?	▨	PERI TV	CAN. STD	AUTO	ACCORD – FINE +		M
	63	45	13	53	21	37	05	52	20	12	14	62	22	33	49	23	15	52	07	62	14	44
1046	11	12	13	14	15	16	– ▭ +		– ⊛ +		– ☼ +		– 𝄢𝄞 +		▷Vt	▭	(TV)	▣	▣	▭		
	22	54	14	46	30	62	40	08	45	13	53	21	37	05	62	52	46	22	54	30		
1047	2.	≫	<	>	M	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		▭	▤	▤	100	?	▨					
	27	12	54	22	59	55	23	49	17	41	09	04	16	44	20	28	32					
1048	2-	3-	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		MONO STEREO	NORMAL SPATIAL	◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +							
	20	08	43	42	41	40	45	44	24	25	46	47	49	48	51	50						
1049	11	12																				
	58	60																				
1050	→•	↕	– ⊛ +		– ☼ +																	
	44	40	62	54	60	52																
1051	10–	10+	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		PWR ⏻													
	25	57	63	47	31	15	50	34	51													
1052	C	TUNER	→•	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		AUTO ⊙	▭	S/M	VT TV	–←•→+		⧗	100	?	MIX	ACC DIR COMP	000 REP	TEMP CASS
	06	07	22	04	03	12	11	41	35	19	20	13	21	26	25	04	12	19	11	15	31	34
	AFF.	A/V DEEM	0:0																			
	26	24	32																			
1053	C	→•	–←•→+		– ⊛ +		– ☼ +		S/M	– 𝄢 +		– 𝄞 +		◣◢		◁▷	I-II	⊙				
	17	19	21	20	45	37	44	36	29	43	35	42	34	26	25	27	28	17				
1054	S	SC	→•	– ⊛ +		– ☼ +		←•→	◐	𝄢	𝄞	◣◢	◁▷	100	?	MIX	PROG. 1-8	MA L'HEU.	CANAL	RETOUR		
	40	53	52	04	03	12	11	36	35	33	32	37	34	52	40	43	56	57	59	62		
1055	F1	F2	F3	<	>	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		Ω	S/A-B	((•))	◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +			
	26	27	28	37	36	43	42	41	40	45	44	20	24	25	46	47	49	48	51	50		
1056	–◀◀	▶▶+	– ⊛ +		– ☼ +		ʻʻ/	BT TV	PAG	ATT	NORM	INDEX	?	MIX								
	43	59	54	38	58	42	56	60	740	55	63	760	748	47								
1057	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	▭	– ⊛ +		– ☼ +								
	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	10	06	22	00	16							
1058	2.	VTR	<	>	≫	M	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		▤	▭	100	?	▨					
	27	28	54	22	12	59	55	23	49	17	41	09	16	04	12	28	32					
1059	2.	M	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		STEREO	((•))	⊸	A	B	100	?	▨	▤	<▤>				
	49	25	45	13	53	21	37	05	12	52	20	46	30	62	28	44	60	40	08			
	P/P	▤	▤	▤	RED	GREEN	YELLOW	BLUE														
	39	23	55	15	39	23	55	15														
1060	C	M	– T +		– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +		↻	⊙	◁H▷	VAL.	16:9	PERI TV
	63	25	40	08	45	13	53	21	35	03	05	37	22	54	12	14	46	33	52	01	07	15
	CAN	M	ZAPPING < >		TEINTE – +		OSD	I-II	– ◐ +		◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +		▤	☰≫	☰?	⇐☰	☰⇒	☰i
	52	44	49	16	62	14	08	39	37	05	31	47	04	56	20	36	46	33	52	05	37	62
	☰–	▤	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	⇠▭	▨	▮▮	▭	G	D	●○									
	54	12	19	51	27	43	19	51	27	43	31	47	20	41								
1061	#	– ⊛ +		– ☼ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		–←•→+		▶◀	◁▷	⊙⊙	I-II	▭	▤	▤	100	?	▨	
	54	33	01	49	17	57	25	37	05	20	36	40	24	08	48	48	59	43	19	39	47	
	20	– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		▷◣◢◁														
	54	37	05	41	09	57	25	41	09													
1062	11	12	13	14	15	16	– ⊛ +		– ☼ +													
	59	39	55	47	63	33	754	738	758	742												
1063	2-	3-	4-	ST	←•→	M	– SINT +		– ⊛ + COL.		– ☼ + LUM.		– ◐ + VIDEO		◣◢		◐	⊛	☼	𝄢	𝄞	Ω
	54	14	46	62	30	25	41	09	60	28	52	20	44	12	04	36	12	28	20	16	08	47
	FM	I-II	⊙⊙	L1-L2	V/M	M	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	▤	i	?	RIV	▨	MIX						
	17	23	55	62	30	57	05	37	21	53	03	11	29	29	51	51						
1064	⊙	◐	⊛	☼	TINT	▤	▤?	▤														
	45	44	12	20	52	22	00	52														
1065	12	13	14	15	16	+16	30	❋	#	– ⊛ +		– ☼ +		–◣	◢+	– 𝄢 +		– 𝄞 + ◣◢		I-II	I-II	
	14	46	30	62	02	20	14	30	62	44	12	52	20	41	09	33	01	60	28	25	48	
1066	# →•	❋	⊙	HI-FI	♫	◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +		– ⊛ +		– ☼ +		– ◐ +		INDX	RISP	MIX	SEL PAG.	STAMPA
	54	22	45	30	48	25	41	40	08	56	24	44	12	52	20	32	00	07	11	47	31	39
	2. 20	MR B-R	A ST	HI-FI	♫	–◣	◢+	– 𝄢 +		– 𝄞 +		RED	GREEN	YELLOW	BLUE	-PC	PC+	☰i	☰?	▨	☰▷	PAG +1/M
	54	22	45	730	748	736	704	740	708	756	724	23	31	55	29	55	29	07	11	47	31	39
	ME M+1	▭	AUX	⊙⊙	←•→	○ ○	B/N MAG	PRES.	CS	PS	VT AT	NOUV	✂	⌐	▤	P-1	P+1	☰i	☰?	▨	⇦	HEURE +1⇨
	54	35	01	14	14	48	55	15	62	30	29	23	31	47	15	47	31	07	11	47	31	39

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																					
1067	AUX	°\°	PIP	◷	◕	☼	◐	TINT	𝄢	𝄞	◣◢	←•→	HI-FI M+1	B-R	[≡x] [≡?]	RED [≡◆]	GREEN ⇦	YELLOW -PC	BLUE PC+	[≡x]	[≡i]	[◢]
	56	48	37	45	12	20	44	52	08	40	24	14	54	22	11	23	31	55	29	15	47	47
1068	[↵]	[↵]1	[↵]2	– [III–] +		– ◕ +		– ◐ +		TV	✕	⊔	⊕⊕	A/B [≡◆]	[◷] [≡x]	[≡◆]	SUBTIT	[≡◷]	[≡◩]	[≡i]	[≡?]	[◢]
	23	700	732	743	711	54	22	38	06	42	46	05	37	58	53	41	852	44	12	804	23	63
	RED	GREEN	YELLOW	BLUE																		
	812	844	828	860																		
1069	– ◕ 𝄢 +		– ☼ 𝄞 +		– ◐ + ◣◢		MONO	NORM	AUDIO	SUPER SOUND	◷ TIME	NORM FULL	STEREO TOP	BOTT.	T.PAGE ON	OFF	UD	? REV	? STAT.	MIX	CLEAR	ALL TIME
	28	60	44	12	52	20	22	12	46	14	56	22	54	14	60	28	56	24	08	30	28	60
1070	11	12	13	14	15	16																
	42	40	38	36	34	32																
1071	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		▷	◁	– 𝄢 +		– 𝄞 +		MONO	S.SND	AUDIO A-B	TOP	BOTT.	UD	REV	MIX		
	54	53	38	37	46	45	06	05	22	21	30	29	35	33	34	43	41	40	25	16		
1072	2.	CLOCK	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		S	M	– F +		TP	ST	SMALL	NORM	CANC.	100	REV	MIX		
	59	47	62	46	54	38	58	42	39	32	52	36	52	36	43	60	55	32	44	47		
1073	CS	PS	A	ME	AUX	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		L ◣◢ R		– 𝄢 +		– 𝄞 +		● ○	◁▷	≡▷	≠□	≡i
	62	30	40	48	56	44	12	52	20	57	25	60	28	41	09	49	17	24	32	53	03	05
	≡?	≡◩																				
	61	45																				
1074	⇦	⇨	⇧	⇩	ME	◕	◕	☼	◐	◣◢	𝄢	𝄞	○○	◁▷	L	R	PIP	AUX	≡■	≡▷	ME	i
	28	60	13	61	19	12	52	20	44	24	08	40	48	14	30	62	37	56	55	39	31	45
	≡□	≡i	≡?	≡▣	RED	GREEN	YELLOW	BLUE														
	15	07	11	29	55	39	31	47														
1075	2.	◷	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		S/M	I·II	L ◣◢ R		– 𝄢 +		– 𝄞 +		□	MR [100]	■□ [???]	TxC	TxN	TxM
	28	17	46	14	54	22	38	06	29	13	18	50	42	10	34	02	15	25	41	55	31	47
1076	⊖	□	◁	CM	→●	✛	M	– ◕ +		– ◐ +		⊸	BTX	[▷≡]	[≡▷]	[≡S]	[≡≡]	≡i	[📖]	[◢]		
	08	09	10	52	53	48	17	42	43	44	45	25	04	16	18	20	23	24	28	19		
	⊝	⊘	①②	◁▷	✳	#	[▭]	[◩]	⇨	⇨	[☎]	☎	✂	RED	GREEN	YELLOW	BLUE					
	34	26	28	27	17	16	18	15	20	23	04	14	21	36	37	20	23					
1077	1-2	– ◕ +		– ☼ +		◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +		◷	[⊥]	– [⊥] +		100	?	□	[▭]			
	11	28	52	24	48	27	43	30	54	29	53	25	26	10	18	02	01	17	17			
1078	◷	CH	≫	M	– ◕ 𝄢 +		– ☼ ◣◢ +		– ◐ 𝄞 +		∞▽	◁ ((o))	● ○	[≡≡]	[⊼]	[⊻]	[≡≡]	[?]	[◢]			
	53	50	52	33	21	20	19	18	27	26	35	40	47	55	33	34	50	44	54			
1079	◷	P▷	≫	M	– ◕ 𝄢 +		– ☼ ◣◢ +		– ◐ 𝄞 +		∞▽	◁ ((o))	● ○ [M]	👁	👁	[R]	[≡≡]	[<]	[>]	[≡≡]	[?]	[◢]
	55	50	52	33	21	20	19	18	27	26	35	40	47	54	53	52	54	34	33	10	11	53
1080	11	12	13	14	15	16	[▭]	◷	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +									
	22	54	14	46	30	62	44	52	04	56	24	40	46	14								
	OFF TIMER	12	13	AMS	AMI	MEM	CALL CANAL	SLEEP	– ◕ +		– ☼ +											
	52	24	56	20	40	40	44	52	54	22	30	62										
1081	⏻	–≪	≫+	[⊻]	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		[1◁≡]	[≡▷1]	[≡x]	[≡i]	[≡?]	[◢]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE		
	36	28	44	25	45	13	37	05	53	21	49	17	12	62	52	20	41	04	16	40		
1082	20	30	AV	M	– ◕ +		– ☼ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		◣◢		1/2	S	⊕⊕	🎧	[◷?]	⏻	[≡i]	[≡x]
	54	33	07	45	52	20	36	04	56	24	40	08	16	48	30	03	14	46	11	15	29	61
	RED	GREEN	YELLOW	BLUE																		
	39	23	55	15																		
1083	2..	3..	4..	✳	◀◀	▶▶	M	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		◣◢		A-B	I·II	[▭]
	59	39	55	739	63	47	756	62	46	58	42	54	38	750	734	758	742	754	738	732	743	47
	[1◁≡]	[≡▷1]	[⊼]	[⫼]	[◷]	[100]	[≡?]	[◢]														
	47	39	59	59	36	60	43	44														
1084	PAL/ SECAM	SLEEP	REPET.	⋈	M/A	⏻ VCR																
	22	54	20	02	52	52																
1085	PAL/ SECAM	SLEEP																				
	38	58																				
1086	11	12	13	14	15	16	3-	RECALL [↵]	SLEEP ◷	– PICT +		H.ADJ	M.ADJ									
	22	54	14	46	30	62	14	60	52	48	16	40	08									
1087	3-	4-	RECALL	P/S	– FUN +		– ◕ +		– ☼ +		◷	MIN	HOUR	RESET	↻							
	14	46	60	52	822	838	56	04	40	24	12	27	43	854	20							
1088	C	3✳	CH-C	RECALL	I·II	PCM FM	– ▭ +		))•((	→•→	MIX	REV	TIMER	P	S	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		F1-F2
	20	744	712	02	56	760	748	708	740	724	10	34	34	730	762	32	00	48	16	704	756	728
	CH	[≡◆]	[≡x]	[≡i]	[≡–]	[≡◷]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[◢]	[≡?]	[≡+]	UPD	TV TXT	–/[▭]	+/M					
	20	744	712	02	56	760	748	708	740	724	10	34	50	26	52	746	714					
1089	10+	20+	30+	40+	⇄	[↵]	[◷]	∞▽ I·II	– ◕ +		– ◐ +		<	>	NR	P NORM	MENU MODE	S NORM	S MODE	FINE TUN	▲	▼
	61	03	35	60	57	54	22	06	41	09	49	17	62	30	02	33	844	25	828	28	860	802
	TIME	BLU BACK	SKIP	SURR.	SYSTEM COLOR	SOUND	VL-VH U MODE	↗	⏮	⏭	◇≫	◇	〉	[◢]	[≡?]	[≡x]	[≡i]	[≡i]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	850	55	856	829	835	861	844	856	840	808	816	824	832	11	07	43	33	818	804	836	820	852
1090	◕	◕	☼	☼	◐	– T +		–○◐●+		– ☼ +		– ◐ +		<>	CS	S	BAND	SYST.	16:9	◇	SURR.	HELP
	38	22	30	704	28	50	18	54	22	62	30	60	28	18	52	06	54	50	34	62	716	722

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																					
1090	TV	[▭]	F	𝄢 𝄞 ◣◢	ALT	🎧	▽	A-B	MENU	SPAT. SIZE	H.LIST	→•→ MEMO	V.TON	BANK	FLOF BANK	[≡x]	[≡?]	[≡i]	[≡◷]	CLOCK SUB P.	[≡]	△B
	02	06	22	700	46	738	750	742	734	726	06	710	744	742	718	702	760	734	740	740	704	20
	C ▷	RECALL	[...]	SOUND	P⇄P	P←P	MODE	A-B	MENU	◁▷	[≡–]	[≡▷]	[▭]	BANK	TXT MODE	[≡x]	[≡?]	[◢]	[≡◷]	[≡◷]	CANC.	
	02	06	22	700	46	06	750	38	62	758	06	710	744	52	718	736	720	724	712	38	702	
	⇄	[T]	PICTURE	AUDIO	◣•◢	◣•◢	STOP	PIP	[▣]	□↔▫	▫↔□	[⇔]	□↕□	≡↕≡	TIMER LIST	RED	GREEN	YELLOW	BLUE			
	02	06	22	700	46	60	730	754	722	706	746	762	714	12	718	736	720	752	712			
1091 1092	PIC ON	RECALL	TUNE 21-68	– ◕ +		– ☼ +		OFF TIMER UPD	STAT	REV	MIX	AV1	AV2	AV3	SPAT.	TP	STAT.	UNL				
	38	02	58	32	00	48	16	34	60	18	24	12	44	18	26	28	60	08				
1093	– TUNE +		STORE	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		◣◢		– 𝄢 +		– 𝄞 +		A/B	MONO	<∞>	PREV PROG	SLEEP TIME	← PROG. →	
	837	838	835	23	22	27	26	25	24	14	15	19	18	17	16	33	32	760	35	36	37	38
	?	UP DATE	INDEX i	REV	MIX	RED	GREEN	YELLOW	BLUE													
	31	45	39	42	41	35	36	37	38													
1094	≪≫	– ◕ +		– ☼ +		◐	1-2	◁◣ ◢▷		– 𝄢 +		– 𝄞 +		– [≡≡] +		▭/▭	?	100	[◢↓]			
	36	04	03	12	11	35	13	48	44	49	45	50	46	42	41	22	20	19	43			
1095	[▭]	◕	– <> +		– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		[≡x]	FLOF LIST	[≡▷]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[≡i]	[◢]	[≡?]		
	744	28	14	54	26	42	06	58	22	38	702	718	710	736	720	752	712	734	724	760		
1097	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	R	<	>	><	MEMO	SELE	– ◕ +		– ☼ 𝄢 +		– ◐ 𝄞 +		◷	INDICE	?	100	MIX
	27	28	29	30	31	34	01	02	43	36	15	47	46	49	48	51	50	07	13	06	00	14
1098	STD	SC	– FT +		∞/○	[▭]	⋈	– ◐ +		– ◕ +		– ☼ +		▷◣ ◢◁		PAGE	STATUS	P100	MIX	👁I	👁II	CLEAR
	53	26	33	32	55	54	51	41	40	39	38	37	36	42	43	05	04	15	30	06	14	30
	MON	≫	– ⋊ +		A	B	STR MEM	– ◐ +		– 𝄞 +		– 𝄢 +		– DPY +		PAR	LUP	IND	SOB	REV	[⊼]	[⊻]
	53	26	33	32	55	54	31	47	46	47	46	45	44	29	31	05	04	15	30	06	26	27
1099	CS	RGB	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		– 𝄞 +		– 𝄢 +		◣◢		RED	GREEN	YELLOW	BLUE				
	36	48	13	14	09	10	11	12	21	20	41	42	44	45	51	52	53	54				
	M/S	I·II	SPAT. STORE	IPE	ROTATE	UPDATE	PICT.	INDEX	REV	RESET	LIST	BROW.	MIX		RED	GREEN	YELLOW	BLUE				
	49	47	23	22	40	16	38	50	21	20	41	42	15		50	54	51	52				
1100	◷	– HUE +		– ☼ +		– ◐ +		– ◕ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		◣◢		SPAT	SHIFT	INFO	PRG	STR	TTC	FP
	13	62	30	38	06	46	14	54	22	50	18	34	02	42	10	09	57	45	55	23	35	27
	INV	R	V	G	A	—	—	—	—	100	REV	TTM										
	59	15	47	31	63	29	61	816	832	03	11	19										
1101	C	– [III–] +		[↵]	[←]	[↵]1	[↵]2	[▭→]	– [≡≡] +		(✳)	B/C ⇨	M ◇	≡[	[⊞]▷	⊔	A/B	⊕⊕	[!]	[◷]	[◷≡]	[≡◷]
	60	743	711	23	41	700	732	725	761	729	705	713	707	728	720	05	58	37	949	53	44	12
	Coo	–	+	[▭]	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		◐	☼	◕	◣•◢	◣◢	♫	𝄢	𝄞	[....]	[≡x]	[◷≡]	[≡◷]
	60	743	711	715	54	22	738	706	38	06	957	917	933	901	925	05	941	909	852	53	28	46
	[◎]	[≡i]	[≡◆]	[◢]	[≡?]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	WHITE	—	[✛]	↑									
	714	804	58	63	23	812	844	828	860	852	41	947	57									
1102	◀ FORMAT ▶ –	+	a→z	z→a	SP/LP	◁	□	P	VT	▶◀	100 IND.	?	MIX	STATUS FUNC VT	EFF.	AFFIC.	STOP	ACC. DIR.	0000	AFFIC.	◷	⏏
	61	60	00	08	38	57	59	56	21	30	30	59	21	41	61	62	42	24	43	52	30	37
	ZOOM ▼	16:9 ▲	TV	AV	[📷]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	VIOLET	INDEX											
	61	60	00	14	38	57	59	56	21	30	60											
1103	FORMAT –	+	▼ABC▲		[▭]	◁	□	P	[≡]	▲	100	?	[-TV-]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE					
	61	60	00	01	62	57	59	56	21	30	30	59	21	57	59	56	21					
1104	–○◐●+		– ☼ +																			
	58	42	44	60																		
1105	[▭]	[□]	[◁]	[◢]	[?]	[100]	[i]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	PIP	[⊞]	[▣]	[▣]	[▣]						
	30	12	44	01	22	30	46	28	33	14	62	46	28	33	14	62						
1106	◷ OFF	BAND	← AUTO →		←	→	MEMO	AFC MONO	SERV.	RECALL	ERASE	PROG.	COLOUR – ◕ +		BRIGHT – ☼ +		LOUDNESS ○ ♫ ●		WAIT	NEXT	REV	MIX
	36	49	12	31	28	44	25	62	00	01	52	16	45	13	53	21	17	49	20	56	12	63
1107	RGB	VCR	B	≪	≫	M	– ☼ ◕ +		– ☼ ◕ +		– ◕ ◐ +		[PAG]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[◢]	INDEX	[≡?]	PAG+1	
	62	17	49	28	44	25	45	13	37	05	53	21	11	55	39	19	43	27	51	23	55	
	BIS	10-	B/S	–→←+ / – S +		◁▷	P--	◷	– ◐ +		– ANA +		ANA									
	62	17	49	28	44	25	20	36	37	05	53	21	37									
1108	20+	30+	S [....]	<	>	≪	≫	M	[⊠]	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		◣◢		◷?	◣•◢	—		
	27	28	09	37	36	54	53	38	46	15	14	11	10	13	12	56	57	43	05	04		
	└	KEY	STAT.	SLEEP	OP	BAND	STORE	A-M	LABLE													
	27	51	09	47	35	54	28	38	46													
1109	– ◕ +		– ☼ +		X	?																
	42	43	44	45	10	11																
1110	FT	M	◁▽▷	○○ I II	[▭]	[≡B]	BANK	PGM	[x]	P1	P2	P3	P4	INDEX	[≡?]	[◢]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE		
	09	36	12	16	43	35	35	07	07	39	23	55	15	29	19	61	39	23	55	15		
1111	BAND	←	→	MEMO	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		AFC I·II	S/ EFF	HEAD LINE	HIDE	DOUB.	– PAGE +		RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
	57	40	08	25	45	13	37	05	53	21	62	31	46	52	14	48	30	30	48	54	22	
1112	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	<	>	><	M	– ☼ ◣◢ +		– ◐	𝄢 +	– ◕	𝄞 +	STEREO	AB	◷	NOR	[▭]	100
	26	27	28	29	30	31	01	02	43	36	53	52	57	56	49	48	15	38	07	11	13	00
	[?]	MIX																				
	06	14																				

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1113	1>	21>	31>	▣	M	<	>	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		–◺ ◿+		– Ω +		AΩB
	22	14	46	29	17	33	01	44	12	52	20	60	28	37	05	53	21	57	25	41	09	08
	A◁B	⇤	⇥	▤	P100	≡?	◿															
	48	11	19	13	27	03	43															
1114	N	K/P	◷	⏭	–▭▭+		◇	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		–◺	◿+	– 𝄢 +		– 𝄞 +		Ω	I·II	∞ ←→
	22	20	15	19	30	31	08	42	43	44	45	34	35	36	37	40	41	38	39	14	28	25
	◉◉	♫																				
	27	24																				
1115	11	12	13	14	15	16	⊡	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		UP DATE	TP ON	OFF	TOP	BOTT.	FULL	REV	MIX	
	04	02	54	50	60	58	50	42	26	44	24	44	24	46	58	60	02	54	04	20	16	
1116	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		PIP	°\'	←→	AUX	ATS ≡X	ID TV ≡	16:9	≡X	-1 RED	+1◷ GREEN	YELLOW	BLUE	≡i	≡?	▤▤	
	44	12	52	20	40	08	37	48	14	56	22	40	08	11	23	31	55	29	47	29	15	
1117	SAT	SOUND	MIX	AV																		
	834	17	13	947																		
1118	11	12	AV..	⊡	OFF TIMER	STORE	STORE	CS	– FINE + / – ▭▭ +		– ◕ +		– ☼ ◐ +		– ☼ ◐ +		RESET	INIT.	ROTATE	REVEAL	FULL	DISPL. CANC.
	22	54	37	25	45	57	35	33	13	53	28	12	29	05	60	24	30	57	03	51	19	43
	I·II	◉▽	◉◉	◁≡	⏻	LIST STORE	LIST	ALARM	– 𝄢 +		– 𝄞 +		L◺	◿R	SYST.	INDEX BROW.	≡?	◿	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	48	16	51	19	45	57	46	62	46	61	14	57	08	40	07	61	14	15	22	54	27	31
1119	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	B	◁◯◯▷	– ◕ +		– ☼ +											
	22	54	14	46	30	62	20	44	04	56	24	40										
1120	2-	CALL	▭▭	◕	☼	◐	𝄢	𝄞	◺◿	◉◉	–	+	– ◕ +		– ☼ +		⊖→	⏻	30	60	90	120
	12	26	44	748	716	732	708	740	724	718	762	754	14	06	46	38	10	28	32	16	48	08
	TIME TXCL	– PAGE +		INITIAL	TP ON	OFF	BROW.	LIST	ROT.	FAST/ NORM.	INDEX	REV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE						
	42	722	742	750	52	12	710	758	726	738	712	62	704	736	720	752						
1122	– ◕ +		– ◕ +		– COLOR +		– ☼ +		– ☼ +		– ◿ +		⏵⏴ NORM	✱	TIME	RESET	REV	⏵⏸ ⏻	PERI TV			
	56	04	56	12	12	56	24	40	52	24	46	08	44	20	16	52	62	14	30			
1123	▣	◁	▭	⇨	⊠	≡i	?	◿	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	◳	◳	◳	◳	PIP					
	47	55	40	10	38	40	45	37	27	21	26	20	27	21	26	20	39					
1124	N	I·II ▽◉	⇆	▭	◷	PRESET	SKIP	< F.TUN >		MEMO	< ◕ >		< ☼ >		< ◐ >		L◺	◿R	< 𝄢 >		< 𝄞 >	
	25	06	57	54	28	832	856	840	808	824	41	09	21	37	49	17	853	813	841	809	849	817
	N	▽	≡i	≡?	◿	≡X	≡I	RED	GREEN	YELLOW	BLUE											
	33	13	818	07	11	43	812	804	836	820	852											
1126	11	12	13	14	15	16	B	BA	CAF	M	– SF +		– ☼ +									
	25	57	11	43	27	59	31	63	47	15	51	35	50	34								
1127	2-	3-	STORE	◉◉	A-B ◯◯	–<	>+	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		⏵◺	◿◁	▤	≡B	P1	P2	P3	P4	PIP
	54	60	45	11	30	49	17	52	20	36	04	44	12	48	16	07	35	39	23	55	15	15
	C	DISP.	M ⏻	◷	⊗⊗	– FT +		–≪≫+		– 𝄢 +		– 𝄞 +		𝄢	𝄞	PGM ▭	X BLANK	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	INDEX
	59	28	45	11	14	49	17	37	05	56	24	40	08	56	40	07	35	39	23	55	15	29
	C ◷ Ω	𝄢↕𝄞	STD	▭	CHT ⟳	SLEEP	⌖	≡?	◿	—	—	—	—									
	43	46	13	49	17	25	55	19	61	33	25	31	47									
1128	FUNCTION –	+	CH▲▲	◀CH	◀PR	– PR +		CH DISP	STATUS	▭	I·II	30	◷	C	✻	TV AV	– ◕ +		– ☼ +		◿ Ω –	+
	43	45	22	60	27	831	827	62	44	54	48	36	58	854	34	862	53	49	55	51	807	803
	AT L	R	MAN. DEG.	◁≡	SELECT	SPEC.	TIME ADJ	CH DISP	▭	◉◉	LANG.	TIMER ON	OFF	SAT	S ✽✽✽	◇ STORE	REVL	≡?	TIME CANC.	INDEX	BROW.	INST.
	43	45	22	60	61	805	62	54	44	54	48	57	58	812	29	30	31	26	46	25	27	840
	–	+	FUNCT	SET	MPX OFF	SPEC.	EXPAN	MODE	⌖	▦	⤢	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	STORE	REV.	MIX	≡X			
	15	11	47	59	08	857	50	41	839	801	863	61	59	63	57	58	52	28	46			
	MENU	▲	▼	◀	▶	CLEAR	PREV	ENTER	AFT	SKIP	REAL	PRES	BAND	SISTEM COL.	SOUND	PIP	SOUR.	POSIT.	EX CH	STILL		
	818	809	813	836	832	62	852	855	841	845	854	840	843	12	50	859	862	829	863	857		
1129	– FT +		SURR	STORE	RECALL	AV ⇤	⇤	←→	◷	◉◉	♪	I·II	⊡	PROG NAME	TIMER	◇	– ◕ + CHAR.		– ☼ +		– ◐ +	
	748	708	740	724	02	748	708	04	34	740	724	56	02	700	34	52	32	00	48	16	704	756
	LINK 1	LINK 2	LINK 3	LINK 4	LINK IND	–	+	–	+	–	+	–	+	F	◁≡ i	▭▦	CH	M1 M2	UPD	SET	RESET	STORE
	748	708	740	724	02	748	708	04	34	740	724	56	02	700	34	52	50	56	26	04	24	22
	MIX	REV	?	↕↕↕	◷P	◷	◷?	STOP	⊠	P	◫	P.	👁 ▭	▭	≡↕	≡?	READ	≡✱	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	10	34	06	38	44	28	749	24	02	730	746	714	754	700	757	725	50	709	708	56	740	34
1130	COLOR –	+	BRIGHT. –	+	CLOCK	SLEEP	HOUR	MIN	TIME ON	OFF	RECALL	Q.V.										
	55	59	23	27	43	31	07	39	15	47	63	51										
1131	– ◕ +		– ☼ +																			
	12	11	28	27																		
1132	◷	PICT	SOUND	EXTRA	INV	E.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	PIP											
	13	33	01	17	59	00	15	47	31	63	800											
1133	11	12	13	14	SLEEP	RECALL	MAIN SUB															
	20	52	12	44	26	58	42															
1134	3-	4-	5-	CHANN RECALL	DISPL.	SLEEP	TIME SET	CONTROL ▼	▲	UP DATE	SUB CODE	TIMER TUNER	INDEX	REV	⇆	RED	GREEN	YELLOW	BLUE			
	12	44	28	22	38	06	54	46	14	50	06	62	54	60	22	20	52	12	44			
1136	P. MODE	P. SEL	<MODE>		S MODE	S SEL	RECALL	TIME OFF MENU-1	ON MENU-2	CLOCK	SLEEP	HOUR	MIN	NORM RESET	= STORE	+ Q.VIEW	–	× MAN.	+ AUTO MAN	TUNER	IM. NORM	IDIOMA
	50	838	54	58	26	43	62	46	14	26	30	06	38	746	42	730	822	27	48	22	38	714

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1137	17/28	P⇄P	◔	i	– T +		– ☼ +		–○◐●+		UP DATE	≡≡	≡i	≡?	⊛ ▣	13 RED	14 GREEN	15 AV YELLOW	16 AV BLUE			
	02	46	38	06	50	18	62	30	54	22	36	38	04	38	34	60	28	44	12			
1138	11	12	13	14	15	16	– ◕ +		– ☼ +		REV	MIX	TP ON	OFF	BOTT.	TOP	FULL					
	52	12	44	28	60	00	14	06	46	38	58	54	52	12	44	28	60					
1139	2-	↠	– ◕ +		– ☼ +		I·II	◙	⊠	≡X	?	◿										
	52	28	14	06	46	38	50	20	52	42	12	26										
1140	CAF	▭	◷	←→	ST	◆																
	44	20	36	52	14	32																
1141	STATUS	◷	C PROTEC	SEARCH	– F.TUNE +		STORE	–○◐●+		– ☼ +		L◺	◿R	– 𝄢 +		– 𝄞 +		◀H▶	●○ TIME	≡≫	TP ON	OFF
	33	52	63	57	40	08	25	45	13	53	21	05	37	22	54	12	14	52	20	44	60	28
	?	◿	UP DATE	NORM.	TOP	BOTT.	≡X	RED	GREEN	YELLOW	BLUE											
	57	23	52	19	51	11	52	19	51	11	36											
1142	◁	▭	⇨	PIP	⊞	◙	◳	◳	100	?	◿	▭	i	RED	GREEN	YELLOW	BLUE					
	24	30	09	46	28	33	14	62	30	41	01	12	46	28	33	14	62					
1143	CAF	▭	◷	⇤	ST	←→	◆	≡X	≡i	≡?	◿	RED	GREEN	YELLOW	BLUE							
	44	20	36	46	14	52	32	738	744	746	734	46	14	52	32							
1144	3..	EXT2	EXT3	◐	◕	☼	M	CONT/ TEINTE	◺◿	𝄢 SOM	𝄞 REV	MO/ST I·II	◉◉	LANG	SAT	TER	VAL AFF	PIP	INV	ARRET	ZOOM	
	16	15	47	55	37	05	44	09	21	45	13	39	41	33	46	00	01	62	07	52	14	
	PR	CH	ST	AUX	– 𝄞 + L R		MEMO	– F.TUNE +		– ◕ +		– ☼ +		●◉◉♫●		NEXT	LAST	MIX				
	16	63	28	55	37	05	44	40	08	45	13	53	21	17	49	56	20	47				
1145	RECALL	CONTROL –	+	TIMER –	+	OFF TIMER	IMAG.	AUT. AS.	TIMER	CURS.	SINTONIA –	+	AGR/ EL	IDIOMA	PROG AUTO	NORMA	ESTER.	LAN ANT	NORM CATV			
	02	746	714	716	10	34	54	50	26	56	00	32	48	22	16	10	04	20	754			
1147	I·II	S	M STORE	⊡	◕	☼	◐	– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		→M	◐	◕	☼	MULTI	i	◿	REV	MIX
	36	35	25	41	52	30	54	52	46	30	14	54	01	19	51	27	43	01	62	46	52	30
	●○	R	◀	▶	▼	▲	S-AV	COL. –	+	BRIL. –	+	CONT. –	+	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	⇥	INDEX	UPD	≡?	◿
	36	35	36	20	40	08	54	52	46	30	14	54	01	19	51	27	43	01	62	46	52	30
	MENU	◀	▶	▼	▲	TEXT	◀	▶	▼	▲	SAT	◀	▶	▭	⊡	◳	◳	AUTO	▭	X	TEXT ≡ ON	OFF
	23	28	60	12	52	15	47	31	39	07	836	804	856	19	51	27	43	55	62	46	15	16
	AUDIO	▶	◀	▼	▲	VIDEO	◀	▶	▼	▲	SOUND	PICT.	PROG	⇤	◳	▮▮	MAC	ZOOM				
	49	37	05	57	25	09	13	45	53	21	49	09	47	19	51	27	00	35				
	ON ⊙	RADIO –	+	TV –	+	TV ⊛	ALARM ON	OFF	INFO –	+												
	16	37	05	57	25	16	13	45	53	21												
1148	SYST.	OFF TIMER	PNR	♪	◉◉	▽◉ I·II	◀	▶	▼	▲	A	V	–	+	⇥⇤	≡X	≡…	≡◇	F.P.	≡i	≡?	◿
	246	240	080	138	140	204	114	242	210	082	224	096	144	016	720	632	784	680	760	616	656	728
	Y	⏻	⊡	AI	STR	STEREO	A	B	FUNC	SURR.	S	P	–	+	RESET	CANC	LIST	STORE	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	246	240	156	254	171	164	100	228	096	140	224	096	132	004	720	632	784	680	014	142	078	206
	–▭▭+		– ◕ +		– ☼ +		– ◐ +		L◺	◿R	– 𝄢 +		– 𝄞 +		STOP	▭	▤	?	▦	TV	TXT	⇥⇤
	178	050	130	002	162	034	194	066	100	228	196	068	164	036	084	020	068	148	212	664	600	720
	MENU S	P	GAME	N	NICAM	MOOD LIGHT	R. TUNE	HELP ?	PIP	MOVE	SIZE	FREEZE	CH CHIP ▼	▲	STOP	SWAP						
	138	010	221	048	196	133	236	053	186	230	218	058	166	038	028	122						
1149	⊡	⏻	OK	◁	C	◷	WOOF.	◉◉	▽◉ I·II	i	⇤²	⊠	≡?	▭	≡C	L/F/T	≡●	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	STORE
	48	25	740	757	00	16	18	27	28	10	06	18	48	17	49	29	21	08	09	13	11	705
	RECALL	SLEEP	ENTER	◁≡	MENU –	+	ON OFF	PAGE –	+	i	MODE	SKIP	?	◿	NORM.	SYST.	TIME	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	WHITE
	48	25	740	757	746	747	745	714	715	716	11	18	19	17	49	29	21	720	719	718	717	716
	OSD	SLEEP	E	✗	MENU 2 –	+	OFF	abc	MOVE	0━	ZOOM	X	?	?	≡▶	⟳	⇦	a	b	c	d	e
	48	63	740	50	749	750	744	714	09	13	711	18	03	28	53	29	34	720	719	718	717	716
	AUTO PROG	⏵⏴	E	◔	– ◕ +		– ☼ +		– ◿ +		SMART CONTROLS ▭	♪	–	+	INST.	SURF A/CH	⇨	DNR	– PIP +		◳	◳
	33	734	40	737	42	43	44	45	46	47	53	52	712	713	705	29	738	730	724	725	739	732
	●	▼	E	✱	DEL	◀	▶	▼	▲	▭	SMART PICT.	CONTR. SOUND	◫	1|2	⟩/⟩	◫	⤢	◳	▦	◳	◳	◳
	49	734	723	04	08	742	741	746	747	710	953	952	919	739	705	701	737	726	733	738	739	732
1150	CONTROL ▼	▲	DISP RECALL	SLEEP 1	SLEEP 2	PREV.																
	46	14	38	06	62	22																
1151	▭	⇆	N P	S	Pr⟩	P⇨	S⇨	F⇨	I·II ▽◉	≡X	≡I	≡-	≡s	≡i	≡?	◿	⚷	FLOF/ LIST	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	54	57	33	25	832	801	833	862	06	43	812	61	27	818	07	11	47	03	804	836	820	852
	◷ OFF	ON	MODE P	S	V	Λ	0━	TIMER	PICT.	SYST.	FUNC.	PIP	PIP F	PIP L	PIP Q	PIP ⇆	MENU					
	22	38	844	828	802	860	834	850	844	861	862	839	823	855	815	847	844					
1152	P2..	P3..	CAN SUBP.	RICER.	– SINT. +		M	– COL. +		– LUM. +		– CON. +		– ACU. +		– ANT. +		ANT. 1-2	VIS.	CR	MONIT. AU	ORA
	19	51	27	59	30	62	45	05	37	25	57	17	49	09	41	21	53	14	07	28	52	29
	MO ST	L1 L2	AUX	P100	QUIZ	dt	CANC															
	22	54	39	51	35	44	59															
1153	RECALL	SLEEP	MODE ▼	▲	FINE ▼	▲	COLOR ▼	▲	BRIGHT ▼	▲	-/--	P/C	STD ♪	SURR. ◉◉	S.MODE I·II	P. STD	MENU ◫	PinP ON	CH ▲	▼	MULTI	ROT
	962	948	914	946	958	954	938	942	922	926	949	958	953	957	900	905	922	901	919	951	903	917
	SWAP	SCAN	STILL																			
	933	935	925																			
1154	⊡	⏻	S-AV	▭	NORM	←→	⏵⏴	⇦	◕	☼	◐	◺◿	𝄢	𝄞	▽	I·II	◉◉					
	04	13	52	03	08	07	26	12	38	36	40	42	44	46	55	54	48					

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1155	[+]	CS	– ⊖ +		◇	– ◍ +		– ☼ +		– ◐ +		L◣ ◢R		– 𝄞 +		– 𝄢 +		I·II	[EX]	[E_]	[E◎]	[E○]
	43	36	57	56	55	13	14	09	10	11	12	44	45	21	20	41	42	48	16	41	42	23
	[E?]	[◪]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE																
	21	15	51	52	53	54																
1156	3-	4-	Q.V.	CH CALL	AFT/ BAND	A/S ▼	▲	FT ▼	▲	PRESET	SLEEP	TIMER ENABLE	HOUR	MIN	SKIP	SYST.	TIMER ON	SEL. –	+			
	05	37	15	02	12	18	28	50	60	44	58	26	10	42	07	39	34	46	38			
1157	○	– ◍ +		– ☼ +		– ◐ +																
	22	05	13	53	61	37	45															
1158	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
	48	32	57	41	49	33	62	46	54	38												
1160	2-	P	C	[→]	[⇥⇤]	◍	☼	◐	◣•◢	◣◢	♩	ρ	∇◯◯ 1/2	E	◖◗	+1	?	[▣]	IN	MEMO	🔈≡	▭→R
	54	19	33	47	03	21	53	37	13	35	61	29	52	44	27	55	14	11	31	63	05	39
1161	2-	OK	C	→•	[⇥⇤]	◍	☼	◐	◣•◢	◣◢	♩	ρ	◯◯ 1/2	E	◖◗	+1	?	[rt]	– [gn] +		– [gb] +	
	54	54	33	17	03	21	53	37	13	35	61	29	52	44	27	22	14	11	31	63	15	55
	– [WS] +		[bl]	i																		
	47	07	23	43																		
1162	P2..	P3..	CAN.	RICER.	– SINT. +		MEMO	– COL. +		LUM. +		– CON. +		–TONO +		MONO STEREO	ALL	L1/L2	– ANT. +		ANT. 1-2	TIMER
	19	51	27	59	30	62	45	05	37	25	57	17	49	09	41	22	13	54	21	53	14	39
	ORA GIOR.	VIS.	PAG. INT.	CANC	dt	NORM	RISP	MIX														
	29	07	03	59	44	11	43	51														
1163	OSD RECALL	◷ TIMER	STEREO	LOCK	LABEL	DUAL	ST MN	HBN	CLK	MIX	SLEEP	OSD	16/9	100	REVL	MIX	TXT					
	05	04	03	02	00	31	30	28	25	29	04	05	12	27	31	53	24					
1164	SLEEP	BAR ON/OFF	PERITEL 1/2	CH CALL	PRESET	SEARCH	STORE	▼ ◍	▲	▼ ☼	▲	▼ ◐	▲	L◣	◢R	▼ 𝄢	▲	▼ 𝄞	▲	MONO/ AUTO	TONE 1-2	PAL/ SECAM
	58	62	14	30	760	734	702	740	708	732	700	748	716	752	720	756	724	736	704	54	22	38
	100	≡?	[↑]	[↓]																		
	704	736	756	724																		
1165	REPOS. SLEEP	PROG. TIME SEL	HORL. TIME SET	RETOUR Q.VIEW	AFF CH	SEL BANDE	PRESEL	SEARCH	SYNTON. ▼	▲	CAF AFT	PAL/ SECAM										
	58	744	720	46	724	760	02	18	734	702	728	50										
1166	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	R	<	><	>	M	– ◍◣◢ +		– ☼𝄢 +		– ◐𝄞 +		STEREO	◀▶	C.S.	PIP	[▼]	[88]
	27	28	29	30	31	34	01	43	02	36	47	46	49	48	51	50	15	40	38	04	10	14
	100	[?]	MIX	[≡]	◷	RED	GREEN	YELLOW	BLUE													
	00	06	14	07	07	08	09	11	16													
1167	10	11	12	[+]	APM	MPM	– ◍ +		– ☼ +		VIDEO	TIMER ON	OFF									
	21	53	13	08	48	819	51	19	35	03	18	819	48									
1168	3-	4-	OSD OROL.	– IMM +		PROG. ACC.	SP.	ORA	MIN													
	14	46	60	822	838	11	12	43	27													
1169	[+]	›	⏻○	PICT. MODE	SOUND MODE	◖◗	[⇄]	T/L MODE	CH CC	◯◯○ I·II	VNR	16:9	100+	FEUIL.	MIX.	STAND	REV	ANNUL. CANC.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	08	919	48	839	702	816	40	936	52	00	840	750	859	954	932	924	908	942	815	854	855	822
	DISP.	MEMO STORE	OFF TIMER	[VSM]	♪	SURR.	RET.	L/ FT	CH SCAN	SYSTEM COLOR	SOUND	POSIT.	HYPER BASS	BROW.	[■]	[⇥⇤]	[?]	[X]	▲	◀	▼	▶
	08	919	48	839	702	816	40	936	851	718	711	714	734	954	823	924	908	942	815	854	855	822
	ON SCREEN	TIMER ON	OFF	VSM →←	AFFIC. DISP.	FUNCT.	– NIVEAU LEVEL	+	MEMO	P/S/N	S▭→3	S[▭]	– ◍ +		– ☼ +		– ◐ +		RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	08	819	48	24	44	855	854	822	36	718	10	60	51	19	35	03	59	27	915	947	931	963
	RECALL CHOISE	MPM	APM	TV VIDEO	AV STAT.	PICT. SOUND	–	+	AIGU –	+	GRAVE –	+	BALANCE G	D	ECO SENS.	ECO SENS.			PAGE MEMO 1	2	3	4
	15	819	48	50	44	855	854	822	838	806	834	802	830	862	50	720			915	947	931	963
1170	⇥	⏻	☼◍◐	▷◁	♪◣◢	16:9	MENU ▼	▲	◀	▶	ENTER STR	◯◯ I·II	CALL	◷	[◷]	[≡↕]	TV ▭	[▼]	[◀≡]	[≡▶]	[≡◎]	[≡?]
	10	28	06	60	14	738	46	38	716	700	33	50	26	735	42	738	719	17	62	54	34	710
	SOUR.	[▭]	[◪]	◖◗	𝄢𝄞	[▤]	MENU U	V	⊣♩⊢	🔈𝄢	⇆	[◫]	[≡i]	[≡→]	[≡X]	[⇕]	NEXT VIEW	EXIT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	10	28	06	60	14	738	46	38	722	742	718	12	26	735	42	738	740	748	704	736	720	752
	INFO	[◲]	[⊞]	[⇄]	[▦]	[◳]	[▼]	[◲→]														
	724	734	746	728	714	706	702	760														
1171	⇆	CALL	[◷]	⇥	[◫]	[◪]	♪	◷	[≡i]	[≡?]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	718	26	26	10	704	736	720	752	712	720	704	736	720	752								
1172	[+]	SLEEP ◷	SUB PAGE	LIST	FLOF	IND	REV	MIX	RED	GREEN	YELLOW	BLUE										
	934	942	938	928	960	934	954	922	914	946	930	962										
1173	DISPL.	BAND	SLEEP	SYSTEM																		
	19	13	16	43																		
1174	VIDEO PICT.	Q.VIEW RETURN	NORM. PP	P.STER. PSEUDO	SOUND AUDIO	SLEEP	RECALL	▲	◀	▶	▼	APC	– FINE +		TIMER	APC	SAP	WIDE/ ZOOM	AUTO PRG	FRC	CAPT.	MEMO ERASE
	12	22	760	756	44	28	54	700	56	24	732	744	40	08	704	744	20	739	710	30	39	742
1175	– COL. +		– LUM. +		V-M	L1-L2	PIP	RIV	CANC													
	30	22	29	21	34	38	46	46	42													
1176	DATA	ORA	RICER.	– SINT. +		– ANT. +		– COL. +		– LUM. +		MEMO	AZZER. MEMO	CANC.	PAG. INT.	RISP	MIX					
	04	20	08	57	29	49	21	45	13	762	714	48	760	746	722	52	730					
1177	ORA	MIX	MON	INFO	RICER.	– SINT. +		– LUM. +		– COL. +		– CON. +		– ANT. +		– BIL +		– BASS +		– ACU +		M
	01	17	33	32	07	26	10	43	51	44	52	40	48	25	09	08	03	12	13	11	15	18
	QUIZ	ANT.1-2 RGB	SUB	M/S L1-L2	PIP A/S	POS	STOP	VCR	INDICE	– COL. +												
	01	17	42	35	41	20	21	34	07	45	53											

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1178	STATUS ◷	SLEEP SP.AUT	PAL/ SECAM	RESET RIP	STORE	– ☼ +		– ◐ +		▼BAL.	▲	▼ 𝄢	▲	REV ▼ 𝄞	INIT. ▲	M/S	AUD. 1-2	MIX	DISP. CANC.	LIST M.PAG.	BROWSE A.CAS	ROTATE C.PAG
	30	58	38	42	748	50	18	34	02	748	716	740	708	732	700	54	22	704	62	740	708	716
1179	◷	⏭	– SINT. + ◁▷		M	– ◍ +		– ☼ +														
	07	25	51	11	09	15	47	23	55													
1180	◷	▲▼	PERI	i	◀	OK	▶	– ◍ +		– ☼ +		STOP	CL	● REC	↔							
	03	43	39	21	11	35	32	56	24	40	08	45	19	12	30							
1182	VIS. CANALE	RIC. AUT.	– SINT. +		M	– ◍ +		– ☼ +		– ◐ +		– ANT. +		COMM. ANT.	TONO							
	62	38	51	35	46	53	37	57	41	59	43	61	45	55	39							
1183	◀CH	[+]	SEARCH	STORE	SINT.	STATO	S**	DIN	SPEGN.	I·II	AV	◖◗	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	TV	MIX	TEXT	HOLD	INDEX	[≡i]
	60	62	849	30	840	44	29	848	58	48	23	54	15	11	10	14	56	28	24	42	25	09
	◀CAN	CH DISP	RICER.	MEMO	DG	MODO	CH ⇞	–	FUNC.	+	RIV	FIS	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	MENU					
	60	62	849	30	851	41	22	43	15	45	31	13	61	59	63	57	818					
1184	12	13	14	15	16	I·II	TIMER ON	OFF	COLOR ▼	▲	BRIGHT ▼	▲	CONT ▼	▲	BASS ▼	▲	[◇]	[↑↓]	[→]	[|]	[x]	[▫]
	54	08	40	24	56	46	62	30	752	720	756	724	736	704	748	716	754	730	714	758	738	746
	MEMO	MODE	STAND	SOUND	SURR.	PROG. 1-2	CONTROL –	+	BRIGHT –	+	CONT –	+	COLOR –	+	TREBLE ▼	▲	STORE	BROW.	ROTATE	RESET	CANC.	LIST
	28	52	40	24	14	46	44	12	752	720	756	724	736	704	740	708	754	730	714	758	738	746
	INIT.	REV	RET	N.R.	WIDE	VIDEO 1	VIDEO 2															
	722	742	710	714	14	742	726															
1185	[+]	[◷]	◀	▶	– [▥] + ▼	▲	C...	⇥	– [⇥⇤] +		◇	[✳]	A/B	⊔	◖◗	[◳]	[⧄]	[≡|]	[⇥⇤]	[◩]	[▤]	[▣]
	23	53	11	51	743	711	60	713	761	729	707	705	58	05	37	754	929	911	714	762	951	730
	[≡?]	[≡X]	OK	[≡i]	[◪]	DEMO	[....]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	♪	☼	[▦]	⇕⇔	⟳	[▣]	→•←	[⇥⇤]	▭→	↑	
	23	53	741	804	63	935	852	812	844	828	860	812	844	828	860	55	954	913	901	725	757	
1186	[+]	[◷]	←	↑	– MENU +		OK	⇠⇥	TV	SAT	WHITE	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[◳]	[◧]	[■]	[⇥⇤]	[◩]	[⊞]	[▣]
	23	53	11	757	743	711	741	834	09	734	804	812	844	828	860	754	754	733	714	762	762	730
	ENTER	[◷]	<	>	V	Λ	MENU	SLEEP	TV	TV	[?]	▭→	→•←	[⇕]	ON TIMER	EXIT/ RET.	♪	⇕⇔	TXT			
	52	820	11	51	743	711	701	27	09	29	725	725	26	41	15	749	717	947	63			
1187	[+]	AV MEM	SOUND	I·II	◀≡	≡▶	≡≫	≡X	≡i	≡?	[◪]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE							
	720	746	730	30	709	749	713	705	717	721	737	735	719	751	711							
1188	DISP. [+]	▭→	MUTE	I·II	◀≡	≡▶	▲	▼	◀	▶	MENU	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	TEXT MENU	SET	PROG	POWER	POWER	POWER	AMPLI POWER
	720	50	736	30	709	749	826	858	842	810	852	735	719	751	711	743	820	714	14	54	56	914
1189 1190	SON	ANNUL	CLE'	VOTE	ENVOI																	
	04	12	25	29	27																	
1191	11	12	13	14	15	16	◷	SCAN	END	– ◍ +		– ☼ +		– ◐ +		CLR						
	38	22	14	46	30	29	29	05	33	44	42	12	10	20	18	17						
1192	🔈	[+]	P.	≡	→|←	R/A	V/B	G/C	A/D	B/E	– ZOOM +											
	57	59	56	21	30	57	59	56	21	30	61	60										
1193	C	→•←	—	—																		
	30	57	59	56																		
1194	[+?] OSD	◷ SLEEP	◖◗ MEM	– [▥] + ◍☼◐	⌐	– [⏭] + MAN		– →•← + FINE		[Y] SYS	[8] ST.TUNE	▶[8]◀ ST.NORM	CH	PR	≡i	◀≡	≡▶	→○	X	?	AUTO	SKIP
	14	46	48	20	19	59	58	61	60	62	63	45	11	12	47	56	57	47	43	14	56	57
1195	IDEAL	[M]	SOUND	VISION	MENU	VCR	SAT	AUDIO	REC	TV	i	[⇄]	◀	▶	RADIO	INFO	WAKE	SLEEP	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	37	15	47	31	63	811	819	827	49	57	45	21	61	29	732	716	708	748	15	47	31	63
	IDEAL	ZOOM	SOUND	VISION	PIP	UPD	PRG															
	11	15	47	31	63	27	55															
1196	3-	PR. CALL	SLEEP	◍	☼	◐	◣•◢	–	+	→|←	PICT	RESET	TIMER	CURS.	ADD/ DEL	POS	AUTO MEM	RECALL	VIEW			
	14	12	56	20	60	04	52	24	40	00	22	54	12	52	14	00	46	20	04			
1197	[•]	◷	PPS	PPR	O-π	A/B	SOUND	PICT	PROG	LANG	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	40	12	42	54	43	35	44	46	51	47	44	46	51	47								
1198	3+	4+	RECALL	TIMER	MODE ▼	▲																
	14	46	60	12	822	838																
1199	◍	☼	◐	FINE TUNE	DOUBLE	UP DATE	◯◯ A-B	↔	◣◢	Ω	𝄢	𝄞	[◳]	[▭] RED	O-π GREEN	[▭] YELLOW	⏻ BLUE	TV AV	[≡i]	REV	MIX	SUB
	08	48	40	46	47	43	36	12	24	44	04	56	45	29	61	03	35	50	07	31	27	23
1200	30+	40+	A/CH	DISP CLOCK	MENU ▼	▲	RESET	TIMER OFF	ON	HR	MIN	VIDEO										
	14	46	20	60	822	838	714	12	11	43	27	44										
1201	DISPL. [+]	SLEEP ◷	[▬]	🔈→	◯◯○ I·II	◖◗	HELP	P.STD	CH SCAN	PP CH	P/C	ZOOM	▭	– ◍ +		– ☼ +		i	OK	TXT		
	48	25	49	757	28	27	816	49	33	714	14	41	00	42	43	44	45	745	740	34		
1202	11	12	DISP	SELECT ▼	▲	CLEAR	RELOJ	BRI. –	+	COL. –	+	C-V	NORM									
	52	12	62	813	809	855	06	736	704	752	720	34	712									
1203	11	12	DISP	SELECT ▼	▲	CLEAR																
	52	12	62	813	809	855																
1204	[+]	[▬]→	M ◇	◷	PS	[EX]	[◀≡]	[≡▶]	[E...]	[≡B]	[≡≡]	[≡≡]	INDEX	[≡i]	[≡?]	[◪]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE		
	30	842	14	827	26	46	06	22	18	13	57	62	53	38	54	861	62	827	53	57		
1205	[+]	⟳	◷	[P]	[||]	P.	[EX]	[≡i]	[≡?]	[≡⇥]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	TV	MENU	TXT 1	TXT 2	TXT 3			
	02	754	728	730	746	714	02	34	38	754	728	730	746	714	716	700	732	744	750			
1207	DISPL.	PRESET	SELECT	RESET	SLEEP																	
	860	833	818	841	848																	

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1208	▭+	M	VPT	X CL.	◀	▶	←•→	INDEX ←	→	→→	A ●	ORT	⇦	◷	[N▶] ◷	[▷]	[000]	NICAM	SP/LP	≡♪	⊶	|||·
	748	04	02	14	16	10	12	714	715	20	08	24	17	34	21	49	705	753	05	28	700	23
	⟳	MUTE	OK	i	TUNER	[≡X]	[≡i]	?	F1	F2	F3	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	▭ RED	[H] GREEN	◳ YELLOW	[VT] BLUE			
	707	50	22	48	702	00	716	19	735	734	733	720	719	718	717	08	09	13	11			
1209	3-	RECALL ▭+	SLEEP ◷	– PICT	+	RET.	CLK	PIC	AUD	100	ADIC. BORR.	MEM	TV CATV									
	14	60	52	48	16	62	12	32	08	40	30	22	54									
1210	P/C	A/B	[◷]	◁🔈▷	– ◕	+	– ☼	+	– ◐	+	[≡≡]	[▭]	[100]	[?]	[◿]							
	20	24	714	04	30	14	26	10	22	06	12	20	31	27	28							
1211	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	UP DATE	SLEEP	INDEX	REV														
	05	37	17	49	12	36	62	52														
1212 1213	FORMAT –	+	100	🔈	▭	P.	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE											
	61	60	30	57	59	56	21	57	59	66	21											
1215	11	12																				
	58	60																				
1216	SLEEP	COL. –	+	CON. –	+	BRIG. –	+	ROT.	RESET	REV	CANC DISP.	TV VCR	STORE	INIT.	100	CH SET	AUTO	ADD/ DEL	QUICK VIEW			
	28	736	704	732	700	740	708	716	744	752	702	12	748	720	40	08	56	24	22			
1217	13 33	14 34	15 35	16 36	17 37	18 38	19 39	20 40	1/20	21/40	– ◕	+	– ☼	+	– ◐	+	M	R	◀	▶		
	18	50	10	42	26	58	06	38	01	17	23	21	39	37	55	53	41	25	15	13		
1218 1219	SON	TV CA	ANNUL	ENVOI	VOTE																	
	04	02	12	27	29																	
1220	TUNE	STORE	AUDIO	LANG 1-2	STER.	INFO	INDEX	MIX	RED	GREEN	YELLOW	BLUE										
	56	46	60	54	30	14	52	36	32	16	48	24										
1221	SLEEP	RPT	VCR – ◐	+	TRAC –	+	◷	AUTO	TIMER	CONF	☼ ◕ ◐	[☼◐]	[⟲]	CANC	⏏	▭+	●	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
	13	09	49	17	33	01	54	62	46	34	14	26	29	42	30	60	21	58	06	38	22	
1222	– ◕	+	– ☼	+	– ◐	+	◀◀	▶▶	≡▲	≡▼	≡▶	M●	≡i	≡?	[▭_]							
	35	05	53	21	45	13	40	08	19	11	22	25	52	35	30							
1223	○	▲	▼	◀	▶	OK	[X]	◳ ◲	∞	←•→	LIN	PIP ◿	[▭→]	[◳]	[◳]	[≡] [?]	abc [▭]	A RED	B GREEN	C YELLOW	D BLUE	i WHITE
	705	747	746	742	741	50	22	19	718	719	48	03	22	17	20	21	716	28	953	952	27	744
1224	IMAGE	AUT AJ	TIMER	CURS.	SINT. –	+	AGREG	IDIOMA	PROG AUTO	SLEEP	NORMA	ESTER.	CAN ANT									
	00	32	16	48	08	40	24	56	36	20	62	46	54									
1225	◀	OK	▶	MENU	BILD	BIB																
	61	03	29	17	16	48																
1227	TIMER	RECALL																				
	53	21																				
1228	+ V	–	+ G	–	+	–	R	B	◀	▶	OK	▲	▼	C	◀E▶	1-2	𝄞	◷ TIMER	i	≡?	[≡]	
	60	61	62	63	46	47	51	50	58	59	55	56	57	34	11	13	36	33	54	53	52	
1229	S	SC	→•	– ◕	+	– ☼	+	←•→	◐	𝄢	𝄞	◺◿	◀▶	100	?	MIX						
	40	53	52	04	03	12	11	36	35	33	32	37	34	52	40	43						
1230	INFO	◷	TV	TEXT	RADIO	BRIGHT. –	+	SLEEP	E.	PICT.												
	702	13	863	51	847	38	06	734	00	33												
1231	QUICK VIEW	SLEEP	PRESET	TIME SEL.	TIME SET	PAL SECAM	BAND SEL.	TUNING ▲	▼	AUTO MEMO	AFT	SEAR.										
	34	50	22	58	06	702	46	748	708	54	30	10										
1232	C	TUNER	→•	– ◕	+	– ☼	+	◷	[▭]	VT/ TV	–•–•	→+	◀	▶	▲	▼	STOP	PAUSA	100	?	MIX	⧗
	06	07	22	04	03	12	11	19	20	21	26	25	20	54	44	61	21	53	12	19	11	04
	ACC. DIR	AFF.	AUTO	COL. –	+	LUM. –	+	REG. .H	S/M	MA												
	15	26	43	04	03	12	11	19	13	46												
1233	SPEED	SEAR.	⏮	⏭	COUNTER RESET	ZERO STOP	ATK	SLEEP	OSD	MENU	▼	▲	◀	▶	REC	POWER VCR	END –	+	START –	+	35	100
	46	35	55	33	22	59	30	07	12	17	14	62	37	45	18	42	10	38	22	46	50	20
	SPEED	–	SLOW SPEED	+	CNT RESET	INDEX	HI REW	STOP/ GO TO	INPUT	MENU	←	→	A SEL	MONO	◎1	◎2	◎3	◎1	◎2	◎3		
	54	35	39	43	33	33	30	41	12	52	14	62	37	54	804	808	816	836	852	848		
1234	PAL SECAM	QUICK VIEW	SLEEP	CALL	CLOCK PROG.	MEM. ENTER	TIMER REC	REC	PROG CFM	NORM S.CAN.	TV VCR											
	708	740	732	716	10	42	58	28	62	26	38											
1235	E	3-	4-	5-	SLEEP	QUICK VIEW	ADD ERA	RECALL	AUTO SEAR.	SET/ RESET	PICTURE ▼	▲	PROG TIMER	MIN	HOUR	100	100 SOUND	SIS	ENTER	MTS	PREV CH	DEMO
	12	17	49	09	02	29	29	34	41	38	46	14	54	44	60	52	30	20	33	28	01	61
	TV/ CATV	MENU	AIR CABLE	LANG	C. PREV	MEMO	AUTO PICT	CANAL	TV TXT	FUZZY	ZAPP.	SALTO PR.	IMAG. NORM	TIMER ON	OFF	AGR/ BORR	PICT. MENU					
	12	17	12	09	02	29	57	34	41	38	46	14	44	44	02	52	22					
1236	TV CATV	TV AV	MENU	ADD DEL.	QUICK VIEW	AUTO CAN	AUTO MEMO	TIME	MIN.	HOUR	H	M	PAUSA	CH PREV	RECALL	VIDEO	100	SLEEP	FUZZY MENS.	①	②	③
	06	10	10	22	02	30	38	06	42	10	52	20	26	28	58	18	14	50	54	46	38	36
	TV CATV	NORM	MENU	MEMO	IDIOM.	SAL/ BUS	DORM.	TIME SEL	MIN. –	HOUR +	AUDIO											
	62	62	54	22	02	30	02	06	42	10	42											
1237	TIME	MIN.	HOUR	MEMO	RECALL	TV CATV	SEAR. SKIP	L. SEL	SLEEP	AUTO MEMO												
	06	42	10	22	58	62	30	02	50	38												
1239	2--	CAN	▽▲	– ◕	+	– ☼	+	M														
	14	22	40	09	13	17	21	00														
1240	⇞ CH SCAN	PRE CH	▭+ DISPL.	HELP	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[≡..]	[≡◎]	[≡X]	▸◿◂	◷	ZOOM [▯]								
	33	714	48	816	720	719	718	717	23	705	18	49	25	41								

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1241	M	◐	◕	☼	A	M/S	⏻ TIMER	RED	GREEN	YELLOW	BLUE											
	51	15	26	54	46	07	30	51	15	26	54											
1242	◷	OSD	AV SELECT V1	V2	RGB	S	▭	🔈	N	↳	🔈N	M1	M2	M3	M4							
	722	814	19	51	43	935	836	828	833	846	803	819	851	811	843							
1243	DISPL. 1/2	PREV.	SOUND SEL.	TV AV	SLEEP 1	2	BAND	SYST.	NORM	SKIP												
	38	22	45	26	62	06	18	22	38	50												
1244	DISPL.	PICT.	VIDEO	ANT	SET UP	TIMER	Q. VIEW	STAT.														
	58	26	18	06	10	50	02	34														
1245	◷	P↔P	OK	RED	GREEN	YELLOW	BLUE															
	41	33	42	26	58	06	38															
1246	OK	◀	▶	▲	▼	AV	RET.	[◎]	LIST	INFO	[▨]	TEXT	ROSSO	VERDE	GIALLO	BLU	VIOLA					
	12	54	55	11	13	24	62	57	59	56	21	30	57	59	56	21	30					
1247	AV B	DISP	30✱	40✱	SYST.	SLEEP	RECALL	MENU	((•))	∞ S	AFT											
	44	11	14	46	59	27	20	838	60	52	04											
1248	FUNCTION SEL	▲	▼	⊸	ON TIMER	HOUR	MIN	RESET	SLEEP	CALL												
	806	838	822	44	11	43	27	854	12	60												
1249	▼ ⧉	▲	▼ 👂	▲	▼ 📡	▲	A	B	∞/▽	◀🔈▶	↩											
	20	19	18	17	22	21	35	36	25	27	29											
1250	VIEW DATA	– ◕	+	– ◐	+	TEXT CL	▬	▭	■													
	46	44	12	36	04	52	14	54	22													
1251	STORE	2-	– F/T	+	– ◕	+	– ◐	+	– ☼	+												
	63	59	748	732	44	52	42	50	34	60												
1252	WIDE	▭+	◷	FINE ▲	▼	⊙⊙	PICT	SOUND	TV VIDEO	AUTO PROG	N/R	Q/V	ADD	ERASE	TIMER	NEXT	PIP	B/B	SWAP	POS	FREEZ.	SYS 1-2
	59	00	56	31	63	40	14	30	49	39	07	04	15	47	20	52	01	11	25	17	33	830
	CH LOCK	[≡X]	[↕]	[◿]																		
	846	843	839	863																		
1253	DISPL.	MEMO	SLEEP	FUZZY	TIME	LANG	TUNIN.	Q. VIEW														
	58	22	42	54	10	02	06	38														
1254	PICT	COLOR SYST.	SOUND SYST.	BBE	HEAD.	WOOF.	SURR.	RECALL	DISPL.													
	49	28	27	20	19	24	18	31	48													
1255	SLEEP	STOP	DOUB	MIX	REV	SUB	P100	▬	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	WHITE									
	41	06	07	10	14	12	15	40	44	46	51	47	38									
1256	VCR	FAV	SAT	ENT	CNCL	CH	AFC	FUNC	TIMER	BACK	BASS –	+	TREB –	+	LOUD –	+	BAL ◀	▶				
	848	850	948	810	908	844	840	842	940	924	804	860	800	856	802	858	956	900				
1257	I·II	16:9	STAT.	CLEAR	CS	INDEX SPAT.	SUBC. TIME	STORE LOCK	LIST SKIP	RED	GREEN	YELLOW	BLUE									
	53	06	42	40	09	01	04	05	11	44	46	51	45									
1258	A/V	P MODE	ANA –	+	STORE	F STD	CLEAR	SLEEP	RECALL													
	52	18	926	958	930	14	946	34	42													
1259	DISPL.	SLEEP	RED	GREEN	YELLOW	BLUE																
	48	25	20	19	18	17																
1260	CONT. –	+	COL. –	+	LUM. –	+	RADIO	PERI TEL	ANNUL	REGL.	PROG											
	31	29	53	05	45	13	55	41	61	44	01											
1261	I·II	⊙⊙	ZAP	▭+	[↕]	▭→	▭	MEMO	AUDIO	VIDEO	EXTRA	RED	GREEN	YELLOW	BLUE							
	42	50	27	06	05	03	07	55	54	53	51	55	54	53	51							
1262	⏻	▭+	ST/MO I·II	STORE	PAGE –	+	MODE	SUB PAGE	BROW.													
	61	20	21	17	43	42	19	60	26													
1263	SLEEP	SYST.	SKIP																			
	42	12	58																			
1264	▭+	⟲	SLEEP	SYST.	PICT.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE													
	26	58	10	18	12	49	09	41	25													
1265	Q. VIEW	RECALL	SYS	P STD	PICT.	GAME	PLAY	CALEN.														
	52	12	44	28	22	34	18	50														
1266	MENU	↑	↓	EXEC.	←	→	WIDE	CHOIX SON	AFFIC.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE									
	801	811	843	841	11	51	947	58	23	712	744	728	760									
1267	SLEEP	RECALL	Q. VIEW	SKIP	ST/ MO	AUDIO	PICT.	EUR FRA	STORE	SUB PAGE	CANC.	BROW.										
	13	60	29	42	46	54	14	34	61	09	57	05										
1268	AUX	VTR	EPG	EXIT	OK																	
	42	62	18	22	38																	
1269	EPG	TEXT	BACK	EXIT	OK	@	HELP	⏫	⏬	RED	GREEN	YELLOW	BLUE									
	50	26	18	42	38	62	14	54	46	50	02	10	30									
1270	ALT	STEREO	WIDE	– ☼	+	– ◕	+															
	48	57	05	41	09	49	17															
1271	INST.	▭+	P-P	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	×														
	705	20	49	720	09	718	717	18														
1272	PR N°	CHAN.	LUM –	+	COL –	+	VOL –	+	RED	GREEN	YELLOW	BLUE										
	10	11	27	26	23	22	29	28	35	36	37	38										

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
1273	SLEEP	AV SYST	SURR.	NICAM	LAST	NEXT	UPD	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	16	43	46	36	40	08	27	23	39	07	59
1274	11	12	13	14	15	16	− ◍ +		− ☼ +		IDEAL	TOP	BOT	UP DATE	OFF	ON	STAT.
	22	54	14	46	30	62	45	13	53	21	48	51	11	52	28	60	33
1275	f	✱	#	P	STORE	CCS	UPD	− ☼ +		− ◍ +		− ◑ +	
	62	04	56	63	25	20	46	37	05	45	13	53	21
1276	[icon]	[icon]	SLEEP	SYST.	PICT.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	26	58	10	18	12	49	09	41	25
1280	− ☼ +		− ◍ +	
	24	40	04	56
1281	SLEEP	Q VIEW	CALL	ZOOM	KTP/ ID	—
	28	22	54	756	44	708
1282	− ◍ +		− ☼ +		TINT −	+	FT − ◀◀	▶▶ +	%
	54	38	58	42	62	46	43	59	56
1283	SCAN	PRES.	SET −	+	RECALL	CLOCK	SLEEP	REVIEW	BLUE	NORM
	50	22	12	20	28	54	60	31	32	15
1284	TEXT	EXTRA	TIMER	VISION	MENU	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	i
	51	15	47	31	63	15	47	31	63	45
1285	4:3 16:9	ZOOM A.WIDE	ZOOM ADJ	SOUND	STAND.	CONTROL ∨	∧	SYST	PROG MONO	SURR.	CLR	PRESET CHAN.	KARAO.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	DISP. CANC.
	821	845	829	24	40	44	12	948	46	14	38	904	706	922	954	914	946	918
1286	− ◍ +		− ☼ +		SV/ V+	i	TXT [icon]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	PREV	NEXT
	42	43	44	45	958	845	734	708	709	914	915	914	915
1287	COLOUR −	+	PAGE −	+	ACC.	PROG	RESET	CANC	TEXT	OK STORE	STORE	SEL.	TIMER	PICT	ON SCREEN	SKIP
	23	22	749	750	735	735	737	737	715	742	762	736	761	721	763	755
1289	[icon]	[icon]	I·II ▽	▲	◀	OK	▶	▼	DIGIT.	ESC	[icon]	[icon]	?	TXT	[icon]	[icon]	[icon]	RED	GREEN [icon]	YELLOW 16:9	BLUE [icon]
	02	22	56	753	745	748	761	713	760	710	744	750	740	725	34	740	34	728	730	746	714
1291	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	[icon]
	12	44	28	60	01	33	17	49	09	41	25	57	05	37	21	53	13	45	29	61	06
	− ◍ +		− ☼ +	
	42	10	50	18
1292 1293	PICT.	P ▼	P ▲	IMAG.	TIME	MIN	HOUR	RELOJ	SLEEP	MEMO	LANG SEL.	SKIP SEAR.	FUZZY	AUDIO	VIDEO	AUTO MEMO
	26	42	10	26	06	42	10	06	50	22	02	30	54	42	18	38
1295	PC	[icon]	− ◍ +		− ☼ +		− ◑ +		[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	∞ I·II	C [icon]	[icon]	[icon]	BANK X
	20	20	45	13	53	21	61	29	03	35	25	09	14	40	08	08	46
1296	PC [icon]	M [icon]	[icon]	FT	CHT [icon]	∞	C [icon]	[icon]	BANK X	[icon]	PIP
	32	36	12	09	62	16	43	11	35	55	15
1297	− ☼ +		− ◍ +		− ◑ +		− ▭ +		[icon]	SEAR.
	44	45	42	43	34	35	19	20	25	33
1298 1299	AP. PROG.	AGREG. BORR.	TV/ CATV	IMAG. NORM.	N° CAN	AGREG.	BORR.
	25	26	10	20	48	705	18
1300	HELP	SKIP TIMER	CH SCAN	ZOOM
	816	40	33	41
1302	SLEEP	Q. VIEW	CH SET	AUTO	DEL.	T. SEL.
	50	02	22	38	42	06
1304	AUTO PROG.	FT ▼	▲	ERASE	WRITE	CANC	CURS.	DISPL.	CLOCK	Q. VIEW	SLEEP
	54	46	14	30	62	12	52	00	20	04	56
1305	SET	SET −	+	CLOCK	AIR/ CABLE
	54	36	04	62	60
1306	−	+	DIGIC.	AUTO	AUDIO M.	SLEEP	IMAGE
	62	30	46	14	14	44	34
1308	AP. PROG.	ZAPP.	C. PREV.	MEMO	SONIDO
	42	30	38	22	50
1309	FAS	PIC	WOOF.
	11	46	26
1310	▼	▲	←	→	P.M.	P.S.	PAGE −	+	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	?	DISPL.	ANA MENU
	06	38	54	22	46	28	62	30	44	17	09	41	49	01	26	46
1311	− ☼ +		− ◍ +		− ◑ +		− F +		[icon]	FAS	SYST.	CLEAR	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[icon]
	31	30	23	22	39	38	19	27	44	34	52	28	40	32	16	24	17
1312	CANC.	BROW.	PIC.	[icon]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	01	33	12	10	49	09	41	25
1313	− ☼ +		− ◍ +		INDEX ◀◀	▶	● REC	TIMER	[icon]	[icon]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	729	728	829	828	741	835	763	712	821	844	763	712	821	844
1314	SCS	STORE	MONO	▼ F	▲
	24	22	26	32	33
1315	[icon]	◀	▶	▼	▲	I·II	[1 2]	SMART ♪	▭	[icon]	ACTIVE CONTR. [icon]
	717	822	922	722	22	819	723	61	960	761	837

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
2001	⧓	VCR
	10	23
2002 2003	[icon]	[icon]	− ◍ +		− ☼ +		− ◿ +		− MENU +		[icon]	[icon]	[icon]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]
	48	07	42	43	44	45	46	47	746	747	03	18	20	720	719	718	717	716	21	17	34	19
	[icon]	SPEED ▶▶	◀◀	[icon]	[icon]	○	◀	▶	▼	▲	TXT	SWAP	ENL.	a	b	c	d	e	off	OK	[icon]
	49	17	19	26	49	50	742	741	746	747	03	18	20	720	719	718	717	716	744	740	34
	TRACK	II▶	[icon]	[icon]	①②	⏏	[icon]	[icon]	↔	II	SHOW V.	SELECT	CLEAR	MONIT	INDEX	WRITE	VPT	MENU INFO
	49	17	19	27	28	18	20	23	12	15	758	52	14	705	715	713	02	716
2004 2005	⧓	⧓
	10	42
2006	◀I	◀	▶	◀X1	X1▶	X2	1/5	1/10
	56	36	04	28	60	62	54	22
2007	− TV PROG	+	[icon]	OFF	[icon]	[icon]	▶▶I	[icon]	TV
	804	856	819	801	43	33	29	61	838
2008	[icon]	< [icon]	> [icon]	≪	≫	↔	HI-FI	LP
	32	49	41	61	35	51	45	33
2009	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	↓	↑	[icon]	◀◀	▶▶	[icon]	PRO NO	RESET	CLOCK	CLOCK SET	SET	REPEAT	CANC.	SELECT
	838	822	854	814	846	830	860	42	10	26	60	28	13	856	58	832	836	840	804	824	808
	ON	OFF	TV VCR	A. DIR.	COUNT.	− RALENTI SLOW	+	≪	≫	FR. ADV	◀	X2	PROG SET	PROG.	CONT. AUDIO	VN/ LD	0000 ZERO	AUTO	AFF	ERR. ANNUL
	40	20	50	852	816	42	10	42	10	26	60	36	848	856	58	832	836	840	804	824
2010	C	[icon]	MEM [icon]	[icon]	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	DAILY	WEEK	CANC.	●○ BATT	TIMER ●○	TIMER P
	20	21	29	19	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	26	17	18
2011 2012	< [icon]	> [icon]	◀◀	▶▶	↔	LP	ATS
	34	18	36	04	38	02	22
2013	SEARCH ◀◀	▶▶	− SPEED +		SLOW	− SLOW TRACK	+	INDEX	SYNC EDIT	COUNTER MEMO	RESET
	05	37	31	47	49	740	708	710	713	756	724
2014	SVEGLIA	X2	X1/5	X1/10	AZZER.	FOTOG.	START STOP
	07	10	49	17	724	35	938
2017	CLEAR	ENTER	HORL/ COMPT.	ADD/ DEL	A. TRACK	TIMER	COMPT ZERO	QSR DEBUT	DUREE	TV AV	CH LOCK	ANNUL	INDEX	AUTO TRK	ALIGN. − TRK	+	CH. TRACK ▲	▼	◀	▶	OK	⏏
	62	30	712	760	58	700	744	720	752	726	63	716	732	762	740	708	816	836	848	802	828	00
	EFF	AFFIC.	CL-CT REM	MEMO	BAND	ENR PRG	RESET	QSR START	LEN	TU/ AV	VERRO VILLAG	ERASE	VISS	AUTO EPS	▼ ALIGN.	TRACK ▲	+	−	≪	≫	CLK/ CNT	[icon]
	62	30	712	760	58	700	744	720	752	726	63	716	732	762	18	34	816	836	25	03	828	916
	CLK MON	DISP.	COUNT [icon]	MEMO	BAND	SLEEP	VISS	SKIP	MPS	AV	TV VCR	TV ON-OFF	VOL. −	+	REP. AUTO	▼ SLOW	RALENTI	▲	SHOW VIEW	SET UP	V. SYST.	PICT
	62	30	712	712	922	714	732	718	750	726	42	722	738	706	20	54	50	22	756	956	914	948
	MUTE	MARK	GO-TO	MEMO	NOR.	PRESET	ZERO	AD/CM SKIP	OTPB	P.P.	SP/ LP
	746	702	718	718	728	728	823	946	863	938	704
2018 2019	RECALL	REPEAT	I▶	BAND SEL.	CLEAR RESET	− ◍ +		− ☼ +		− ◑ +		INFO	MUTE VPT	[icon]	ALT ?	TAPE SPEED	CHECK PR	PRESET	SLEEP	EJECT	CLOCK COUNT.	MEMO TAPE.C.
	24	756	34	26	50	712	708	720	752	722	714	716	751	711	743	755	42	11	40	47	54	10
	SELECT	AUTO REPEAT	MONIT.	CLOCK SET	CANC. RESET	TIMER REC	SEAR. TIME	SLOW	BLANK	INDEX	PREV.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	24	706	701	26	60	06	28	44	39	56	828	739	707	759	723
2020 2021	TV VTR	RF	SP/ LP	CNT RMN	i	100	MEMO	A.DUB	AUTO	TRACK ▼	▲	SLOW	− SLOW SPEED	+	AUX	MENU	⏏	EDIT	REPEAT	DISP	0000 CLEAR	S.O.P.
	26	26	03	724	740	24	708	13	31	32	00	34	48	16	17	700	39	22	756	716	732	900
	[icon]	CH 1/2	T. SPEED	CLOCK COUNT	INDEX
	26	42	03	724	740
2023	11	12	13	14	15	[icon]	[icon]	X1/2	X2	− ◿	+
	821	721	941	741	842	838	738	38	41	826	926
2024	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	[icon]	⏏	▮▮	X2	REC SP.	CLEAR	VIDEO	TV/ SP	DISP. MODE	MEMO COUNT.	SP/ LP	X RESET
	34	33	12	24	21	16	19	17	35	49	18	15	21	05	14	00	01	03	04	05	14
	TIMER	SIMUL	GO-TO	OTR	[icon]	[icon]	CLOCK	VAR.SLOW −	+	TRACK −	+	CH SEAR.	CH MEMO	SKIP	CLOCK	F ADV
	34	33	12	24	21	48	27	26	25	749	750	706	705	721	702	720
2025	GO TO	V. TAPE	TURN
	08	733	817
2026	11	12	13	14	15	16	GO TO	REV PLAY	−	I▶	+	[icon]	[icon]	[icon]	− [icon]	+	+	−	STROB	G	C	CHECK PROG
	22	54	14	46	30	62	912	52	61	60	29	08	40	45	13	53	709	738	734	758	718	913
	ST BY	NEXT	VPS	RESET	INTRO SCAN	MEMO SEAR. LOCK	TIME SEAR.	REVER	−	SLOW	+	X2	+/−	TIMER REC	TRK ▼	▲	[icon]	3P	MR	AUDIO	PIP	PROG. CLOCK
	31	923	924	51	11	19	912	52	61	60	29	28	944	27	39	07	746	710	754	47	714	913
	TIME	OTR	COUNT	CHAN.	CH MEM +1
	719	63	751	711	914
2027	[icon]	VPS	RESET	REPEAT	OK	REMAIN	MARK	REPEAT	TRACK	[icon]	REW PLAY	F. ADV.	− SLOW +		-/--	▼	▲	◀	▶	CHECK	PROG
	30	760	708	748	752	740	710	62	62	720	26	58	704	756	812	826	858	842	810	724	724
	POWER	x2	▷○◁	MEMO	[M]	[icon]	[S]	[icon]	ATR	CANC.	CLOCK	PRES.	⏏	SYST.	SHOW VIEW	SP/ LP	INSERT	RECALL	MEM	TIMER VIDEO
	754	52	708	748	752	740	710	62	62	720	726	830	800	702	812	730	718	716	750	724
2028	● [icon]	TIME HEURE	SP/ LP	OSP	MODE OSD	DISP. AFFIC.	CLEAR ANNUL	MEMO ZERO-B	TIME CLOCK	C-LOCK [icon]	REPEAT	TRACK ▼ PHASE	▲	X2	SLOW RALEN.	DPSS ◀	▶	TV AV	⏏	PROG. RAPP	AUTO	RESET
	60	28	62	14	744	712	01	748	13	44	02	724	740	35	37	03	61	50	51	46	38	708
	SHUT ON OFF	[icon] 1	[icon] 2	[icon] 1	[icon] 2	[icon] 3	[icon] 4	[icon] 5	[icon] 6	SEARC.	REM.	PHASE ▼	▲	SILEN.	SLOW I▶	−	+	SET	SET −	+	TIMER ON-OFF
	729	737	753	701	717	709	725	705	721	59	01	42	10	58	37	03	61	30	29	45	38

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																			
2030	INDEX WRITE	SELEC.	BACK	CLEAR	SLOW ▷ – +	SHUTTLE ◁ INDEX ▷	PLAY REW	RESET	TIME COUNTER ZERO STOP	SET	SEARC.	ENTER INDEX	PROG. DATA	LIST	DATA ON SCREEN	SHOW VIEW	10-99	JOG ◁‖	AUDIO MONIT.	
	55	51	53	52	24 26 28	52 43	39	42	44	46	29	60	57	53	57	54	34	15	48	
	NEXT	▶	◀	CANC	FRAME SLOW ▷ – +	SHUTTLE ≪ ≫	TIME SEAR.	SP LP	SKIP SEAR.	TIMER COUNT.	x2	TV VIDEO	PROG REC	INPUT SEL	DISPL.	VIDEO PLUS+	▶◀	INPUT	⏏	
	55	51	53	52	11 26 28	844 840	29	31	47	46	41	40	62	23	57	54	34	22	27	
	COUNT RESET	OK PROG	CANC.	CANC.	ENC.	INDEX REW –	SEARCH FWD +	MENU 1-2-3	REPEAT	DAILY WEEK.										
	55	51	20	24	40	26	28	802	58	860										
2031	11	12	13	14	15	16	SLOW DOWN UP													
	20	52	12	44	28	60	21 61													
2032	DISP SELEC.	CLOCK COUNT	PROG. CALL	BACK /ARP	ENTER	RESET	TIMER SET	PROG	EJECT											
	12	30	46	62	52	36	44	60	00											
2033	SPEED – ▷ +	PRESET	A.SCAN	MEMO	BAND	< SHIFT > < TRACK >	CLOCK	◀ SPUR ▶	AUTO MAN.	AUX	STD DBL	– PICT IMAGE +	PROG	COUNT RESET	FUNC. PR.	DISP	X2	CANCEL		
	54 22	722	754	702	718	738 706	742	38 06	26	720	752	746 714	762	20	30	734	46	726		
	LECT.VAR. ≪ ≫	NORM.	STAB.	OK	E/H ANNUL	ALIGN. < >	BLANK SEAR.	AUTO TRACK	ALIGN. AUTO	AUTO /OFF	EXT	SP/ LP	INDEX ⏮ ⏭	⏏	ZERO COMP.	NEXT	AFFIC.	TV VCR	TIMER	
	54 22	722	754	702	718	738 706	18	06	06	26	720	752	04 56	02	20	30	734	58	750	
	VITESSE.VAR. ≪ ≫	LIST PROG.	INTRO SCAN	INTRO	REST.	STAB.	ECOUTE													
	54 22	710	14	14	42	754	712													
2034	REST. HORL	OSP TUNER	TUNER	ENTRE	A.V.	COUNT TR.	TIME SEAR.	ANNUL. CANC.	⌚ AUTO	ZERO COMPT	ENR. IMMED.	VIDEO INS.	LECT AUTO	▼ ALIGN. TRACK ▲	A DUB	X2	‖▷	TV VIDEO	HORL	REG. CANAL	DISP. AFFIC.
	26	714	716	762	762	26	840	961	760	826	754	842	32	60 28	14	46	00	34	732	700	848
	COUNT. CLOCK	PROG.	OSP	SOUR.	INPUT SEL	COUNT AFFICH	A.DIR.	CLEAR	TIMER	COUNT RESET	OTR	PNR	PROG S.VIEW	RALENT./SLOW 1/12 1/6	TV A.I.	EJECT	SAT MON	SAT CONT	INSTA COMBO	♭	♯
	26	714	713	762	762	26	840	961	760	826	754	842	32	30 44	702	943	900	815	846	835	803
	COMP.	OSD	–	+	SHIFT ← →	INDEX – +	IMAGE – +	CONF.	CLOCK SET	PRES.	A SEL.	SP/ LP	RET ZERO	INDEX	KAR	ARRET AUTO	PNR	DT		
	26	714	718	728	734 744	862 830	959 927	903	963	701	750	746	856	724	811	18	852	910		
2035	‖▷																			
	00																			
2036	VPS CH	ON SCREEN	DISP. AFF.	0000	CANC. ERR.	SP/LP VN/LD	SEARCH ◀◀ ▶▶	TIMER	PROG	VHS ANT										
	808	16	804	836	824	832	42 10	840	856	50										
2037	GO TO																			
	29																			
2038	CH CALL	INPUT	REMAIN	RESET	MEM PS	SR	SKIP SEARC.	– SLOW +	TIMER REC	TIMER REC	PROG	TV VCR	⏏ EJECT							
	54	38	30	36	52	56	62	48 16	848	854	14	20	60							
2039	VPS CH	CANAL	TUNER	INDIC.	ACC DIR AFF	●○	GO TO	TIMER ON/OFF 1-8	⌚											
	06	06	07	26	26	46	15	19 43	43											
2040	CLOCK COUNT	RESET INDEX	MEMO REPEAT SEARCH	MONIT.	REV. PLAY	SLOW	–													
	53	21	737	904	740	756	956													
2041	CLOCK COUNT	RESET INDEX	MEMO REPEAT SEARCH	REV PLAY	– SLOW ‖▷ +	INDEX ≪ ≫	↓	↑	3x▷	– +	P	M	EJECT	TIMER	MONIT.	DISP.	ENTER	PROG CHECK		
	106	042	202	208	241 240 113	146 082	210	050	129	077 141	047	175	045	034	137	850	626	728		
	CANC	TIME REC	CH ∧ ∨	—	DATE – +	ON – +	OFF – +	SEAR.	REPL.	DIRECT TV REC	AUDIO	VPS/ PDC	SP/ LP	EXIT	INPUT SEL.	SHOW VIEW				
	744	045	609 737	680	673 801	641 769	705 833	785	239	067	204	696	680	702	003	786				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	↑	↓							
	204	002	003	159	079	147	171	207	188	224	016	144	080							
2042 2043	MENU OFF	–	+	a	b	c	d	e	[▷1]	◀◀	▶▶	▶	⌚							
	744	746	747	720	719	718	717	716	22	19	17	10	34							
2044 2045	🔈 RED	□ GREEN	P YELLOW	VT BLUE	≡	⇥⇤	● (▷)													
	35	11	59	15	30	43	912													
2046	🔈 RED	□ GREEN	P YELLOW	VT BLUE	≡	⇥⇤	DIR EVENT	DAILY	CANC.	WEEK.	RESET	PROG NO	CHAN.	SP/ LP	DISPL.	GO TO				
	17	11	35	34	63	61	39	07	08	09	32	10	11	17	49	14				
2047	🔈 RED	□ GREEN	P YELLOW	VT BLUE	≡	A./V.	CANAL	AFF SUR ECRAN	AFFICH	0000	DEMOD	EFFAC	COMPT	M.A. HEURE	RETOUR	REPER	T.REST	INDEX	AUTO ⌚	PROG 1-8
	38	06	43	39	40	24	06	40	26	37	07	15	34	38	25	39	35	36	19	43
2049	13	14	15	16	BACK	ENTER	RESET	OSD CALL	PROG	EJECT	TIMER	TV VIDEO	CLOCK COUNT	CALL PROG	SYST TV	AFF.	MENU	AUX		
	14	46	30	62	62	52	36	12	60	00	44	14	30	756	00	12	62	752		
	IMAGE – +	RALENTI – +	MODE	VALID	0000	DISP SEL.	RENT.	LINE TUNER CH	QUAL.	PLAY AUTO	COMP HORL									
	42 26	06 38	62	52	36	12	60	00	44	14	30									
2050	CLOCK COUNT	RESET	CLOCK SET	MENU –	A.S. –	SET A.S. +	ENTER	CANC.	AFT	AUTO — TRACK ▲ ▼	PRE SET	SPEED	CALL	SLOW	SLOW ▲ ▼	PROG CFM	REPEAT	INDEX	OTPB	
	734	712	14	702	716	732	740	720	724	718 708 748	700	30	762	62	754 722	726	34	10	54	
	HORL/ COMPT.	000	REGL HORL	MEMO	REGLAGE ▼ ▲	ENTREE	ANN.	CAF	AUTO ALIGN.	REGL. FINE < >	PRE SEL	VITESSE SP/LP	INPUT SEL	AUDIO SEL	SHOW VIEW	ONCE	DAILY	WEEKLY	AUDIO DUB	CENTER
	734	712	14	752	716 732	740	720	724	718	708 748	700	30	12	28	46	706	736	744	760	750
	JOG SHUT.	1⊙	2⊙	3⊙	4⊙	⊙1	⊙2	⊙3	⊙4	⏏	PROG	TIMER REC	TV VCR	PG CENT. MAN. ALTO	TRACK -9 +9	TRACK CENT	FAC INI	EEP ROM	INI	
	719	739	705	737	729	711	757	741	733	728	704	44	18	17 49 09	05 57	41	07	01	27	
2051	CLOCK	– SET + [A]	< SHIFT > [B]	[C]	[D]	RESET	DISP	◀◀	▶▶	RET TO "0"	AUTO STOP	TIMER	PRGM	CANC.	MEMO					
	42	54 22	38 06	20	34	20	34	04	56	14	14	50	62	26	02					
2052	– SLOW +	NO PROG	DIRECT CANC.	INTRO	INDIC	GO-TO	CH LARGE	MEMO COMPT.	MARQ MARK	ERASE EFFAC	ON SCR.	AUTO	SAUT/ IMAGE	SP LP	DISPL AFFICH	VPS CANAL VTV	INDEX	▭	SWAP	MULTI SCREEN	DIGITAL MEMO
	42 10	59	27	758	07	55	58	31	750	710	30	44	726	35	07	11	734	17	49	25	33
	RECH ≪ ≫	DIR PROG	VTR CANC.	SOMMA	DAILY RI.	AUTO	CONTR AUDIO	MEM SELECT	PRG MARK	DISPL. ERASE	A.S.E. SUREC.	TIMER	SEAR. RECH.	VN/ LD	X2	ART	STROBE	DIGITAL ●○	DIGI REPEAT	ADAPT IMAGE	SELECT
	42 10	59	27	758	07	55	58	31	750	710	30	44	726	35	12	09	41	860	37	745	15
	INDEX ⏮ ⏭	VHS PROG ANNUL	DISPL. IM./IM.	SWAP EXCH.	MODE DIGIT.	MEMO COMPT.	IMAGE/IMAGE – +	SELECT – +	TIMER	SKIP BLANK SEAR.	⏏	TV VID	RECH	0000 COMPT.						
	960 928	59 27	804	836	860	702	761 945	708 700	43	726	08	50	825	39						

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																			
2053	VPS CH	DAILY	CANC.	REPEAT	INDIC.	GO-TO	A. DIREC.	AFFIC.	CLOCK SET	TUNER	AV FE	TIMER 1-8								
	06	02	10	18	19	15	15	26	19	07	07	43								
2055	LP	HI-FI	→←→	◀◀	▶▶															
	02	26	38	34	18															
2056	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	2nd	DISP.	CH. PRES. SEAR.	BAND SEL	D. TRK	CLOCK COUNT	CLEAR RESET	INPUT SEL.	MARK	ERASE	SLOW ∧ RAL. ∨	TRACK ∨ ∧		
	48	56	52	60	50	58	00	30	43 35	49	33	51	46	09	61	37	50 58	45 13		
	EJECT	TIMER	PROG	TV VCR	MEMO	MONIT.	DUB	AFFIC.	PRESET	SEAR.	CANAL	ALL AUTO	COMP. HORL.	EFF. ANN.	ENTREE	POSE	EFFACE	SHUTTLE ◀◀ ▶▶	▼ ALIGN. AJUST ▲	
	01	39	62	32	14	57	29	30	43	35	49	33	51	46	09	61	37	847 831	45 13	
	OTR START LENGH	SORTIE	ATR	STD DBL	SHIFT	SKIP ENC.	INDEX	Q. PRO	RECH	AFT	DECOD.									
	27 59	17	19	23	41	48	53	47	35	811	862									
2057 2058	⏻	M ●○	≪	≫	– JOG +	▭	TV	⏏	⊡→	VIDEO	●	DISP	🔈	OK	⊡	CANC.	PICT.	[X]	00/00	REV.
	46	46	42	10	42 10	02	02	08	34	34	16	07	58	15	724	27	745	06	38	948
2060	SYST	NOISE CANC																		
	50	46																		
2061	PAL/ SEC.	QUICK VIEW	CALL	SLEEP RIPOSO	CLOCK PRGM	– SET +	ENTER	CANC	AFT CAF	PRESET SINT	– FINE TRACK +	INDEX	COUNTER MEMO RESET	REPEAT	TIMER REC	PRGM CFM	TV MON.			
	708	724	702	700	704	716 732	740	720	722	738	34 02	10	752 712	760	54	12	728			
2062 2063	CHANN. ∨ ∧	– MULTI SPEED +	NEXT	CANC	DISP	AUTO TRACK	COUNT RES	PROG LIST	TIMER	TONW.	VERT.	SP/LP	OK	⏏	(–)	I-HQ	⏮	⏭	PRGM	TV VCR
	28 44	54 22	30	726	734	06	20	710	750	712	758	752	702	02	00	10	04	56	762	58
	STATION ∨ ∧	LECT.VAR. – +	FOLGE FUNK	LOSCH ✲	ANZ. WAHL	AUTO SPUR	ZAHL NULL	TIMER LISTE	TIMER EIN	STD DBL	AUDIO ECOUT	SILEN.	JOG SHUT.	◎	◎	TV TEXT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	28 44	54 22	30	726	734	06	20	710	750	752	712	758	05	35	19	46	52	40	08	12
	AV	SHOW VIEW	DOLBY SURR.	VPT	F PROG.	E/H ANN.	AFFIC.	ALIGN. AUTO	ZERO COMP.	VISU SOUR.	REST.	VITES.								
	720	744	23	38	30	726	734	06	20	718	42	752								
2064	VPS CANAL	CONTR AUDIO	VHS PROG ANNUL	A.S.E. SURECR	ADAPT IMAGE	AUTO	SELECT	MEMO COMPT.	MARQ PRG MARK	EFFAC DISPL. ERASE	AFFICH DISPL.	VN/ LD	SAUT/ IMAGE	SKIP BLANK SEAR.	RECH ≪ ≫	INDEX ⏮ ⏭	INDEX	GO-TO A.DIR	INTRO SOMMA	
	11	58	59 27	30	745	43	15	31	750	710	07	35	726	726	42 10	960 928	734	55	758	
	VPS VTV	CH LARGE	NO PROG	VTR CANC.	ON SCREE	0000 COMPT.	TIMER	MEM SELECT	MEMO COMPT.	TV VID	⏏	DAILY ROT.	SP LP	RECH	SEAR. RECH.	IMAGE/IMAGE – +	SELECT – +	DISPL. IM./IM.	SWAP EXCH.	MODE DIGIT.
	11	58	59	27	30	39	43	31	702	50	08	07	35	825	726	761 945	708 700	804	836	860
2065 2066 2067	MENU ◀ ▶ ▼ ▲ EXEC.	TIMER ON SCREEN	DATA SCREEN	INPUT SEL	COUNT. RES	REC MODE	INDEX	INDEX MARK ERASE	◀◀◀	– SLOW +	SEARCH ◀◀ ▶▶	< FRAME > -1/5 1/5	1	X2						
	717 733 748 716 734	714	722	760	724	706	750	704 736	747	31 47	05 37	03 35	51	10						
	TIMER REC ON-OFF	TV VTR				TUNER PRESET	NEXT	DISPL.	TIMER SET	CLOCK SET	SP LP	TAPE SPEED	AUTO TRACK	TRACK ◀ ▶	SKIP	INDEX SEARCH ⏮ ⏭	JOG SHUT.	< FRAME > ◎ ◎	x1/5	x1/10
	741	21	01	26	931	733	722	701	62	706	706	57	740	708 746	758	726 01	03	35	49	17
	GO-TO ZERO	TIMER CHECK CLEAR	AUDIO MON.	INSERT AUDIO VIDEO	INPUT SEL	HEURE COMPT	FUNC MEMO	CHOIX SYST	REPLAY	VIDEO	TV VIDEO	SHOW VIEW	ONCE	DAILY	WEEKL.	QUICK TIMER	< SHUT. > EDIT	▌		
	738	709 749	58	705 737	760	732	700	947	954	829	841	901	933	917	949	718	752 720	731		
2068	◀	DISP	11	12	+10	TV VCR														
	42	748	724	756	60	60														
2069 2070	INDEX Ma Er	SEL	⌚	SP/LP	VN LD	AJUST. AGGIU.	SHOW VIEW	VPS INST.	EXIT STAT.	ACC.	TV VID	MENU A	BANDE B	PROG C	MEMO D	S.ETAT E	VPS	CONF.	AV	MENU	RET.
	60 61	62	43	05	05	44	56	21	30	59	45	57	59	56	21	30	25	51	24	49	62
	INDEX	EFFAC. 0000	AFFIC	AUTO	VITES.	MARK.	PHASE REG. FIN	TIMER	▼	▲	◀	▶	HORL. RED	BANDE GREEN	CAN. YELLOW	SHOW VIEW BLUE	ETAT C	PROG RAND.	⊛	
	60	61	62	43	05	05	44	56	53	52	54	55	57	59	56	21	30	61	60	
2071	SEAR. SPEED	CLOCK SET	MFT	PGM SET CLEAR																
	44	36	60	20 46																
2072	⇥0⇤	CANC	ON OFF	GO-TO 0	SEL	COUNT RESET STOP	CH MEMO	CLOCK SET	– SHARP HOLD +	INDEX –⏮ ⏭+	SEAR.	MARK MARQ.	HI REW	SEARCH AUTO DOWN UP	AFT	AFT	⏏			
	20	37	12	59	22	22 59	21	17	63 51	55 33	35	43	47	03 07 11	30	13	44			
	HORL COMP	OK	AUX	00:00	AFFIC.	COMPT.	COMPT. STOP	ENTER	MENU	VERT. HOLD – +	INDEX – +	START – +	REP.	AUTO SEAR.	CH PRES.	MAN. SEAR.	MFT	CANC	⏏	
	20	37	12	59	22	22	59	21	17	63 51	63 51	35 43	47	03	01	11	30	13	33	
	TV LINE	OTR	END – +	MENU ◀ ▶	PGM SET	TV VCR	T. REC	START – +	– FIN +	– DEBUT +	3S	3S	⌚	SPEED	DISP. ON/OFF	CLOCK COUNT	CH/ PGM CLEAR			
	20	37	43 39	47 31	25	26	10	61 49	33 55	35 43	39	45	46	46	41	38	29			
	TV/ LINE	VITES.	END – +	– ◿ +	SLOW ▶ ▼	PAL SEC	SHOW VIEW	–	+	◀	▶	[2S]	ERASE EFFAC	RAZ COMPT	SPEED	SP LP	OSD SET RECALL			
	27	37	33 38	31 23	45 50	41	62	39	33	55	43	35	39	39	46	54	54 54 12			
	ENTREE	AV	VPS	TR	OTR	P/S	REAL PGM	PAL SEC.	A. MUTE	REALIG	SHUTTLE – +	PRESET	—	—						
	27	27	15	14	18	34	09	05	19	59	11 19	23	20	46						
2073	VIDEO 1 2	ENTER	D. SKIP	TV VID.																
	817 700	52	21	741																
2074	D.TRK	INPUT SEL	DISPL.	SLOW ▲ ▼	▲ FINE TRK ▼	CLOCK COUNT.	PLAY x2 ▶	REW ◀◀	Q.PRO	SP LP	CLEAR RESET	SHUTTLE ≪ ≫	PROG	INDEX	COUNT PRES.	BAND	AFT	OUTP.	CH SEAR.	
	33	09	30	50 58	13 45	51	06	38	47	23	46	847 831	62	53	43	49	811	17	35	
	MARK	ENTRE	AFFIC.	OTR START LENG	⏭	MON.	HORL	ERASE	DUB	SHIFT	DBL	ANN.	PCD	EJECT	DECOD	SHOW VIEW	PRES.	CAN.	MEMO	SORTIE	RECH
	61	09	30	27 59	818	57	51	37	29	41	23	46	07	01	862	03	43	49	14	17	35
2077	ANN.	REG. HORL.	PRES.	REGL. FINE – +	ENTREE	CAF	TV VCR	SEL. ENT.	COMPUTER 000 MEMO	SEL. SORT	HORL. COMP.	TV VCR	TIME REC.	PROG	⏏					
	720	14	700	708 748	740	724	738	744	712	752	762	734	18	44	704 728					
2078	CAN.	TUNER	ACC. DIR.	0000	AFFIC.	🔇	PRG. HORL.	TIMER 1-8	TIMER ON-OFF	AUTO	ENVOI	INDEX	REPER.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE			
	06	07	15	32	26	40	43	18	19	19	25	26	33	11	34	31	04			
2079	▶	PROG	PRES.	COMPUTER 000 MEMO	HORL. COMP.	REG. HORL.	A/V DEM	TV VCR	SP LP	CAF	ENTREE	SEL. ENT.	SEL. SORT	ANNUL	REGL. FINE – +					
	06	704	700	702 760	734	14	24	18	738	724	740	726	762	720	708 748					
2080	INDEX	NEXT	PREC.	SP LP	ANN.	MARQ	OSD	ACCES	REPEAT	MODE ENR	AUDIO	NICAM	TV ⏻ – PR +	SV-V TIMER	SELEC	CLEAR	CASS	TUNER		
	715	715	714	05	14	713	48	12	707	33	28	753	851 830 831	34	52	14	701	702		
	SURV.	MONIT.	PREV.																	
	715	705	714																	

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																					
2081	⇆	−	SLOW	+	X2	i	M	SOUND	VISION	MENU	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	722	03	37	61	35	900	05	62	03	61	05	62	03	61								
2082	DATE	TV	PROG	P	HORL	DEBUT	◢	FIN	⏻	OK	PREC	SUIV	MON. M.	ANNUL CLEAR	VERIF REV.	TUNER	TIMER	AUDIO	REC MODE	STAND SYST.	DECOD.	VPS
	834	835	830	831	27	832	833	827	828	740	714	715	705	14	723	761	29	28	33	753	722	52
	DATE −	+	PROG. −	+	SET CLOCK	START −	+	STOP −	+	OK	PREV. ←	NEXT →	SP LP	SHOW VIEW	D/W	CLEAR	WRITE	OSD	GO TO	REP.	VOL. − ◢	TV +
	834	835	830	831	27	832	833	827	828	743	714	715	05	754	755	49	713	48	12	707	946	947
2083	TV ⏻	− PR	+	☰	⊠	⇕	[i]	▶▮	⟲	⧗	←•→	ODS	VPT TUNER	X CL.	M	[+]	◀	SP LP	O━	A+ OTR	[N▶]	◔
	851	830	831	03	00	20	16	49	707	14	12	48	02	14	04	748	16	05	700	24	21	21
	[000]	NICAM	≡♪	INDEX ←	→	→→	◷≡	TRACK	REP.	CLEAR	GO TO	o━o	C/P	TODAY	TUNER	⏭	[>]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	◔
	705	753	28	714	715	20	33	49	707	14	12	701	52	35	761	41	49	720	719	718	717	34
2084	SYST.	NTSC PB	TRACK	SUPER CLEAR	⊂	⏏	CLOCK SET	TIMER 1-8	AV FE													
	828	26	814	852	862	804	43	43	07													
2085	GO TO	INDIC.	VPS CH	DAILY	CANC	REP.	IND															
	15	26	06	02	10	18	19															
2086 2087	REP.	SPEED SEAR.																				
	00	44																				
2088	≡i	[≡	≡X	☰	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[→	◳	◪	◳o	▮▮	− P	+	[OO]	SU	HI FI	TV	[◷]		
	12	23	52	55	19	51	11	36	19	43	51	01	27	04	56	25	57	03	838	33		
2089	PROG OTR	SET UP	SET DOWN	ENTER	OTR REC	OTR TIME	QUICK	CLOCK	MEM	SLOW	− SLOW	+	RESET	TIME	CLEAR							
	20	726	758	742	700	732	42	26	14	10	30	62	18	732	52							
2090	A./V.	CANAL	AFF SUR ECRAN	AFFIC.	0000	DEMO.	EFF.	COMP.	M.A. HEURE	RETOU.	REPER	T.REST	INDEX	AUTO ◷	TIME 1-8	DEMOD						
	24	06	40	26	37	07	15	34	38	25	39	35	36	19	43	07						
2091	FRAME	QUICK	TIME REC																			
	48	40	16																			
2092	VPS	A. TRACK	INDIC. DISP.	GO TO	IND. ADR.	MARK	SP LP	TRANS	CANC	🔇	TIMER ON-OFF	TIME 1-8	TUNER									
	06	11	26	15	34	31	04	25	32	40	19	43	07									
2093	D. TRK	INPUT	DISP.	CLK CNT	INDEX	Q. PRO	SHIFT	CLEAR	OTR START	DEL.	SLOW −	+	MARK	OTR LENGH.	MEM	SEAR.	CNT CH	ST/MFT −	+	VPS	MONIT.	BAND
	933	909	930	951	953	947	941	946	927	937	958	950	961	959	914	935	943	905	925	907	957	949
	TIMER	STD DBL	PROG	TV VCR	PRE SET	IPC	AUDIO	[OK]	ERASE	ERASE												
	939	923	962	932	943	843	917	814	927	937												
2094	↷	OSD	TIMER	RESET																		
	804	858	30	802																		
2095	↷ EJECT	MEMO	RESET	SP/LP EP																		
	34	53	13	45																		
2097	VTV 100 ▼	▲	TIMER	EJECT	LINE TUNER	PROG																
	840	816	44	00	00	60																
2098	SP LP	OTR	CLEAR	TIME SET	MEM	RESET	PRE SET	DISP.	TIMER	PROG												
	12	760	728	702	44	28	754	60	712	744												
2099	SP LP	SAT	L/P	MAN	⊟⊟	CL	STOP	≡⇕	◷	i	VTP	AV CU	←→	■	■	[≡?]	[≡i]	—				
	853	753	858	738	844	808	803	809	746	813	702	847	761	802	703	701	709	807				
2100	PROG. −	+	DAY −	+	START −	+	STOP −	+	SET CHECK	ON OFF	SV V+	INDEX	INDEX MARK	ERASE	TRACK	PAL/ SEC	INS/ DUB	T/P	CODE	COUNT	RESET	
	804	706	805	704	831	705	830	731	800	707	712	742	840	740	850	823	841	856	720	743	845	
2101	EW ED	CL	o━o	HI FI	LP	SAT	COUNT	←→	0000	◀II	II▶	−	+	O━	ATS	NAME	STORE	•\•	TUN PICT	CODE	PAL SECAM	◷
	806	808	751	853	858	753	743	761	845	750	860	850	757	820	722	822	723	844	821	720	823	746
2102	CHECK	AUTO	TIMER	OK	AV TV																	
	800	850	707	711	847																	
2103	[+]																					
	43																					
2104	┌ −	+ ┐	<<	>>	CLOCK COUNT	A	B	↷	→o	[+]	→←	SEL.	TV/VCR SOURCE	—	—	—	—	—	—			
	077	141	146	082	106	170	175	045	034	137	042	074	108	204	003	002	210	050	202			
2106	☐	→	→←																			
	24	59	02																			
2107 2108	A	B	C	D	E	↓	↑	↷	◳	◀II												
	59	45	44	05	60	14	08	21	46	43												
2109	↷	◳	→←	→ TV																		
	718	727	760	700																		
2110	C	CL	OK	◷ DATE	TIMER	AV CU	←→	■	■													
	846	808	711	746	800	847	761	802	703													
2111 2112	↷	◳	0000																			
	27	30	50																			
2113	O━	INDEX	VPS	APPEL	REMISE	MEMO	RALENTI	−	+	SP LP	ANNUL	VPT	[≡?]	[≡⇕]	[≡◉]	[≡⇵]	0000	CL	OK	EJECT	MON TV	TV VTR
	702	38	760	724	708	748	22	704	756	730	720	822	818	834	850	802	808	820	852	902	734	04
	→|←	DISPL.	◀	▶	▼	▲																
	62	712	842	810	826	858																
2114 2115	↑	↓	RESET	RESET	ME	↷	OSD	TIMER														
	856	824	812	802	834	804	858	30														

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																					
2117	↷	RESET	MEMO	DATA ON																		
	52	18	50	60																		
2119	↷	[+]	→←	◀	A	B	C	D	E	F	+	−	M	X2	TRACK −	+	—	—	—	—	—	—
	08	07	58	960	944	28	59	27	31	15	758	734	702	928	42	10	825	30	745	750	710	860
	—	—	—																			
	35	50	726																			
2120	SKIP	G CODE	STAT.	CLEAR	VAR. SLOW −	+	TRACKING −	+	GO TO	SPEED	FRAME ADV.	PLAY x2	MEM	EXIT	INDEX ⏮	⏭	AUDIO MUTE					
	721	758	48	14	26	25	749	750	12	05	720	21	04	48	714	715	28					
2121	CLOCK COUNT.	MEMO	RESET	RESET	ENTER	TIMER REC	SET ▲	▼	MUTE	CANC	PROG CFM	LAST CH	SLEEP	AUTO	−	+						
	54	14	06	722	42	58	742	726	700	26	62	46	732	704	724	756						
2122	SLEEP	MUTE	ALT CH	EXIT	CLEAR	MEMO	TRACK ▲	▼	GO TO	SPEED	SKIP	◀	VAR SLOW	▶								
	725	750	729	48	14	04	850	849	12	05	821	26	23	25								
2123	ANN. PROG	REMISE A ZERO	SON	x2	TV MAGN	SHOW VIEW	AFFIC.	PROG RAPID	CHOIX ENTRE	VITES BANDE	ENVOI	RECHER ⏮	⏭	RELEC.								
	749	724	58	10	21	901	722	718	760	706	933	758	726	954								
2124	GO TO	SP LP	DIRECT EVENT	DAILY	CANC.	WEEKL.	RESET	PROG N°	CHAN.	REC												
	14	17	39	07	08	09	32	10	11	58												
2127	CLOCK	SP LP	C. MEMO STORE	DIRECT PROG. ACC.	CANC.	SELEC.	SET FINE −	+	CHAN.	AUDIO MONIT	DISPL.	INDEX	MENU	MARK	ERASE	PICT.	ON SCR.	SKIP B. SEAR.	VAR. SEARCH <	>	CH SEAR.	
	10	17	62	35	37	36	47	46	11	33	34	49	15	51	52	21	63	55	60	57	20	
	RED	GREEN	YELLOW	BLUE																		
	44	60	57	41																		
2128	● REC																					
	40																					
2129	VHS PR	⏪	⏩	VHS ✇																		
	710	60	57	734																		
2130	RESET	COUNT CLOCK	EVENT	DAY	START	STOP	TV PROG	TV ST.BY	TIMER	GO TO												
	32	34	35	36	37	38	39	40	45	14												
2131	START	LENGH.	SP LP																			
	720	752	704																			

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																					
3001	11	12	13	14	15	16	− ◍ +		− ☼ +		(◷)											
	59	39	55	47	63	33	54	38	58	42	56											
3002	✳	#	UT	BT	n	GS	HT	AF	TN	MIX	O/U	ZW										
	57	41	25	56	49	01	33	30	17	09	46	62										
3003	✳	PAGE	EXEC	S.T.	N.BR	GUIDE	ETAT	REVEL	SOM	VEILLE												
	20	36	21	44	19	42	17	18	35	43												
3004	▭	[H]	[H]	◷	100	[▭]	MIX															
	43	37	45	17	44	35	36															
3005	[TV]	◷	100	?	[-TV-]																	
	46	40	57	49	30																	
3006	✳	N	+ P −		P/C #	INDX [≡i]	RISP [≡?]	MIX [◢]	PSL 0000	☎	[✂]	B/N	STAMPA	TLG	[◧]	[▦]	[▣]	[II]				
	22	49	12	44	54	07	11	47	29	47	31	55	39	15	48	14	00	55				
3007	HI-FI	− 𝄞 +		− 𝄢 +		♫	(◎◎ ↔)	[≡i]	[≡?]	[◢]	0000											
	30	56	24	40	08	48	14	07	11	47	29											
3008	HI-FI	↔	◣◢	𝄞	𝄢	(♪)	i	[≡x]	[≡?]	[◢]	[≡i]											
	54	14	24	40	08	48	07	11	11	47	47											
3009	◷	− ◍ +		− ☼ +		− ◐ +		− HUE +		− 𝄢 +		− 𝄞 +		◺	◿	SPAT	SHIFT	INFO	PRG	STR	TTC	FP
	13	54	22	38	06	46	14	62	30	50	18	34	02	42	10	09	57	45	55	23	35	27
	INV	100	REV	TTM	TTN	AUX	—	—	—	—												
	59	03	11	19	51	863	29	61	816	832												
3011	TAPE A ◀	TAPE	CD	TUNER	AUX	TUNER BAND	▲ TUN	▼	AUTO	SLEEP	PRES.	OFF	GE EFF.	M.CALL	DAT	VIDEO	PHONO ◀	■	DOLBY	− LEV +		LD
	702	42	18	34	50	60	958	926	906	58	762	758	860	740	800	26	02	700	900	724	756	826
3012	TAPE B ◀	▶/II	■	⏮	⏭	◀◀	▶▶	TIME	DISK SKIP	EDIT MODE	P. MODE	EQ EFF	REPEAT	CHECK	CLEAR	SLEEP	PRES.	DAT				
	706	752	736	728	760	824	856	828	804	744	708	860	712	704	720	58	762	800				
3013	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	+10	DISC SEL	<I<I	I>I>	INDEX ≪	≫	REP.	TIME/ DISP.	SHUF. PLAY	SING.	CONT.
	01	33	17	49	09	41	25	02	34	58	37	57	31	51	11	27	59	13	05	43	30	46
	PROG.	CLEAR	CLEAR A↔B	M. SCAN	FADER	DISC 1	2	3	4	5	AMS ◀◀	▶▶	SPACE CUE	CHECK								
	62	60	21	15	762	700	732	716	748	708	03	35	728	44								
3014	AM	FM	TAPE	AUX	VCR	CD	PHONO	DISP.	MEMO	REP.												
	10	58	30	46	14	22	54	04	52	20												
3015	PHONO	CD	AUX	TUNER	TUNER BAND	▼ P.CALL	▲	MW	LW	P. SCAN.	PHONO ⏮	⏭	■	◀	TAPE A ◀	▶	◀◀	▶▶	■	II	●	
	02	18	50	34	60	12	38	28	44	38	716	748	700	732	702	734	718	750	742	710	726	
	VTR	DAT	TAPE	TAPE B	TAPE B ◀	▶	◀◀	▶▶	■	II	REC A.	EFFEC.	M. CALL	ENTER D.S.	BALANCE ◀	▶						
	26	800	10	42	706	738	722	754	746	714	730	860	740	804	802	834						
3016	FADE IN	OUT	VOL. DOWN	REP. ◀	INDEX REW	FWD	DISK SEL	RAND PLAY	REP.	DISP.	TIME	PROG MEM.	CLEAR	EDIT TIME	AUTO	MUSIC WIND.	TV VCR	PGM	DISC			
	728	760	52	12	740	44	742	720	708	748	706	46	738	710	700	712	734	44	46			
3017	DISC 1	2	3	4	5	6	RAND.	REP.	DISP	CALL	SET MEMO	CLEAR	DUBBING TIME	AUTO	REVER.	EJECT						
	30	52	12	44	28	60	27	02	54	42	10	42	19	35	46	07						
3018	DISC 1	2	3	4	5	6	7	PROG	DISP. REM.	− INDEX +		PHONO ▶	STOP	− SKIP +		REPEAT ALL	A<>B	TRACK ⏮	⏭	OP.CL. ⏏	SEARCH ◀◀	▶▶
	839	723	855	809	841	825	857	821	810	858	826	837	837	06	38	854	814	806	838	808	856	824
	DISC 1	2	3	4	5	6	INTRO SCAN	MEM	DIMM.	EDIT	PM PROG	PM CONT	PM MAG	REP.	RECALL	CLEAR	RAND.	⏮	⏭	MD/ TAPE	BASS	TREB.
	839	823	855	815	847	831	804	821	818	805	835	859	851	854	842	845	819	924	940	903	930	929
3019	[≡x]	[≡i]	[≡?]	[◢]	RED	GREEN	YELLOW	BLUE														
	20	21	26	17	13	16	10	09														
3020 3021	APP.	HEU.	PROG. SEL	VAL-1	VAL-2	[M]	CLE˙	DEC.	—	—	—											
	36	61	60	14	10	29	37	52	21	12	28											
3022	CD	A. TAPE	RADIO	PHONO	RECOR.	TURN	GO-TO	SOUND	RESET													
	836	736	732	936	913	817	08	17	803													
3023	◷	PICT	SOUND	EXTRA	INV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	BIB	PA	E.										
	13	33	01	17	59	15	47	31	63	800	863	00										
3024	FC	ENTER	A/B	LC	PC/ PM	TCP	F	LEARN	PRGM	DEL												
	34	02	48	24	38	00	08	04	12	10												
3025	◁○▷	⎍	◁ A/B	ALT	(key)	[TV]	(icon)	VCR	SAT	LASER DISC	VIDEO CAM.											
	56	21	62	05	57	13	10	01	03	07	09											
3027	M/A	LIGNE	VISU PAGE	CODE	VOTE	ENVOI																
	57	41	62	46	54	38																
3028 3029 3030 3031	C	[+]	MENU −	+	OFF	PP	I·II	AUDIO	< TRACK	>	SIZE	MULTI	MENU	OK	◀	▶	▲	▼	[▼]	[▭→]		
	00	48	746	747	744	49	28	28	30	31	24	25	745	740	742	741	747	746	15	07		
	⏻	(mute)	CH ▲	▼	PROG	ENT.	I·II	CD	⏮	⏭	PREV	NEXT	SCAN	SHUF.	CANC.	SCROL	REP.	■	II			
	851	850	931	930	27	740	26	00	30	31	30	31	20	35	14	52	34	54	15			
3032 3033 3034 3035	MENU −	+	OFF	a	b	c	d	e	C	[+]	− ☼ +		PP	[▷]	[▼]	[◨◧]	[▭]	[▬]	[◢]	[▼]	[▭]	◔
	745	747	744	720	719	718	717	716	00	48	44	45	49	736	734	701	739	732	737	726	738	29
	−	+																				
	724	725																				
3036	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡													
	50	53	54	46	50	53	54	46	55													

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																					
3037	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡	100	?	MIX										
	59	05	56	21	59	05	56	21	49	50	05	21										
3038	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡	INFO	VISIO PASS	ENVOI	RETOUR	SUITE	VOLUME −	+	RADIO	.....	TXT	S. TITRE	LETT.	
	758	48	721	17	758	48	721	17	720	48	720	714	754	753	716	717	758	53	03	17	715	
3039	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡													
	02	44	10	18	02	44	10	18	34													
3040	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡	100	?	MIX	SKY	PAY	PRG	ENTER						
	59	05	56	21	59	05	56	21	49	50	05	21	59	05	56	21						
3041	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡													
	03	48	745	28	03	48	745	28	744													
3042	◁)	▭	P	VT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	≡													
	02	44	10	18	02	44	10	18	34													
3043	VCR DAT	CDP	TUNER	PHONO	TAPE MON.	DECK I	II	◀	C D P ▶/II	■	⏮	⏭	TUNER − TUNE +		− SCAN +							
	20	48	838	52	04	14	748	12	08	40	24	56	22	54	18	50						
3044	ACCESS	OK/ STORE	ROT.	CANC 100	MIX																	
	59	12	07	27	44																	
3045	⏻	▼ MENU ▲		[◢]	(icon)	(◎◎)	(○○)	16:9	(→)	⇆	CALL	[▯▯]	(icon)	◁𝄢	[◷]	(icon)	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	[≡i]	[≡?]
	28	46	38	06	14	60	50	738	10	718	26	12	722	742	42	738	704	736	720	752	26	710
	[▭▭]	U	V	(☼ ◍ ◐)	𝄢 𝄞	▷◁	I·II	[▼]	(icon)	(icon)	[⊞]	(icon)	(icon)	(icon)	[≡x]							
	28	46	38	06	14	60	50	702	760	734	746	728	714	706	42							
3046	⇆	CALL	[◷]	(→)	[≡i]	[≡?]	[▯▯]	[◢]	♪	◷	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	718	26	26	10	712	720	704	736	720	752	704	736	720	752								
3047	10	+10	CD ▶II	TAPE	PHONO	VIDEO AUX	TUNER	VCR DAT	MODE	SLEEP	PRES.	LIVE-S	DISP	FM MODE	AUTO PRES.	TUNER BAND	AHB S.PRO					
	21	61	47	63	15	31	52	24	07	48	703	806	803	822	859	854	843					
3048 3049 3050	SCAN ◀◀	▶▶	●+II	REC MUTE	◀																	
	805	837	744	14	28																	
	SCAN ◀◀	▶▶	●+II	●+◀	◀																	
	06	38	944	928	830																	
3052	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OPEN CLOSE	− DISC +		MULTI SPEED ◀	▶	STEP ◀II	II▶	CHP TM		
	32	16	48	08	40	24	56	04	36	00	712	740	38	744	728	742	706	702	710	50		
	DISP.	◀	+10	HUTE INTRO	RAND	A/B	REP	REP A-B	AUDIO	AUDIO	PGM	CLEAR	LAST MEM	SIDE A	B							
	748	716	62	722	730	42	708	704	12	30	712	740	38	744	728							
3053	MASTOR − VOL +		CENTER − VOL +		REAR − VOL +		MONIT	MATRIX	HALL	SURR	DELAY 20	30	TEST	PHAN								
	801	802	804	808	816	832	32	16	08	04	708	704	732	716								
3054	DISP. D.SEL	◀◀	▶▶	+10	>20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 PROG.	12	MENU	OUTPUT − LEVEL +		RAND PLAY	H. L. SCAN
	46	60	28	718	726	32	16	48	08	40	24	56	04	36	00	44	740	732	52	20	720	730
3055	DECK 1 REC	◀◀	◀	▶▶	II	■	▶	DISP SEL	DECK 2 ◀	DISP SEL	⏮	⏭	1	2	3	4	5	SIG. SEL.	◀	TAPE SEL.		
	722	758	754	726	730	714	746	712	42	712	42	58	758	714	746	726	702	710	42	712		
3056	DAT 1 TAPE	2	CD	PHONO	TUNER	LINE	AM FM	STER.	ACOU.	3CH LOGIC	RF ATT	RET.	DISP CLASS	SURR. MODE	ACC	FREQ −	+	− VOL +		LOUD	T.2 FUNC	MPX
	728	46	712	744	756	760	50	722	726	862	750	746	700	700	748	758	726	952	920	708	946	30
	AUTO SOURCE 1	2	VCR 1	2	LD	TV	TAPE 2 MONIT.	CENTER MODE	TEST TONE	PRO LOG.	SLEEP	DIR	+10	SFC MODE	MENU	FREQ −	+	DISP	AMPLI POW.	V. SEL.	FUNC	TV CONT.
	950	950	960	928	944	912	946	722	726	862	704	746	700	700	748	832	800	720	914	710	742	854
	CENTER − LEVEL +		REAR − LEVEL +		CENTER LEV. L	R	REAR LEVEL L - R	DELAY TIME	C MODE	5-D TH.	MID NIGHT	COM. SET UP	◀	ENTER	▶	ACC ▣▣						
	732	716	716	732	752	736	722	722	726	862	862	738	848	808	816	730						
3057	VOTE	ENVOI	MONO	STEREO	CLE˙	ANNUL	[1]	[2]	[ERE]	[EBE]												
	13	27	02	36	05	34	11	04	12	37												
3058	SON	ENVOI	TV CA	CLE˙	VOTE	ANNUL																
	04	27	02	25	29	12																
3059	INPUT SEL. TAPE	TUNER	PH	VID	AUX	DECK A	B	REP.														
	56	08	24	16	48	42	18	12														
3060	INPUT SEL. CD	VID	AUX	CD	RAND.	REP.																
	936	916	948	902	904	38																
3061	SLEEP	PHONO PHONO	PLAY CUT	C D CD	▼ DISC ▲		⏮ SKIP ⏭		PLAY	PAUSE STOP	◀◀ SEARCH ▶▶		TUNER TUNER	▼ PRESET ▲		P 1-8 P 9-16	A-B C-D-E	TAPE 1 TAPE 2		DECK A - B	A DIR B	
	758	10	28	42	702	760	52	20	04	36	44	12	26	34	02	18	18	06	60	24	56	700
	LD ·TV DVD	TV DBS	TEST	V AUX	PRO LOGIC	DISC SKIP	PROGRAM ◀	▶	CENT. MODE	CENT. MODE	DELAY TIME −TIME	LEV.+	3 STER.	ENHAC	HALL	ROCK	EFF. ON-OFF	TAPE MON	VCR MON	DEL-C. SWFR	2CH 6CH	EQ FLAT
	58	710	840	742	804	760	738	706	808	824	718	750	836	836	852	812	726	06	60	824	856	722
3062 3063 3064	SOUR. DIRECT	INPUT SEL. VID. 1	VID. 2	VID. 3	TAPE 1	TAPE 2	CD	TUNER	PHONO	AUX	VCR 1	VCR 2	DECK ◀A	◀B	▼ CENT. LEVEL ▲		▼ REAR LEVEL ▲		SURROUND TEST	MODE	DELAY	SLEEP
	708	60	28	44	04	56	36	52	20	24	28	44	760	26	832	800	748	716	822	712	750	746
	SPEAKERS MAIN	REMOTE																				
	738	722																				
3066	SHUFF	INTRO	REP.	REM.	SPACE	SKIP ⏮	⏭															
	42	06	58	22	38	34	02															
3067	BAND	PRES. SCAN	REP.	RAND.	SUPER BASS	SKIP ⏮	⏭	TIME TRACK														
	932	916	16	804	01	32	801	802														
3069	TAPE	◀	⭘																			
	49	59	63																			

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS

Code																						
3070	⏮	⏭	◀◀	▶▶	CD	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	D. SKIP	SYSTEM ON	OFF	SHIFT >10	ENTER	REP.	TIME
	03	35	11	03	741	33	17	49	09	41	25	02	34	58	37	31	761	861	57	51	13	05
	⏮	⏭	⏏																			
	35	31	26																			
3071	TUNER BAND	TAPE ◀▶	CD	AUX MD	SLEEP	A/B	DISC SKIP	P. MODE	EDIT	OTE	PRES.	PRES.	EQU.	L.L.C.								
	924	940	956	50	58	904	804	708	744	936	762	758	860	962								
3072	DOLBY PRO	3 ST.	OFF																			
	900	928	758																			
3073	SHIFT >10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TUNER	PHONO	TAPE MD	ENTER	SYSTEM ON	OFF	VIDEO 1	VIDEO 2	SYST. POW.	MEMO	ST/MO
	851	820	852	807	839	823	855	815	847	831	863	33	01	49	820	61	761	17	30	42	828	833
3074	>10	TUN. PLAY	TUNER BAND	BASS BOST	◀	REC ◀	TAPE DECK B ◀◀	◀	▶	▶▶	■	❚❚	⊚	●	REC	DOLBY NR	DIR MODE	VIDEO AUX	TAPE ◀▶	TAPE A	TAPE B	
	825	858	860	944	39	23	854	801	822	814	806	838	862	830	831	834	810	17	811	807	839	
3075	LD	ENTER	DISP.	TV VIDEO	VIDEO	TIMER SEL	TIMER SET	MD/ TAPE	AV CENT.	DVD 1	DVD 2	S.1 IN										
	21	52	52	741	817	17	41	37	53	47	729	19										
3076	DEL TIME	TEST ONE	LOW BOOST	DBFB	SURR.	SOUR EFF. DIR.	EQ. REC	SEL 10	PRO LOG	AUDIO FUNC	VIDEO FUNC	P.FILE	MENU ▼	▲	PRO LOG	DELAY −	+	EFFECT −	+	DSP MENU		
	808	720	35	35	31	05	805	829	706	748	700	861	851	829	39	740	708	840	808	53		
3077	VCR 1	VCR 2	TAPE	TUNER	CD	LD	AUX 1	AUX 2	HALL	CHURC.	JAZZ	ROCK	CONC.	OPERA	FILM	ANIM.	THEAT.	SPORT	11 GAME	12 KARA	13 THEA. 1	14 THEA. 2
	32	16	52	36	56	48	20	40	702	734	718	750	710	742	726	758	706	738	722	754	714	746
	15 PRO	16 ENHAN	− MENU	+	EFF.																	
	730	762	756	724	732																	
3078	TEMPS	REPET TOUT	LECT. ALEA	INTRO	PROG	⏮	⏭	⏏														
	22	58	42	06	10	34	02	54														
3079	PGM	CLEAR	REP.	TIME	INTRO	RAND	EDIT	PHONO	TAPE	P. SCAN	BAND	⏮	⏭	TUNER	CD	VIDEO						
	44	42	12	700	60	10	18	802	842	838	860	02	34	834	818	826						
3080	MEMO	RAND	CLEAR	REP.	CALL	☞1	☞2	☞3														
	50	30	18	27	34	52	12	44														
3081	SLEEP	N.B	BALANCE LEFT	RIGHT	ROCK	JAZZ	POPS	OFF	TAPE	TAPE A ◀◀	▶▶	■	▶	◀	CD	BAND	TUNER	PHONO	BAL. CENT.	X BASS	BGM	VIDEO AUX
	39	29	840	824	932	916	948	908	22	49	33	57	17	09	54	27	38	14	816	29	948	46
	TAPE 2	TUNER PRESET	⇕	EQ. HEV.	MODE VOC.	FLAT	AUX MP															
	38	34	18	932	916	908	762															
3082	VIDEO 1	2	3	CENTER LEV. ▲	▼	REAL LEV. ▲	▼	LINE	TEST TONE	DEL. TIME												
	56	04	36	800	832	00	32	24	822	750												
3083	POWER OFF	ON	POWER ST-BY	ON	VOL. DOWN	UP	PRES START	SCAN STOP														
	708	704	32	04	716	704	708	702														
3084	APP.	HEURE	PROG. SEL	VAL-1	VAL-2	[M]	CLE'	DEC.	—	—	—											
	36	61	60	14	10	29	37	52	21	12	28											
3085	CD	SOUR. RED	PIP GREEN	SWITC. YELLOW	STILL BLUE	LAST ✱	NEXT #	SEAR.	STORE	CH	F	A/B	M/S	WIDE	BASS −	+	TREBLE −	+	BALANCE −	+	F. TUNE −	+
	17	22	60	49	09	04	56	57	25	63	55	36	12	20	45	13	37	05	53	21	40	08
	DATA	RESET	⏮	⏭																		
	47	48	59	43																		
3086	AUTO	P/S	MEMO	CLOCK	SLEEP	TUNER	TAPE	CD	PHONO	BAND	TIMER ON	▶ ❚❚										
	52	34	26	10	42	54	30	14	46	06	22	26										
3087	CLEAR	FRAME TIME	PGM	REP.	[+]	1/ ALL	AV/ TIME	SHUFF	REP. A - B	AUTO PGM	FILE	SEAR. NEXT	BACK	CUST. INDEX	ANAL.	AUDIO MONIT.	[●X]	MULTI <	SPEED >	AUTO PAUSE	SPEED −	SET +
	60	12	03	37	23	856	05	832	07	840	804	52	808	834	800	58	19	09	49	824	17	33
	INTRO	STILL/STEP ◀❚❚	❚❚▶	MEMO PLAY	ACS/AMS ⏮	⏭	(⊙) ◀◀◀	▶▶▶	⏏	[⇥]	DISC TV											
	805	13	53	41	43	11	54	14	26	741	21											
3088	11	12	13	14	15	16	CD	TUNE	BAND	TAPE	PHONO											
	20	52	07	39	23	55	741	733	60	749	701											
3089	◀	▶	◀◀	▶▶	■	EQ. OFF	◀	▶	◀◀	▶▶	(●)	■	CLASS	BGM	VOCAL	POPS	JAZZ	CD	TAPE	TUNER	AUX VCR	PHONO
	754	54	728	724	762	56	722	730	758	716	48	714	742	738	756	732	22	38	08	32	34	36
	PROG	REP	TIME	CLEAR	◀◀	▶▶	INPUT	AUTO MUTE	SOUND CHAR. <	>	RAND.											
	46	44	728	42	14	10	704	28	744	712	760											
3090	FM MODE	CLOCK	RAND.	REP	DSP	EDIT REM	PRGM	DISC DIR.1	DIR.2	DIR.3	SKIP	TAPE DECK 1-2	TUNER BAND	CD	BBE	T BASS	GEQ 1	KARA. ENT.	KARA.	GEQ 2	GEQ MANU	DSP MANU
	18	34	42	26	720	58	38	734	718	750	726	54	14	62	704	756	736	10	702	738	706	721
	MONO TUNER	SLEEP	VIDEO	DISP.	TIMER	SET	DIR	CLEAR	⏏ OPEN													
	18	28	46	10	12	708	700	732	50													
3092	SON	TV.CA	ANN.	ENVOI	VOTE																	
	04	02	12	27	29																	
3093	IMAG.	AUT. AJUST.	CURS.	SINTONIA −	+	AGR. ELIM.	IDIOMA	SLEEP	NORMA	INDIC.	TIMER	PROG AUTO	TV CATV VIDEO									
	00	32	48	08	40	24	56	20	62	58	16	36	04									
3095	MENU	OK	◀	▶	▲	▼	[+]	[⇥]	I-II	—	●	—										
	745	740	742	741	747	746	48	07	26	34	08	39										
3096	SET	SLEEP	TIMER	RAND.	TUNER BAND	TUNE MODE	FM MODE	GEQ	REP.	CANC.	OPEN CLOSE											
	718	700	722	860	50	728	728	62	734	750	960											
3097	REV.	N. BREVE	S. TITRE	CEE FAX	ANTIO.	TV	MAG	SOM	RET.	SUITE	CLEAR											
	12	44	28	60	02	34	18	01	41	21	10											

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS

Code																						
3098	A/B	PROG.	BLOQ.	VOTE	OUI FONC	NON ENVOI	SUIV	CODE	PEAGE	EFF.												
	04	21	20	22	11	14	19	13	12	29												
3099	DVD VCR	PROG.	SUB TITLE	ON OFF	REPEAT	MARK.	CLEAR	RETUR.	SET UP	PREV ⏮	NEXT ⏭	− PR	+	OK	SURR.	ꝏ	AUDIO R	V	INFO G	TITLE B	ANGLE VL	
	28	42	27	26	44	22	61	41	49	40	39	40	39	51	50	60	57	27	20	21	23	
3101	AUX	TAPE																				
	731	720																				
3102	11	12	13	14	15	16	CD	TUNE	TAPE	PHONO												
	33	17	49	09	41	25	741	733	749	701												
3104	TUNER	VCR.1	CD	TAPE	VCR.2 VIDEO	PRO LOGIC	CENTER −	+	SURROUND −	+	TEST	PHONO	TV	DVD	VDP	DOLB. ON-OFF	MD/ DCC	EXT MD	DELAY TIME	VCR/ VDP	PRO-LO ON-OFF	PROC. POW.
	073	121	041	105	249	077	243	115	180	052	711	009	249	197	069	012	153	153	019	097	045	788
	BALANCE L	R	SUPER SURR.	SIMUL. STEREO																		
	100	228	612	655																		
3105 3106	TAPE	TAPE	DECK 1-2	◀❙	AUTO REC MUTE	OPEN CLOSE	TAPE MON	TEST	DOLBY ON-OFF	PROL.	CD	DIR. TUN.	DISC	PROG	CANC	REP.	BALANCE L	R	TIME MODE	RAND	AUX	10
	705	105	169	208	065	128	685	711	612	677	641	119	037	081	197	226	700	828	170	178	689	160
	LEVEL −	+	CLEAR	RECALL	A-B REP.	AUTO CUE	TAPE LENG.	SIDE A/B	TIME FADE	PEAK SEAR.	SEARCH ◀◀	▶▶	SUB WOOF	CD/ TAPE								
	132	004	001	129	018	209	213	053	041	241	064	192	667	601								
3107	TUNER	EASY PLAYER CD	DECK	TUNER	SLEEP	DIR.	TUNER BAND	AUTO MONO	TUNE −	+												
	673	003	131	067	105	017	037	204	225	097												
3108	CD +10	SLEEP	CD	TUNER BAND	OPEN CLOSE	CD PROG.	CANC.	REPEAT	RAND.	-20dB MUTE	SUPER BASS	REC PAUSE	DECK 1-2	TAPE ◀	■	▶	◀◀	▶▶				
	249	061	109	029	113	209	177	129	065	045	107	037	181	165	005	101	069	197				
3109	MUTE	AUX	TAPE	FM MODE	TUNER	P. SCAN	CD	BAND		P. SCAN	DISC	■	▶/❚❚	PGM	⏮	⏭		◀	■	▶	PAUS	● REC
	58	62	30	18	54	34	14	06		50	57	61	53	17	11	27		15	39	55	47	31
	▶	◀◀	▶▶	■																		
	05	41	09	25																		
3110	TV SAT	PROG	EXT	SAT.1 −	VOIR SAT.2 OK	VCR +	ENREGISTRER SAT.1	SAT.2	ENR	DIFFUSER SAT.1	SAT.2	VCR										
	63	59	19	55	51	47	43	39	35	31	27	23										
3112	TUNER	PRES. SCAN	MONO STEREO	CD	TAPE	AUX	REP.	SHUFF														
	708	832	816	732	704	716	804	802														
3116	DISC N. 1	2	3	4	5	DISC SKIP	SHUFF	REP.	INTRO CHECK	MEM	CLEAR	MEM CHECK	SEARCH ◀◀	▶▶	TIME DISPL.							
	54	14	46	30	62	16	24	28	56	52	38	22	44	12	20							
3117	PGM	DELETE	CHECK	TIME	REPEAT 1/ALL	A/B	AUTO SPACE	SEARCH ◀◀	▶▶													
	22	54	46	20	12	28	52	24	56													
3119	MEMO RECALL	CD	TUNER AUX	TAPE	TAPE 1 <	>	≪	≫	■	●	TAPE 2 <	>	≪	≫	■							
	61	43	59	27	36	20	16	48	00	04	28	60	12	44	52							
3120	SLEEP	AUX	CD	TAPE	TUNER	CD REPEAT	RAND.	INTRO	DISPL.	CHECK	CLEAR	DISC 1	2	3	MEMO ADJ	SCAN	TIMER	EVERY	DISP.	TUNER FM	BAND	
	712	736	744	734	702	32	00	08	16	24	40	52	12	02	48	708	742	714	732	700	740	
3121	CD	REP.	RAND.	MEMO	TUNER TUNER	TUN −	TUN +	BAND	PRES.	TAPE	PHONO	VIDEO	DISC SEL	DISC CHECK	SOUR.	SURR. ⏻	SURR. MODE	TEST TONE	SURR. VOL. −	+	CENT. MODE	MUTE
	724	32	20	40	702	720	736	728	744	710	756	740	746	36	818	712	12	822	908	948	946	938
	CENTER VOL. −	+	MASTER VOL. −	+																		
	810	850	46	28																		
3122	SEARCH ◀◀	▶▶																				
	10	42																				
3123	PRG	RCL	LCH	AV	BUY	SEL																
	22	62	28	54	60	49																
3124	PROG	DISPL.	RAND.	REP.	INTRO	CLEAR	TUNER	CD1	CD2	CD3	AUX	EDIT	TAPE 1	TAPE 2	PRES.	CENTER LEV. −	+	FLAT	PRO LOGIC ON OFF	MODE	CENTER LEV. −	+
	858	944	806	862	952	928	918	960	920	826	916	936	950	934	926	914	954	910	962	922	946	930
3125	STAND BY	TAPE 1	TAPE 2	AV 1	AV 2	PHONO	CD	⏮	⏭	TUNER	SURROUND MODE MATRIX	HALL	3 ST	PRO LOGIC	BY PASS	REAR <	>	CENTER <	>	CENTER MODE		
	850	842	810	25	57	844	812	30	46	834	737	721	753	713	745	849	817	833	801	29		
3127	− TUNE	+	TUNER	BAND	RDS	TEST																
	929	945	834	939	928	961																
3128	CALL	PROG	DIRECT	A SPACE	ALL REP	A-B	SKIP	RAND.	DISP.	PITCH −	+	⏮	⏭	◀	0	+10						
	818	844	858	833	810	842	853	821	843	807	859	838	806	858	832	812						
3129 3130	SLEEP	FUNC	DIRECT	PROG	CANC.	BAND	− TUNE	+	CT	RDS	SDB	REP	SKIP	SHIFT	TAPE	AUX VIDEO	TUNER	CD	PHONO		A/B	
	819	862	858	844	834	958	922	938	950	918	921	810	853	920	946	954	938	922	906		850	
3131 3132	TAPE 1	TAPE 2	AUX	TUNER	CD	PHONO	BAND	RF ATT	P. SCAN	CT	PANEL	DIMM.	RDS	PTY	SHIFT							
	738	722	708	748	716	732	958	954	914	950	930	962	918	910	944							
3133	DISP.	ENTER	RETUR.	SUB TITLE	ZOOM ▲	▼	SKIP ⏮	⏭	LAST	TITLE	RAND.	DIMM.	MENU	MEMO	REPEAT	A/B	CLEAR	🎥	[....]	ꝏ	PS	
	26	33	17	61	748	700	49	09	45	930	29	732	808	21	53	13	961	37	05	57	716	
3134	R	Q	▲	▼	OK	◀	▶	GUIDE	SAT	INFO	RADIO	A	B	C	D							
	10	20	52	12	42	54	14	50	46	30	60	26	58	06	38							
3135	AUX	ANNUL	TXT	SON	ENVOI	CLE																
	29	12	33	04	27	25																
3137	VIDEO	TAPE	TUNER	BAND	PHONO	SLEEP	ATT	T.OFF	DISP.	CD	TUN	LINE 1-2	ST WIDE	PROG	RAND.	REP	⏮	⏭				
	712	60	44	950	12	38	06	38	846	28	736	712	730	858	826	842	818	834				
3139	CD ◀◀	▶▶	TAPE ◀	■	▶	◀◀	▶▶	❚❚	TAPE 1	TAPE 2	CD	PHONO	TUNER	AV1	AV2	REAR ▼	▲	CENTER ▼	▲	CENT. MODE		
	758	706	717	18	749	02	34	26	842	810	812	844	834	925	957	849	817	833	801	929		

CODICI PRINCIPALI MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																					
3140	TIME –	LEV. +	DEL.C. REAR SWFR	TEST	PRO LOGIC	ENHA.	TV DBS	DVD LD	DIR A	A/B	TAPE	PRESET –	+	A-B-C D-E	TUNER L2	◀◀	▶▶	⏮	⏭	PLAY	STOP PAUSA	CD L1
	62	30	54	22	08	40	732	700	956	924	756	934	902	918	724	944	912	952	920	936	904	740
	2CH 6CH																					
	702																					
3141	+10	EQ PRES.	EQ FLAT	PROG	RAND.	INTRO	DISP.	⏮ ◀◀	■ ⏏	⏭ ▶▶	▶ ∧	⏸ ∨	CLEAR	REP.	AUX	TAPE	TUNER	CD 1	2	3		
	836	926	910	858	806	952	944	810	818	850	802	834	928	862	916	934	918	960	920	826		
3142	DISC SKIP	DISC 1	2	3	4	5	REP.	TIME	INTRO	RAND.	PROG.	CLEAR	⏮	⏭	⏏	+10						
	04	10	06	12	14	56	32	24	08	00	48	16	28	22	02	26						
3143	VCR	LINE	BAND	P. SCAN	TUNER	REC PAUSE MUTE	◀◀	▶▶	⏸	◀	■	▶	CD	⏮	⏭	DISC	SYNC.	M SCAN	RAND.			
	28	23	56	24	707	10	02	34	26	749	18	717	739	06	38	746	29	730	714			
3144 3145 3146	VIDEO 1	VIDEO 2	TAPE 1	TAPE2 MONIT.	AUX	PHONO	TUNER	CD	SLEEP	BAND.	TEST TONE	SURR MODE	CENT MODE	DELAY TIME	DISC SKIP							
	02	34	50	08	18	32	48	16	732	752	704	10	708	28	916							
	CENTER LEV. ▼	▲	REAR LEV. ▼	▲																		
	720	736	748	716																		
3147	CD	TAPE	TUNER	AUX	OPEN CLOSE	RAND.	CD PROG.	TUNER MEMO	CLOCK ADJ.	REP.	MEMO UP	REM.	DISP. MODE	INTRO	SCAN	BAND						
	58	56	60	62	46	44	10	10	10	14	14	40	40	42	24	28						
3148	BASS BOOST	VCR TAPE	CD AUX	TV LD	TUNER	BAND AM/FM	M.SC. PRES.															
	24	40	32	16	701	01	801															
3150	BUY	PRF NEXT	A/B	ENT CLR																		
	47	49	41	57																		
3151	MODE VIDEO	AUDIO	RECALL	SLEEP	IMAGE	DISPL.																
	50	18	38	44	60	12																
3152	PHONO AUX	AM	FM	MEMO	SURR	TUNING MEMO SET <	∧	∨	>	PRES. EQ	USER EQ	DISC	REP.	PROG.	SHUFF.	CD CONTROL ⏮	⏭	■	⏸	▶		
	902	812	844	814	926	862	840	824	830	856	860	828	960	928	914	938	946	942	954	934		
	DECK A CONTROL ◀◀	▶▶	■	◀	▶	DECK B CONTROL ◀◀	▶▶	■	◀	▶												
	900	932	916	948	908	924	956	904	936	920												
3153	PLAY PAUSE	STOP	⏮	⏭	∨	∧																
	16	32	716	732	716	732																
3154	BAND	RAND.	M-UP REP.	MEM PROG.	CD	TUNER	TAPE	AUX														
	28	44	14	10	58	60	56	62														
3155	⏲	P.P.	SKIP	⊡	TV CLOCK	PI OO	SUB PAGE															
	04	08	29	30	25	27	30															
3156	BASS BOOTS	TV	VIDEO 1	VIDEO 2	AUX																	
	735	821	17	30	46																	
3157	CENTER LEV. –	+	REAR LEV. –	+	EFFECT –	+	TEST TONE	PRO LOGIC	C. STUDIO	SIMUL.												
	42	10	60	28	848	816	20	06	14	54												
3158	DOLBY 3 ST.	CENT. MODE	TV	VCR	CD	DVD	T. TONE	SURR. LEV. –	+	CENTER LEV. –	+	SUB W	DRAMA	ACT.	MUSIC	BALANCE LEFT	RESET	RIGHT				
	00	32	08	40	24	56	04	28	20	44	36	12	02	34	18	10	42	26				
3159	OPEN CLOSE	SUB ON-OFF	TITLE SEL.	ANGLE	TRACK	MEMO	CLEAR	RET.	PROG.	ENTER	SETUP	SEL. MEL.	REP.	A-B	ITEM	MENU	DISP.	REM.	SLOW	STOP	BACK	FORW
	738	50	52	58	62	714	746	46	762	42	758	34	750	02	44	12	36	04	40	08	728	760
	LAST	NEXT	PLAY PAUSE																			
	720	752	756																			
3160	LD	VCR	CD	TUNER	CLOCK	TIMER SET	ON OFF	SLEEP	SURR. MODE	CENT. MODE	BAND	ST MONO	PRES.	TEST	CENTER ∧	∨	REAR ∧	∨	>10			
	702	714	700	710	730	46	746	30	20	736	18	750	50	22	738	722	758	706	02			
3161	SLEEP	Q. VIEW	CALL	ZOOM	KTP ID	–																
	834	718	758	754	701	714																
3162 3163	⏮	⏭	EQ MODE	SURR MODE	DELIG. BASS	A.IF. TEST TONE	CH. LEV.	MULTI FUNCTION ▶	▲	▼	SOUR. DIR.	CD SYNC.	TUNER BAND	DECK A ◀◀	▶▶	■	◀	▶	DECK B ◀			
	06	38	712	933	705	955	845	931	760	702	901	858	56	04	36	20	733	701	749			
3164	SLEEP	VCR	LD	MD																		
	30	28	55	15																		
3165	CLOCK	MEMO	AUTO	BAND	P/S	SLEEP	TUNER	CD														
	10	26	52	06	34	42	22	14														
3166	YES	CLEAR	DISP.	SCROL.	FADER	NAME IN NAME	CHAR	PLAY MODE	MUSIC SYNC	CD SYNC STOP	START	STANDBY	CD PLAYER ⏸	⏮	⏭	T. REC	⏮	⏭	REP.	A B		
	753	60	06	38	737	733	43	58	63	807	21	819	31	839	803	835	03	01	33	25	57	
3167	SCAN	SHUFF	REP.	TRACK INCR.	SCROL.	CDR	◀|	▶|	PROG	ENTER	CANC.											
	20	35	34	713	52	00	30	31	27	40	14											
3168	SLEEP	AUX	SEARCH ⏮	⏭	CLEAR ■	CD ▶⏸	PRES. TUN.	TUNER BAND	MUSIC SCAN ◀◀	▶▶	●⏸	TAPE ◀	■	▶	BASS –	+	TREBLE –	+	ACTIVE H.BAS			
	19	44	31	47	835	803	42	52	840	808	852	844	832	812	704	756	720	736	08			
	CLOCK	TIMER	DOWN	UP	DISP.	SHIFT ON OFF	ENTER	PROG	EDIT	INTRO	RAND.	REP.	AUTO PRES.	MODE	SYNC. REC	–						
	51	03	31	47	14	27	34	811	843	827	859	807	50	62	826	10						
3169 3170	P. FILE ▲	▼	SEL 10	P.FILE	⏮	⏭																
	59	761	729	761	03	35																
3172	○	DECK A/B	◀	MEMO	REP.	▶⏸	■	⏮	⏭	◀◀	▶▶	SLEEP	PRES.	TUNER BAND	VIDEO	PHONO	CD					
	718	706	62	40	32	24	08	04	56	04	56	704	744	728	740	724	738					
3173	REP.	DISP.	EQ	MODE	BAND	FUNCT																
	734	800	920	860	50	946																

CODICI PRINCIPALI MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS																					
3175	SLEEP	⏲ PLAY	⏲ REC	CANC.	RAND	REP.	⏻ AUDIO	AUTO OFF														
	105	217	057	197	178	226	252	025														
3176	LD DVD	CD	AUX	TEST TONE	MUSIC	3 CHAN.	PRO LOG.	SURR. LEV. ∨	∧	CENT. LEV. ∨	∧	VOL. PRES.	PHANT.	NORM.	WIDE							
	48	16	00	04	44	28	60	08	40	24	56	26	18	34	02							
3177	BUY	DEL	CONF	PL CODE	LOCK	P +/-	F +/-	LAST	FAV													
	03	08	02	60	10	12	52	24	36													
3178	DISC SKIP	SLEEP	TUNER BAND	⏮	⏭	DECK A ▶	◀◀	▶▶	DECK B ▶	CHECK	CLEAR	FUNC.	DBFB	FILE SEL.	DISP.	DSP	PRO LOG.	T. TONE	REAR –	+	CENTER –	+
	900	750	56	842	810	902	858	826	942	838	822	12	710	742	718	14	30	26	34	02	50	18
3179	REP.	A-B	ANGLE	AUDIO	SUB TITLE	SUBT. ON OFF	CLEAR	GO TO	SETUP	DISP.	ENTER	L/R	TITLE	ZOOM	RET.	EQ	PREV ⏮	NEXT ⏭	S.REV ◀|	PROG		
	22	706	50	52	58	62	714	746	46	762	06	758	34	02	750	12	728	760	36	44		
3180	RET.	TITLE	⏮	⏭	ENTER	THEAT P	ON SCR.	3D PHON.	SUB TITLE	STROB.	ANGLE	CANC.	RES.	ZOOM	DIG.	PLAY MODE	AUDIO	DISPL.	CHOIC.			
	942	916	735	703	910	731	900	747	944	763	952	845	759	715	739	748	904	743	863			
3181	PHONO START	STOP	TUNER	D. SKIP	PRESET –	+	TAPE 2 ◀◀	▶▶	■	DECK A ◀	▶	DECK B ◀	▶	AUX	DAT TAPE1							
	01	37	33	831	734	702	51	11	07	09	09	27	09	09	46	49						
3182	VOL. –	+	MUTE	ON OFF	PRO LOG.	TEST	DVD	TITLE	SEL.	DISP.	CENTER –	+	SURROUND –	+	◀◀	▶▶	RET.	SUB TITLE	AUDIO	ANGLE	MARK.	PLAY MODE
	732	604	676	612	677	711	797	217	065	073	843	715	780	652	032	160	129	137	204	009	113	177
	REPEAT MODE	A-B	CANC.	SET UP	VSS																	
	049	018	193	041	121																	
3183 3184	RECL MEMO	ENT. FREQ.	SEL.	–	+	DISP. SLEEP	POW.	ENT. FREQ.														
	38	06	10	54	58	50	02	26														
3185 3186	RECL MEMO	ENT. FREQ.	SEL.	–	+	DISP. SLEEP	POW.	EQ. ON FL.	PRES.	SPACE	TURN TABLE ◀	■	EQ. 3D AI	SPACE								
	44	28	46	14	30	34	734	241	065	193	680	600	140	241								
3188 3189	SLEEP	DIMM	TAPE 1	TAPE 2	CD	TIME	⏮	⏭	1/ALL	A/B	PROG	RESUM CLEAR	DISK SKIP	SHUFF.	CLEAR	AUX	PHONO	TUNER	RDS	BAND	PLAY ◀	VCR
	854	951	842	810	812	918	910	950	922	938	914	914	954	906	930	09	844	834	928	939	920	25
	STROB.	TIME SEAR.	ST BY ON OFF	◀	▶	◀◀	▶▶	■	⏸	●	SURR. M	SURR. M	CENT. M	EQ MODE	DELAY T. ∨	∧	CENT. LEV. ∨	∧	REAR. LEV. ∨	∧		
	831	839	850	916	932	948	900	908	924	940	13	45	29	21	03	61	833	801	849	817		
3190	CD	PHONO	TUNER	VDP/ TV	DAT/ TAPE	STER.	T. TONE	DELAY	? ●	? □	PANEL	CENTER ▼	▲	REAR ▼	▲							
	908	948	940	920	918	957	921	937	912	962	930	927	943	911	951							
3191 3192	POW. AUDIO	ON OFF	TUNER	MODE	TEST	DELAY	VIDEO	POW. TV	PHONO													
	58	40	52	706	858	704	748	958	15													
3193 3194	POW. AUDIO	TV	TAPE																			
	58	902	63																			
3195 3196	POW. TV	CD																				
	958	47																				
3197 3198	FM	AM	PHONO	AUX	DECK A ◀◀	■	▶▶	▶	DECK B ◀	REC MUTE	SKIP ⏮	⏭	PROG.	CLEAR	REP.							
	04	36	15	31	758	750	726	714	928	914	706	738	721	745	754							
3199	SEAR./STEP ◀||	||▶	SCAN/SLOW ◀|	|▶	DISP.	AUDIO	ANGLE	SUB TITLE	SHUFF	REP.	DVE	SEAR. MODE	DNR	A B	SUB T. ON OFF	SET UP	◀◀	▶▶	(◉)	(◉)		
	01	33	17	49	810	809	841	849	43	13	806	852	804	21	817	850	51	11	819	851		
	(◉) 1	(◉) 2	(◉) 1	(◉) 2																		
	23	37	55	37																		
3200	– ◑	+	– ☼	+	– TINT	+	FT + ◀◀	▶▶	%													
	54	38	58	42	62	46	43	59	56													
3201	LAST MEM	COND MEMO	VNR	DISP.	SET UP	ENTER	TOP MENU	AUDIO	SUB TITLE	ANGLE	RET.	SEAR MODE	RAND	REP.	A-B	PROG						
	927	835	03	949	803	961	811	831	27	843	911	851	931	909	905	913						
3202 3203	OSD	RET.	TITLE		P◀P	I·II	– P	+														
	762	908	932		29	28	30	31														
3204 3205	LOOK	ADD	DEL.	A/B		FAV	STORE	MEM	L/C	PG	ERASE											
	02	22	54	14		02	36	44	58	56	38											
3207 3208	– F	+	F CENT.	PC1	PC MEMO	SCAN	FC2 MEMO	SCAN	FC1 MEMO	FC MEMO	PC2											
	60	58	56	46	44	12	50	02	48	48	50											
3212 3214	ALL	MEM	STORE	ERASE	– F	+	LAST		TITLE	⎚	⊖											
	00	34	18	50	10	42	28		54	46	35	32										
3215	SET UP	RET.	SUB TITLE	ON OFF	REP.	– VOL.	+	⏮	⏭	A/B	TV SYS.	SURR.	KARA.	ZOOM								
	31	09	53	47	52	37	13	12	11	35	04	42	05	46								
3216	T/C SEAR.	ANGLE CLEAN	LANG.	SET UP	TITLE DIGES.	REPEAT 1/ALL	A/B	SKIP ⏮	⏭	RESUM	VOC. ASS.	PROG.										
	702	710	26	16	700	10	58	38	738	20	32	732										
3217	RET.	SOUND	PROG.	AUDIO	SEL/ ENTER	SUB TITLE	ANGLE	SEAR.	SET UP	REP.	A/B	RAND.	ZOOM	(◉)	(◉)	MARK.	SCAN ◀◀	▶▶	SLOW ◀|	|▶	3D SOUN	
	840	851	858	860	806	802	812	817	826	850	842	834	809	758	738	833	19	51	801	59	849	
3218	⏮	⏭	TOP MENU	RET.	DISP.	SUB TITLE	ANGLE	AUDIO	STEP	ENTER	VOL. CONT.	BOOK MARK										
	862	833	850	842	860	802	818	828	825	854	813	837										
3219	TAPE 1	TAPE 2	AV1	AV2	PHONO	TUNER	BAND	TUN ▼	▲	MATR.	HALL	3 STER.	PRO LOGIC	BY PASS	REAR ▼	▲	CENTER ▼	▲	CENT. MODE	TEST TONE		
	842	810	25	57	844	834	939	929	945	737	721	753	713	745	849	817	833	801	29	961		
3221	NO	SI	AUSEN	NUEVO INVIT.	INVIT.																	
	03	53	52	49	48																	
3222	SUBTIT ▭	AUDIO (((	ANGLE ⊳	T	C	FTS ✓	ZOOM ⊕	REP.	REP. A/B	SHUF.	SCAN	T-C	MENU	SET UP	RET.	OSD						
	918	819	733	750	850	962	961	707	914	07	10	50	752	832	932	903						

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																					
4001	2.	→•	– ◑ +		– ☼ +		INDX	RISP	MIX	[≡]	[≡?]	[◢]	TV TLV	STOP	⧓	[⊞]	PSL					
	54	32	44	12	52	20	07	11	47	07	11	47	03	55	00	23	29					
4002	◑	☼	◐	HUE TINT	[≡] RED	⇦ GREEN	– PC + YELLOW	BLUE	⧉	[⊟]	[≡]	[≡?]	[◢]	AV	[▤]	STOP	[⊠]	OK	+1 TV	⇨	[⊞]	0000
	12	20	44	52	23	31	55	29	15	15	47	11	47	46	03	55	11	00	35	39	39	29
4003	⏲	– ◑ +		– ☼ +		– ◐ +		– HUE +		– 𝄢 +		– 𝄞 +		◣◢		SPAT	SHFT	INFO	PRG	STR	TTC	FP
	13	54	22	38	06	46	14	62	30	50	18	34	02	42	10	09	57	45	55	23	35	27
	INV	R	V	G	A	TP	SIZE	N	HOLD	TTN	TTM	100	REV	SAT	—	—	—	—				
	59	15	47	31	63	39	07	37	43	51	19	03	11	863	29	61	816	832				
4004	TV/ SAT	13	14	15	16	RECALL																
	10	12	44	28	60	34																
4005	AUTO	STORE	MEMO	RCL	PL	POW.	AL	V/H	W/N	EAST	WEST	– SKEW +		DISP	MODE							
	54	22	16	48	32	38	14	40	24	46	30	56	52	62	08							
4006	CHAN.	PROG.	– TUNE +		– ◑ +		STORE	INPUT	DECODER MIX	REL	STORE	MENU	POL.	< ANT >		SKEW +		MENU	✱			
	56	38	45	13	45	13	25	16	30	04	48	24	28	04	48	53	21	23	00			
4007	AUDIO	MONO /ST	RESET	F DECOD	SAT R	SAT POS	< ANT >		– POLAR +		POL. INV.											
	27	12	48	55	23	35	39	07	11	51	19											
4008	3✱	STORE	SET UP	H/V	NORM																	
	34	58	20	44	04																	
4009	3✱	MODE	STORE	SET UP	H/V	NORM																
	60	28	58	20	36	44																
4010	11	12	13	14	15	16	– ◑ +		– ☼ +		– ◐ +		⧓									
	25	57	11	43	27	59	63	47	31	15	50	34	35									
4011	AUDIO	M/S	STORE	VIDEO FREQ.	DEV	POL.																
	60	61	08	04	36	58																
4012	TV/ SAT	3✱	4✱	RECALL	AUDIO																	
	28	12	44	34	18																	
4013	PRGM MODE	▼ FINE TUNE ▲		STORE	SOUR.	ANT E	W															
	58	712	34	50	54	744	38															
4014	SAT	FCH	PRG	VIDEO DEVIA	▼ VIDEO FINE ▲		▼ AUDIO ▲		AUDIO DE-EM	BAND WIDTH	FORM.	ERASE	CLAMP	LOCK	POL.	POS.	EAST	WEST	▼ SKEW ▲			
	08	22	54	46	714	712	710	704	30	62	28	38	708	36	706	04	40	56	52	20		
4015	TV/ SAT	✱	#	FAV.	NEXT	ENTER	CANCEL	TIME	AUDIO	SET UP	VIEW	TEXT	MESG	HELP	PIP	PIP SEL	LARGE SEL	EAST FREE.	WEST SWAP			
	718	754	750	728	704	708	700	46	726	56	712	60	52	48	706	738	746	710	702			
4017	FAV.	▼ TUNE ▲		STORE	AUDIO	ST/ MONO	ST. MODE	H/V	LNB	LOCK												
	11	32	33	56	50	57	34	59	27	63												
4018	OSD	AUTO	– MAN +		– FINE +		STORE TUNE	SKIP	SOUND	MONO	V.SOUND PRES.	STORE	V.SOUND PRES.	STORE								
	14	56	59	58	61	60	63	57	62	12	42	45	58	61								
4019 4020	TV/ SAT	STAT.	F1 FAV	F2 AUT	SET UP	STORE	AUDIO MODE	NORM														
	17	31	22	23	20	19	15	21														
4021	VIEW	ENTER	CANC.																			
	52	51	50																			
4022	SAT	CH	11 E 27	12 F 28	13 29	14 30	15 31	16 32	– POL. +		EAST	WEST										
	07	01	22	54	14	46	30	62	13	45	04	36										
4023 4024	⏻ BIANCO	←	→	L	LOUD																	
	02	18	50	08	52																	
4025	TV SAT	MUTE	RST LIM	CANC	0-12	UNCL.	AUDIO B/W	ABC LNB	AUDIO	H/V	VIDEO	50.75 J17	ANT MOD	POL.	STORE	PAR LOCK	CLEAR	IF B/W	EAST	WEST	FINE TUNE	DEC.
	04	56	24	62	54	54	46	52	36	20	22	30	48	40	32	48	16	04	12	44	08	22
	TV SAT	MUTE	SET UP	RECALL	P/L	MEMO	DISEQ	LNB	AUDIO	VIDEO	VIDEO	P. LOCK	L/T	BACK	DISEQ							
	32	46	24	62	54	56	24	46	48	20	08	30	48	40	30							
4026	TV	AUDIO	TV AUDIO	Fn	PROG	Ft	At	AUDIO	SKIP	POL	LNB	LOCK										
	10	42	43	26	02	34	18	50	06	38	22	54										
4027	L1 +4	≫																				
	57	53																				
4028	SAT	DISP	C	P	TUNE	LEVEL	STEREO 1	2	FREQ	BW	EXT	DE EN	DE EN	LNB	LINE	SKEW	LMT					
	43	39	23	22	51	42	33	32	50	48	49	46	47	45	02	01	15					
4029	11	12	13	14	15	16	ASTRA	♫	LOUD													
	12	08	46	42	44	40	32	30	62													
4030	FAV. PROG.	VIEW	TUN. SEL.	▼ TUNE ▲		STORE	ENTER	CANC.	AUDIO	SAT	SP1	SP2	SP3	SP4								
	62	18	22	06	14	60	30	26	40	62	56	24	48	32								
4031	FAV. PROG.	FSS DBS	TUN. SEL.	▼ TUNE ▲		STORE	SAT. ENT.	CANC.	FORM.	EXTRA FEAT.	STER.	AUDIO B.W.	DE-EM	MASK								
	26	18	22	06	14	56	30	26	36	62	28	60	44	52								
4032	DISP.	FAV	<	>	🔇	SCAN	STORE	V/H	A MODE	A B.W.	MUTE	SAT	▼ SAT ▲		SAT RESET	LOCK	LNB A/B	C/KU	OSG	TU MODE	MACRO	
	38	06	46	30	16	16	48	56	54	52	52	18	14	42	02	12	50	60	02	46	38	
	DISP.	FAV.	▲	▼	SAT ZAP	SCAN	STORE	MAIN A/B	ESC	SCPC NOR												
	50	18	46	16	48	12	60	56	54	52												
4033	▼ SEL ▲		BACK	ERASE	ENTER AUTO	STORE	COPY	TV AV														
	42	34	12	60	58	44	08	38														

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																					
4034	AFC	▼ VIDEO FINE ▲		STORE	VIDEO BW	AUDIO TUNE	BW	DE-EMP	V/H	▼ SKEW ▲												
	56	48	16	24	12	730	712	44	52	40	08											
4035	STORE	DEV	PL	W/N	V/H	– SKEW +																
	12	20	28	36	44	48	16															
4036	STORE	AUDIO	VIDEO DEV.	FR.	X/Y	POLAR	SKEW															
	08	16	40	24	04	36	20															
4037	AUTO MAN	MEMO IN	NO	TYPE	PL	V/H	EAST	WEST	▼ SKEW ▲													
	56	24	20	36	04	52	12	44	40	08												
4038	D/V	▼ TUNE ▲		▼ TUNE ▲		ERASE	STORE	M	MONO /ST	A/B	V/H	V/H	▼ SKEW ▲		– P +		DECOD.	D. MODE	DEV.	W/N		
	10	62	12	46	44	42	58	22	04	28	26	10	44	30	14	12	30	62	26	06		
4039 4040	11	12	13	14	15	16	3✱	SET UP	STORE	H/V	NORM											
	25	57	11	43	27	59	34	20	40	44	04											
4041	TV SAT	PAN.1 TV-RA.	T.E.S.	MONO	STEREO	SAT POS	EAST	WEST	LOCK													
	702	736	720	728	744	738	722	754	734													
4042	VIEW	TUNE DOWN	UP	SET UP	AUDIO	P. LOCK																
	18	06	14	16	22	26																
4043	⏲	16/9	– CH +		– ◑ +		– ☼ +		– ◐ +		– AUDIO +		≪	≫	TUNER	STORE	CASS	INFO	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	11	28	33	63	19	18	17	22	53	46	51	47	27	49	03	00	50	16	03	00	50	16
	[≡]	[⊟]	[⊞]	[□]	⧓	[-1]	[+1]	[100]	[≡?]													
	09	45	39	13	36	40	44	41	38													
4044	TV	– SKEW+		– ◑ +		– ☼ +		– ◐ +		i	←→	⁰/₀	⏲	+1	–1	OK	AV	TV [▤]	[⊞]	[≡?]	⧉	STOP
	46	08	45	44	12	52	20	40	08	45	14	48	31	31	23	00	02	03	40	29	08	55
	SAT	⌕	(TV)	⁰/₀	RED	GREEN	YELLOW	BLUE														
	48	14	02	46	23	31	55	29														
4045	⏲	PICT	SOUND	EXTRA	INV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	SAT	E.	TX	HOLD	SIZE								
	13	33	01	17	59	15	47	31	63	863	00	51	43	07								
4046	DECOD EF	▼ TUNE ▲		AUDIO A/B	▼ VOL SKEW ▲		ERASE	STORE	V/H	POSITIONER SAT	EAST	WEST	CANC	STORE	ERASE							
	10	46	38	26	30	22	16	32	02	60	56	52	58	50	48							
4047	– TUNE +		MEMO	M-S	A/B	W-N	J17	13/ 18	AUX													
	38	42	52	60	58	02	18	50	54													
4049	TV/ SAT	SAT 1/2	V/H	RECALL	MEMO																	
	12	44	28	60	50																	
4050	VIDEO	VIDEO	AUDIO	SAT	NAME	INFO	MENU	ME	ANT	LNB	TIMER	REV	RESET	TEXT	HOLD	SIZE	RED	GREEN	YELLOW	BLUE		
	820	842	826	44	850	45	55	810	836	852	51	11	03	51	43	07	15	47	31	63		
	POL	VIDEO VCR	RADIO	TV SAT	SYNC	SKIP	COPY															
	820	842	826	44	850	45	55															
4051	PWR	▼ TUNE ▲		AUDIO	H/V	LOCK																
	63	35	51	55	36	62																
4052 4053	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	PARABOLE EST	OVEST		MEMO	RCL	LAST										
	54	14	46	30	62	02	56	24		12	44	28										
4054	⏲	☼	◑	◐	i, i	→M	– ◢ +		–	+	▼ LIFT ▲		ZOOM	SOUND	[▤]	[⊞]	UPD	[≡?]	[≡]	[⊟]	[◢]	TV
	41	30	52	54	62	19	30	52	35	24	46	54	35	36	46	54	46	52	15	14	30	16
	AV	☼	◑	◐	RED	GREEN	YELLOW	BLUE														
	30	43	27	51	19	51	27	43														
4055	DISP	TV [□]	C	– ☼ +		◀	▶	OK	MENU ▼	▲	OFF	[I:I]	(OO)	[▭]	PP	RADIO	a RED	b GREEN	c YELLOW	d BLUE	e [i]	
	48	23	00	44	45	742	741	740	746	747	744	28	26	17	14	758	720	719	718	717	716	
4056	[□]	SAT ⌕	⇦	– ⌕ +		–	+	🔇	[≡]	[◢]	[≡?]	≡↕	≡÷	?	X	MIX	∧	∨	<	>	EPG	
	48	23	34	32	04	749	750	757	03	17	21	20	22	19	18	26	31	30	46	47	16	
4057	TV/ SAT	P	F	FAV ▼	RECALL ▲	i [□]	STORE	SLEEP	SHAPE	LEVEL	[◫]	EFFECT	RADIO	UHF	SKIP	H/V TEST	LOCK	CARD	PPV	AUX	NORM	
	20	10	25	11	26	31	19	04	14	18	12	13	15	05	03	06	02	01	09	00	21	
4058	STA	MEM	BSD	●	●	OST	WEST	P/L	RECALL	DISEQ	STORE	LOCAL	VIDEO	AUDIO	SLEEP TIMER							
	50	10	34	26	42	14	46	42	14	62	34	10	18	50	46							
4059	VIEW	RECALL	HELP	AUDIO	▼ TUNE ▲		STORE	ERASE	SKEW	H/V	DECOD	VIDEO										
	06	06	28	26	46	44	14	12	62	62	10	30										
4060	TV/ SAT	RECALL	SOUR.	▼ TUNE ▲		BAND LNB	BAND WIDTH	DE- EMPH.	AUDIO 1	AUDIO 2	AUDIO M.	SAT STORE	POL.	INT-EXT SKEW	22KHz TONE	RECALL CH	AV SOUR.	LNB OFFSET	PREV	SWAP	L.O.	AV
	761	61	913	952	956	916	904	936	908	940	924	920	900	932	936	729	932	916	761	924	904	745
4061	AUTO TUNE	STORE	ERASE	COPY																		
	35	51	19	15																		
4062	F1	F2	F3	STAT.	STORE	EAST	WEST	NORM														
	06	60	36	04	58	28	20	44														
4063	MODE	SET	STORE	V. Fr	V. Peg.	V. Dec	A. Fr	A. Bw	A. Dec	Loud.	Dish	Swit.	DOS Scan	Deem	LBN	Skew						
	52	01	02	62	61	60	59	58	57	28	63	53	48	54	55	56						
	MIX	RADIO	STORE	▲	▼	MENU	◀	▶	←	→	↓	↑	MEMO	OK	NEXT	DOWN	STOP					
	45	28	44	35	34	48	38	39	19	18	20	21	22	11	10	09	08					
4064	TV/ SAT	TIME	SOUND	RADIO	SAT	PAY	SUB	○	TXT	HOLD	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	806	13	01	826	863	822	838	03	51	43	15	47	31	63								

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																			
4065	FAV	▼ TUNE VIDEO ▲		MEM SPEICH	▼ COLOR ▲ TAB	DEK	SOUND	▼ AUDIO ▲		M/ST ꝏ	A/B	RADIO	HD LINE	▼ PAGE ▲		SAT	▼ SKEW ▲		DEEM	LNB	DEL LOSCH
	42	45	44	38	05	04	13	41	40	36	37	02	12	35	34	32	49	48	30	14	33
	?	T. MIX	MIX	TXT	STOP	SIZE	TV/ RADIO	ZUR. RET.	⧀	A/B ꝏ	MENU	▼	▲	OK	◀	▶	LISTE				
	11	10	31	56	28	26	02	39	39	36	43	51	50	54	52	53	55				
4066 4068	AUDIO	◀	▶	S	X	i	REV	MIX	TEXT	⧗	TV	⬍	TIME	RED	GREEN	YELLOW	BLUE		AUDIO	N	
	36	61	29	35	46	62	52	30	15	14	16	54	41	19	51	27	43		16	16	
4073 4074	AUDIO	N		N																	
	42	47		708																	
4078 4079	TV SAT	⧉	STO	SCAN	AUTH	AUDIO	▤i	▭+	TV VCR	FAV		AUDIO	M/S								
	04	48	36	20	00	26	32	56	58	12		40	26								
4080	RECALL STAT.	FINE TUNE	MEMO	N RESET	VIDEO	14 V 18 V	AUDIO BW	50.75 J17	POL.	EAST	WEST	ON/ LOCK	VOL.	AUDIO MODE							
	62	08	56	24	20	52	46	30	40	12	44	22	04	36							
4081	AUDIO	M/S	SOUND																		
	40	61	750																		
4082	PILOTA	PROG GUIDA	▲	▼	OK	◀	▶	✕	•→	SERV	+	PERS	A	B	C	D	E	TV SAT			
	48	748	747	746	740	742	741	730	744	745	16	721	720	719	718	717	716	23			
4083 4084	TV SAT	SOUND		TV SAT	SOUND	AUDIO	SKEW														
	29	28		826	58	56	02														
4085 4086	F	SKEW	N		M/S	SOUND	F	N													
	41	45	13		763	17	711	820													
4090	TV/ SAT	DEC	STORE	CANC	ERASE	RADIO	SAT	DE-EMPH.	DEV	V/H	EAST	WEST	LOCK M/ST	L1 L2	AUDIO	VIDEO	DEC	LNB	EX		
	46	62	08	06	04	30	58	02	18	10	42	26	12	50	18	06	10	42	04		
4091	TV/ SAT	DISP	VIDEO	AUDIO	SYST.																
	34	58	00	16	48																
4092	▼ VIDEO ▲		STORE	ERASE	INT/ EXT	DEC	H/V														
	54	22	08	04	62	50	30														
4093	L1	L2	L3	SLEEP	AFC	EXT	RECALL	▼ TUNE ▲		▼ FINE ▲		STORE	RADIO	AUDIO	MONO ST	LBN H/V	TIMER	VIDEO			
	54	58	50	32	06	02	10	42	38	26	22	04	34	30	18	00	46	08			
4094	STA.	SLEEP	KH/ SET	STORE	VIDEO	AUDIO	AFC	TIMER	TV												
	07	39	12	14	43	36	46	55	20												
4095	TV/ SAT	STORE	INDEX	REV	MIX	TEXT	HOLD	SIZE	TIME	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	38	55	62	52	30	24	14	54	41	19	51	27	43								
4096	◀	▶	▲	▼	i	OK	STORE	TV SAT	ALT	AUDIO	⇆	I·II									
	61	29	28	60	45	03	03	57	21	01	21	01									
4097	MODE	STORE	ERASE	INT/ EXT	MO/ ST	A/B	DEC	DEV	V/H	CH FREQ. ▼	▲										
	18	08	04	30	12	02	14	46	62	50	60										
4098	TIMER	AUDIO	VIDEO	STORE	BACK	EXIT	VCR														
	60	02	12	08	50	10	18														
4099	TV	SAT	EXT	STB	IND	TXT	HOLD	SIZE	RED	GREEN	YELLOW	BLUE									
	20	44	17	48	03	51	43	07	15	47	31	63									
4100	▭P	▬	TV SAT VCR	▲	MENU ◀	▶	▼	MENU	PREF ▲	▼											
	18	02	52	58	10	50	14	26	54	60											
4101	RECALL	PROG	▼ MENU ▲		– TUNE +		STORE	ENTER	FAV	BACK	COPY	AUDIO	LIMIT	DISH							
	26	14	06	58	38	22	54	46	34	02	28	60	12	44							
4102	RECALL	▼ TUNE ▲		STORE	ERASE	VIDEO	AUDIO	DEC.	H/V												
	58	46	42	32	16	10	06	14	62												
4103	RECALL	RECALL	▼ TUNE ▲		▼ TUNE ▲		▼	▲	STORE	ERASE	VIDEO	AUDIO	ENTER	MO/ ST	DECO	DEV	N/W	H/V	22 KHz	DEEM	TIMER
	60	02	62	54	38	42	46	42	32	16	02	18	18	26	10	06	22	58	50	54	60
4104	STORE	TONE	50/ J17	P/L	W/N	V/H	MODE	0/12													
	48	24	24	16	56	08	04	42													
4105	▼ TUNE ▲		STORE	ERASE	RADIO	DECOD	VIDEO	AUDIO	TONE	INPUT A/B	V/H										
	24	22	48	54	16	38	26	56	06	04	08										
4106	▼ TUNE ▲		STORE	ERASE	C/KU P.L.	MO/ ST	DEC	DEV	DE-EM	N/W	H/V	IF 1/2	IF B/W	0/12	SKEW	22 KHz	60 Hz	V/A			
	06	38	16	48	02	42	58	54	10	26	22	32	50	46	14	62	30	18			
4107	ENTER	DEC	R/L	LOCK	LANG	AUDIO	PROG														
	20	60	44	50	10	28	02														
4108	▼ TUNE ▲		CONT.	STORE	SAT	RUN	ELMT	WELMT	EAST	WEST	LOCK	LNB	H/V	R/L	AUDIO						
	15	57	25	63	31	47	56	58	24	26	32	33	35	11	51						
4109	SAT	FAV	VIEW CNCL	MEM ENTER	TIMER	PROG	VCR	VIDEO	AUDIO	INS	+ CH –		MUTE	+ VOL. –							
	56	58	02	18	60	50	48	32	16	48	56	52	60	30	14						
4110	SAT RECALL	FAV	VIEW	CANC.	ENTER	AUTH	TUNE	STORE	—	—	—	—	A/V	◀	▶						
	63	17	19	27	31	01	23	61	57	25	49	33	41	07	15						
4111	TV/ SAT	▼ TUNE ▲		STORE	VIDEO	AUDIO	RADIO SAT	ENTER	CANC.	POSITIONER SAT	EAST	WEST	STOP	P. LOCK							
	04	54	22	08	62	60	10	18	50	58	42	26	06	12							
4112	STORE	SET	V/H	LNB	M/S	PL	PL	AUDIO	– TUNE +		SAT										
	08	22	54	26	38	10	38	53	42	06	40										

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
4113	AUDIO	PAY	LOCK	STAT.	MEM	EXIT	DIR AV														
	57	21	56	30	30	62	05														
4114	AUDIO	BACK	ENTER	STORE	PROG.	– TUNE +		MENU ▲	▼	SAT ▲	▼	EAST	WEST	P. STORE	RADIO	RECALL SET					
	60	34	46	54	14	38	22	58	06	62	30	44	28	12	02	26					
4115	AUDIO	VIDEO	RADIO	STORE	H/V	A/B	BAND	▲ TUNE ▼		MO/ ST	DEMP.										
	38	10	32	16	26	42	46	06	14	22	30										
4116	▲	◀	▶	▼	SEL.	TV GUIDE	RCL	RADIO	▭	EXIT	TV	i									
	26	22	17	11	23	15	21	30	18	25	19	20									
4117 4118	TIME	LANG	CANC	SAT	+	–	VIDEO	TV	TEXT		AUDIO	MEMO	SAT	TV	VIDEO						
	44	50	26	26	58	06	06	58	60		12	04	10	16	52						
4119 4120	AUDIO	AUDIO	TIME	◷	VALID	OK	MEMO	D.P.A.	◀	▶	SAT	TV	VIDEO								
	14	36	44	44	58	58	28	32	40	34	56	52	04								
4121	10	11	MEMO	AUDIO	SAT	TV	VIDEO														
	44	28	34	44	50	10	42														
4122 4123	MO/ ST	RECALL	DECOD	H/V	H/V	STORE	STORE	TIMER	PL	V-M	A-M	A/DE	– TUNE +								
	02	20	28	52	56	46	08	18	50	60	52	24	16	48							
4124	O-π	SET	V/H	AUDIO	M/S	MEM	A/B	PL	PWR	–	+	M	– TUNE +								
	08	14	60	44	12	52	24	22	04	28	16	50	16	28							
4125	⇆	◀	▶	TV	IDEAL	i	STORE	TEXT	STOP	SIZE	M	SOUND	VISION	MENU	RED	GREEN	YELLOW	BLUE			
	21	61	29	57	11	45	03	51	43	07	15	47	31	63	15	47	31	63			
4126	STORE	INF	CANC.	VIEW	SEL.	TUNE	TXT	SAT	—	—											
	54	38	20	24	10	18	11	02	14	06											
4127 4128	AUDIO	AUDIO	VIDEO	SEARC	TIMER	H/V	TV/RAD SAT	TV SAT	DECOD	STORE											
	16	58	00	00	48	48	58	34	16	46											
4129	11	12	13	14	15	16	POL BW	MEMO	MAC	AFC											
	820	852	812	844	828	860	834	818	850	858											
4130	AUDIO	VIDEO	SYST.	DISP.	TV SAT																
	16	00	48	58	34																
4131	▭	▲	◀	OK	▶	▼	♫	EXIT	📖	i	🔈?	TV									
	29	53	11	49	55	09	41	23	15	35	45	43									
4132	x10 ▼	▲	x1 ▼	▲	🔈♪ ▼	▲															
	802	816	801	808	804	832															
4133	⏶⏶	P+ ●	i	⏷⏷	PP- ●●	LISTE	TV SAT	◀	▶	OK	🔓	RET OUR	QUIT TER	♡							
	48	16	32	56	24	40	08	52	20	36	04	28	44	12							
4134	R	Q	▲	▼	OK	◀	▶	GUIDE	SAT	INFO	RADIO	A	B	C	D	◀	L–	L+	♡	▭	▤	🔈?
	10	20	52	12	42	54	14	50	46	30	60	26	58	06	38	25	09	49	41	17	33	01
	✓																					
	05																					
4135	MARK	MENU	OPT	EXIT	HELP	TXT	⏶⏶	⏷⏷	RADIO	TV	i	GUIDE	(	)	OK	RED	GREEN	YELLOW	BLUE			
	818	818	842	842	716	716	810	850	01	57	45	55	61	29	03	45	842	818	55			
4136	⋊⋉	◁▷	O-■	🔈 A-B	—																	
	59	56	57	62	13																	
4138	—	SP	TV SAT RECALL	↓	←	↑	→	STORE	SCAN	PROG	—	SCREEN	MUTE	VIEW	TV SAT VCR	OPTION	TIMER	SYST				
	32	16	10	46	06	42	22	02	52	58	14	26	62	18	48	54	56	50				
4139	P. STORE	EAST	WEST	▼ SAT ▲		RADIO	MUTE	STORE	FAV	TIMER	SWAP	ERASE	PGM	BACK	COPY	RECALL	ENTER	– TUNE +		MENU ▲	▼	
	912	944	928	930	962	52	22	54	12	56	58	50	30	26	60	46	42	40	28	44	24	
4140	TV SAT	AUTH	F II	ALT																		
	57	03	01	21																		
4141	TV SAT	STORE	i	LOCK	TXT MIX																	
	22	38	10	14	42																	
4142	▲	▼	◀	▶	OK	▭	🔈?	EXIT	[TV]	TV GUIDE	♫	ALT	UHF	◷	i	RED	GREEN	YELLOW	BLUE			
	45	44	34	33	29	27	17	14	16	10	37	19	20	21	18	19	20	21	18			
4143	MAIN	VIDEO	AUDIO	SKIP	SWAP	P/L	STORE	BLUE	RECALL													
	02	62	60	18	14	04	08	06	30													
4144	STORE	CANC.	– PRO +		– TUNE +		SLEEP	BACK	RECALL	FAV												
	50	34	30	26	54	38	14	12	46	62												
4145	14/18	AUDIO	INT. –	EXT +	LOCK	FAV	SET	VIDEO														
	02	10	06	42	38	22	54	58														
4146	TV SAT	FAV	VERR.	VIDEO	⧉	AUDIO	SCAN REGL	H/V	TRAN.	BAND 22KHz	MEM	LNB	DEC	FAV.1	MUTE	AUTH						
	30	44	62	02	28	34	10	18	26	50	60	06	12	42	42	22						
4147	TV SAT	A/B	RADIO	DMX	TIMER	STORE	INDEX															
	60	34	44	744	02	28	12															
4148	▭+	RADIO	NORM	UP DATE STORE	TEXT MIX	F II																
	31	15	21	19	26	25																
4149	LOCK	STORE	A/B	H/V	SEARCH –	VID. +	TUNE –	VIDEO +	A. TUNE –	+												
	28	02	10	06	38	42	22	26	54	58												

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
4150	SKIP	P-L MUTE	0/12	CONT	SKEW	DNR	LNB	VIDEO	VIDEO	AUDIO	DISEQ.	STORE	STORE	MO ST	C Ku	AB W	L T	DEEM.	L1 L2	H/V	RF MO	22KHz 60Hz
	26	48	52	60	18	10	58	54	02	62	32	32	52	58	54	18	50	10	56	16	38	30
4151	AUDIO	H/V	MEM	M-S	LNB	PL
	52	12	62	56	44	26
4152 4153	AUDIO	AUDIO	MEM	M	P/L	VFO	O━
	54	12	08	56	38	44	22
4154	VCR	AFC	DNR	SKIP	BACK	FAV	A. EFF.	CH	TUNER	ENT	CN CL	RECALL
	56	52	60	02	52	60	02	18	50	02	58	50
4155	◄	►	▲	▼	OK	♫	◁?	i	UHF	TXT	▭	TV GUIDE	ALT	RECALL	EXIT	TV
	14	30	38	732	46	48	52	56	02	18	700	22	10	42	716	16
4156	▭→	OK	♫	TV GUIDE	⊡	INFO	ESC	◄	►	▲	▼
	30	15	31	37	40	20	45	23	25	22	29
4157	PAY	PRG	ENTER
	15	56	21
4158	INPUT	EXIT	▼	i	✓	↻	◄	►	▲	▼	OK	▤	TV	▭	◁?	♫
	23	12	16	48	22	29	742	741	747	746	740	03	21	714	17	757
4159	VCR	FAV MAIN	MIX	TIMER	TV	RADIO	LOCK	STORE	INDEX
	20	26	42	52	22	30	14	38	10
4160	CH SEAR.	STORE	CH FAV	R/C	AUDIO	AFT	SKEW ◄	►	AUDIO TUNE ◄	►	VIDEO TUNE ◄	►	H/V	CONT.	LNB	DECOD.	REC LOCK	PAR. LOCK
	46	62	02	18	30	34	58	54	26	22	42	38	50	12	04	08	00	32
4161	VIEW	▲	▼	◄	►	DISP.	– PREF +		TV SAT
	63	34	58	62	60	35	31	54	50
4162	M	AUX S/M	– VID +		J17	O/V	– SIN +	
	35	48	31	15	34	50	55	39
4163 4164	▭+	TUNE ▼	▲	ST/MO	STORE	STORE	HELP	EXIT	AUDIO	VIDEO
	54	06	42	26	38	02	06	10	20	34
4165	0/12 VOLT	DECOD.	REV. LNB	LANG SEL	TEXT CONT.	50uS	POL.	AUDIO BW	RECALL	TUNE STORE
	26	42	60	54	34	18	28	02	10	20
4166	TV SAT	COPY	RADIO 1	RADIO 2	BACK	STORE	CNCL	SLEEP	– FAV +		REC	P.I.P.	SUB TV	SWAP	SIZE	FREEZE	TV VCR	REV	CLOCK	ENTER	SUB-P.	MIX
	48	16	04	12	46	50	34	12	30	26	16	58	22	42	46	62	10	42	48	50	50	16
	UP DATE	≡i	STOP	SIZE	MUTE	RADIO	TV TXT	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	34	22	46	62	08	04	10	58	04	12	08
4167	DEV	DEC	MO/ ST	DE EMPH	STORE	LNB	ERASE	V/H	VIDEO	B/W	SKEW –	+	C/F
	48	52	50	56	14	38	62	42	18	60	06	10	46
4168	↓	↕	→←	D	G	▤	≡i	?	⊠	÷	⇕	◷	TV
	58	50	48	24	16	36	56	54	40	52	08	20	62
4169	▭	A	B	C	D
	50	02	60	12	26
4170	▭+	TV SAT	B	C	D	E	F	G
	28	02	18	52	48	44	34	20
4171	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	TV SAT	A	B	E	F	G	MEMO
	10	12	02	04	62	08	32	854	858	850	20
4172	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	TV SAT	A	B	C	D	E	F	G	▭	MEMO	→←	→•
	50	58	18	26	10	38	56	22	40	14	46	30	06	56	40	42
4173	A	B	C	D	E
	18	12	44	28	34
4174	▭+	TV SAT	MEMO	▤	i	A	B	C	D	E
	56	04	36	58	32	26	00	20	48	16
4175	▭	TV SAT	MEMO	↕	←	→	→←	◷	▤	i	?	÷	X
	42	30	26	38	60	18	34	12	22	46	54	14	10
4176	▭+	TV SAT	↕	– ☼ +		◐ +	i	MEMO	◷	A	B	C	E	F	G	H
	46	14	54	716	30	06	732	18	02	716	30	06	22	700	32	16
4177	A	B	C	D	E	Ch	DIR AV
	761	721	757	759	756	760	05
4178	▭	→	–	+	→←	◷	A	B	C	D
	05	00	02	01	09	04	06	08	48	12
4179	▭	MEM	OSD	+	–	↑	↓	—	—	—	—	B	C	E
	15	18	30	46	32	24	26	54	16	12	00	11	07	19
4180	→	OSD	MEM	▶◀	A	B	C
	36	28	46	12	20	56	14
4181 4182	▭	CH	→•	A/B	STORE	PR	A	B	C	D	E
	58	00	48	34	46	16	16	00	48	34	58
4183	▭	– ☼ +		– ◐ +	
	936	902	916	901	908
4184	– ◐ +		A	B	C	D	E	F	G	H
	44	12	02	34	60	50	18	42	28	10

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																				
4185	MUTE	CH	SAT	↓	▤	i	÷	⇕	?	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	INFO	– ☼ +		– ◐ +		PR	→•	M	◙
	05	52	44	35	51	03	43	07	11	15	47	31	63	45	844	812	860	828	820	826	842	850
	—	—	—	—	—	RESET	HOLD	SIZE
	810	836	852	858	42	03	43	07
4186	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	M	B	▤	÷	i	CH	●	SAT	HOLD
	15	47	31	63	55	07	51	43	44	52	03	863	43
4187 4188	◙	→←	– ◐ +		MEMO	A	B		●	START	AD
	905	909	912	908	907	916	906		24	06	01
4189	STORE	P/L	TONE 1	TONE 2	DECOD	RECALL	LOCAL	SWAP	0/12 VOLT	VIDEO	AUDIO	V/H	– TUNE +		– CH +	
	08	04	02	06	12	30	46	14	18	62	60	50	54	22	34	44
4190	RADIO	LOCK	STORE M	INDEX	MIX	STORE	TV SAT	TXT MIX
	30	14	38	10	42	26	22	42
4191	ERASE	STORE	FAV	TIMER	COPY	SWAP	BACK	ENTER	RECALL	MENU ▲	▼	TUNE ◄	►	PGM	RADIO
	50	54	12	56	60	58	26	42	46	24	44	40	28	30	52
4192	LNB	VIDEO	DEC	AUDIO	CALL	EXIT	STORE	MUTE	DEC	DEV
	42	06	10	18	08	04	60	02	62	18
4193	MENU	▲	▼	◄	►	– POL. +		VIEW	DISP.	TV SAT
	61	34	58	62	60	31	54	63	35	50
4194	STORE	V/H	LNB	EXIT	AUDIO	TUNE ▼	▲	LT	VIDEO
	52	44	58	06	10	62	26	22	38
4195	i	TV	♫	▭	◁?	◄	►	OK	▼	▲	EXIT	RCL	TV GUIDE
	44	50	38	06	30	42	18	26	14	46	10	62	52
4196	SLEEP	PRG LT	SEEK TIMER	BACK	SAVE	ESC	MUTE	NEXT LAST	MOTOR
	42	18	62	10	16	30	02	58	26
4197 4198	PL	◷	OL	OFF SET	TV AV	MEM	CODE	ESC	✲	ROTOR	VIDEO	LNB	AUDIO		RESET	STORE
	62	42	26	18	10	16	48	30	02	22	58	56	54		55	58
4199	DE	PA FL	IF BW	C KU	A/B	LNB	STORE	PL	ERASE	V/H	RECL	DEEMP	MO ST	PR 04	TUNE
	46	42	44	40	30	26	28	24	60	04	00	36	32	16	48
4200	VIDEO	AUDIO	SKEW	STORE	CANC	TIMER	ENTER	V/H	DEEMP
	56	52	60	02	18	50	58	54	62
4201	SLEEP	LOCK	STORE	AUDIO	LNB	F.SET
	02	10	50	26	22	54
4202	PROG	AUDIO	SYS	TIMER	STORE	NEXT	DISP	FAV	TV SAT	RADIO	a	O━
	62	58	60	56	33	01	22	18	20	16	38	34
4203	📺	⊡	▭+	▤	◄	►	i	▭▭	▭→	S	▭▭	▭	▭
	00	12	20	08	03	07	31	09	13	04	11	16	28
4205	0/12	LNB	DEC	TV	SAT	VCR	KU	V/BW	V/H	MO/ST	A/BW	SKEW –	+	TUNE	DEEMP	STORE	AUDIO –	+	VIDEO –	+
	44	12	702	710	706	714	04	08	02	18	54	14	06	22	62	46	26	30	708	42
4206	FAV	CONT.	H/V	3✻	4✻	DEC ON-OFF	TUNE –	+	SEAR.	STORE	AUDIO
	22	60	00	58	56	50	46	42	34	14	02
4207	ANT LOCK	STORE	SAT	NO
	754	10	730	762
4208	▤	⊘	◙	OK	AUX	AV	⊠	MESS	OUI	▭	?	NON	INFO	▭	$	VALID	◷	– Ω +		✻	ANNUL	🔔
	10	63	56	34	56	32	48	48	48	33	08	08	08	26	24	24	30	49	58	40	40	42
4209	TV SAT	♡	RADIO	QUITT.	FT ∧	∨	🔒	FREES.	RETOU.	FORM.	i GUIDE	MENU	LISTE	OK	←	→	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	746	12	38	730	762	50	02	34	18	10	42	26	58	806	30	62	06	44	22	54
	TV SAT	SAT	UHF	SETUP LOCK	REC LOCK	TIMER	PROG	AUDIO	SETUP	SCAN	FAV	DISP	INDEX	NEXT	– ◄	+ ►	DOWN LOAD	AUTH RISE	STORE
	22	12	12	730	762	50	02	34	18	10	42	26	58	28	30	62	06	54	60
4210	TV SAT	ALT	A	B	C	VIEW	SEL.	FAV	LAST	CLEAR
	22	28	04	14	16	56	54	44	60	24
4211	TV SAT	▲	▼	MENU	◄	►	F	i INFO	RADIO	STORE	NORM	SHAPE	LEVEL	▭	EFF.
	24	44	02	12	18	60	52	34	50	26	42	22	38	30	46
4212	TV SAT	VIDEO	AUDIO	SYST.	DISP.
	58	22	60	00	56
4213	TV SAT	VIDEO	AUDIO	STORE	DEC	C KU	RECALL	LNB
	08	20	24	10	06	30	52	28
4214	TV SAT	CANC.	STORE	AUDIO ▲	▼	ST	B/W	DEEM	VIDEO ▲	▼	MODE	DECOD	RECALL	MUTE	PULSE	H/V	INT EXT
	30	02	18	10	06	42	38	14	58	54	26	22	46	48	32	16	62
4215	TV SAT	QUIT.	RETO.	▲	OK	▼	TV INFO	GUIDE	FAV	♪ RADIO	◷ TIMER	AUDIO	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
	752	712	760	742	728	726	734	702	738	718	50	706	714	746	730	762
4216	PL	COPY	V-L	DEC	⎍	A-F	EXIT	V-M	A-M	MOD	V-F	LNB	V-H	STORE
	56	14	16	60	54	10	42	26	50	22	58	48	52	02
4217	TV SAT	VIDEO	AUDIO	TIMER	SYST.
	58	00	16	48	34
4218	MEMO	EFF	MO ST	H/V	VIDEO ◄	►	AUDIO ◄	►	INT EXT	DEV	DEC	P AUD
	12	08	24	38	18	34	00	56	32	22	16	54

CODICI PRINCIPALI / MAIN CODES	SIMBOLOGIE DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI - SYMBOLS OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS / *CODICI DEI COMANDI DI IMPIEGO MENO FREQUENTI – CODES OF LESS FREQUENTLY USED FUNCTIONS*																			
4219	TV SAT	FAV	◷	VIDEO	AUDIO	SYST.														
	44	62	34	18	26	58														
4220	RETO.	QUITT.	SON	OK	▲	▼	◀	▶	GUIDE	TV SAT	INFO	RADIO	A	B	C	D				
	10	20	62	42	52	12	54	14	50	46	30	60	26	58	06	38				
4221	S1	S2	>◦<	INFO	FAV	◀	▶	▲	▼	EXIT	OK	FUNC	AUDIO	STORE	HAUT					
	22	30	38	34	24	18	60	44	02	42	46	52	50	26	58					
4222	SEL.	◀	▶	▲	▼	EXIT	TV GUIDE	i	RCL	RADIO	▭	TV								
	23	22	17	16	11	25	15	20	21	30	18	19								
4223	TV SAT	I·II	⊡	⊡	⏻	MENU	VIEW	STORE												
	23	28	48	714	25	705	14	22												
4224	ESC	SLEEP	L/T	LNB	SAVE	LOSC	LOFF SET	P.L.	PASS WORD	AUDIO	VIDEO									
	10	36	28	52	60	58	06	54	34	14	38									
4225	STORE	VIDEO OFF	LOCK	JUMP	FAV CH	R/L	DEC.	HI LO	H/V	A. MODE	LNB	A. TUNE	V. TUNE	SEEK						
	06	10	44	38	62	50	46	26	22	18	54	34	02	30						
4226	SLEEP	FAV	SCAN	RECALL	VIEW	STORE														
	50	58	42	62	26	54														
4227	BLU	FAV	SCAN	INS	VIEW	STORE	LEFT	RIGHT	SYS	VIDEO	AUDIO									
	58	40	10	16	26	48	02	22	00	56	54									
4228	TV SAT	MENU ▲	MENU ▼	TUN ◀	TUN ▶	CABLE	ENTER	INS	FAV	BACK										
	38	10	20	22	16	18	48	54	50	52										
4229	SAT	FAV	SOUND	SCREE	VIEW CNCL	UP	DOWN	PR –	PR +	STORE ENTER	PROG	SET UP	VCR	TIMER						
	38	54	46	42	28	02	26	18	10	50	58	06	14	22						
4231	▲	◀	⊖	▶	▼	+	↺	?												
	53	11	49	55	09	15	23	13												
4232	INFO	MENU	FAV	LAST	GUIDE															
	48	43	45	27	29															
4233	⟲	PRES.	SLEEP	BLUE	SYS	SCAN	◐ ☼	DISP												
	12	60	38	10	42	44	02	34												
4234	DIGITAL TV	DIGITAL RADIO	ANALOG TV	ANALOG RADIO	INFO	▲	▼	◀	▶	SLCT	LANG	♡	EXIT							
	24	56	20	52	12	38	46	22	14	54	30	62	732							
4235	TV SAT VCR	SCAN	TIMER	SYST.	PROG	STORE	Diseq	VIEW	OPT.											
	48	52	56	50	58	02	16	18	54											
4236	PL	DEC.	CKu	22 KHz	VIEW	Diseq	CH SKIP	H/V	VIDEO	AUDIO	INS									
	46	42	50	30	10	38	32	52	06	14	60									
4237	OK	TV SAT	TV/R	PG ↑	PG ↓	ESC	SET UP	INFO	STO	FAV	POS	F1	F2	LANG	ANA DIG	CH ▲	CH ▼	VOL ▲	VOL ▼	
	60	06	22	36	20	724	62	756	34	44	12	02	18	708	00	32	16	732	716	
4238	BLUE	Diseq	FAV	VIEW	AUTO SCAN	STORE	◀	▶	▲	▼	VIDEO	AUDIO	SYS	INS	SAT					
	34	62	60	06	42	22	12	44	52	20	30	14	28	54	46					
4239	FAV	TIMER	SOUND	STORE ENTER	UP ↑	DOWN ↓	PR– ←	PR+ →	VIEW CNCL	SCREE	PROG	SET UP	VCR	SAT						
	54	22	46	50	02	26	18	10	28	42	58	06	14	38						
4240	TV SAT	♫	OK	▲	▼	◀	▶	EXIT	?	RCL	EPG	i	◁?	UHF	◷	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	WHITE
	16	44	50	34	42	18	10	26	58	732	54	14	46	30	38	14	46	22	30	38
4241	VIDEO	AUDIO	LNB	RADIO	MONO STER.	EXT	STAT.	STORE	RECALL	100 +	LIST	SLEEP	AFC	Ω	TIMER	SLOW ▲	SLOW ▼	FAST ▲	FAST ▼	
	54	04	58	50	46	32	06	10	02	12	34	08	30	18	00	22	26	38	42	
4242	←	→	↓	↑	UPD	STORE	AUDIO													
	00	32	16	48	60	14	62													
4243	↺	GUIDE	MOSA.	▲	◀	YES	▶	▼	SYNC +	HELP ?	[i]	[A]	[B]	✉						
	23	29	27	53	11	49	55	09	15	13	700	732	716	748						
4244	STORE	COPY	LT	EDIT	CANC.	SLEEP	SET UP	LNB	Diseq	VIDEO	AUDIO	SAT	BACK							
	48	16	14	60	10	18	56	50	54	02	58	62	30							
4245	◁?	VIEW	TV ♫	i	▭	GUIDE	EXIT	OK STORE	FAV	SAT										
	08	24	04	40	56	34	54	62	14	46										
4246	TV SAT	PREF.	EXIT	OK	PILOT	GUIDA	SERV	PERS	A	B	C	D	E							
	925	755	760	927	737	929	763	707	952	912	944	928	960							
4247	WHO INPUT	ALT AUD																		
	733	948																		
4248	SKY	i	BACK UP	HELP	INTER ACT.	SERV.	TV GUIDE	BOX OFF.	RED	GREEN	YELLOW	BLUE								
	32	950	932	732	761	831	51	731	727	827	927	28								
4249	i	EXIT	OK	GUIDE	ALT	IMPT	◁?	♫	▭	◷	▼	▲	◀	▶						
	18	14	10	29	21	20	17	26	27	19	44	45	34	33						
4250	◀	▶	▼	▲	MOS.	+	↺	FAV.	THEM.	PAGE –	PAGE +	GUIDE	OPTS	LANG. I·II	✉	MENU	DATE			
	822	922	722	22	825	19	932	33	751	951	851	51	954	819	960	21	850			